



Baureihe EGIL200

Leistungsschalteranalysator

Bedienungsanleitung

Megger.

Baureihe EGIL200

Leistungsschalteranalysator

Bedienungsanleitung

HINWEIS ZU COPYRIGHT UND EIGENTUMSRECHTEN

© 2013-2022, Megger Sweden AB Alle Rechte vorbehalten.

Der Inhalt dieses Dokuments ist Eigentum von Megger Sweden AB. Kein Teil dieser Unterlagen darf in irgendeiner Form oder auf irgendeine Weise reproduziert oder weitergegeben werden. Alle Nutzungsregeln werden im Rahmen der schriftlich mit der Megger Sweden AB vereinbarten Lizenzbedingungen festgelegt. Megger Sweden AB hat nichts unversucht gelassen, die Vollständigkeit und Richtigkeit dieser Unterlagen sicherzustellen. Die in diesem Handbuch enthaltenen Angaben können jedoch jederzeit ohne Vorankündigung geändert werden. Sie stellen keinerlei Verpflichtung seitens Megger Sweden AB dar. Die Darstellung angeschlossener Hardware, technische Beschreibungen oder Softwareauflistungen mit Quellcode dienen lediglich zu Informationszwecken. Eine allumfassende oder teilweise Reproduktion zur Erstellung funktionsfähiger Hardware oder Software für nicht von Megger Sweden AB stammende Produkte ist strengstens verboten, sofern dies nicht schriftlich im Rahmen der Lizenzvereinbarung mit der Megger Sweden AB vereinbart wurde.

HINWEIS ZU WARENZEICHEN

Megger® und Programma® sind in den USA und anderen Ländern eingetragene Warenzeichen. Alle anderen in diesem Dokument erwähnten Marken- und Produktnamen sind Warenzeichen oder registrierte Warenzeichen der jeweiligen Firmen. Megger Sweden AB ist gemäß ISO 9001 und 14001 zertifiziert.

Postanschrift:

Megger Sweden AB Box 724 SE-18217 DANDERYD **SCHWEDEN**

Besucheradresse: Megger Sweden AB Rinkebyvägen 19 SE-18236 DANDERYD SCHWEDEN

Tel. +46 8 510 195 00 E-MAIL seinfo@megger.com www.megger.com

CM037094AD

ZP-CM01D

Contents

1 E	inleitung	6
1.1	Einleitung	6
	1.2 Merkmale und Vorteile	6
	1.3 Webseite des Unternehmens	6
	1.4 Empfang von Anweisungen	7
	1.4 Service und Support	7
	Schulung	7
	Kontaktinformationen	7
2 S	Sicherheit	8
2.1	Allgemeines	8
	Symbole am Gerät	8
	Netzkabel-Schutzleiteranschluss	8
	Separates Erdungskabel	8
	Anbringung	9
	Zubehör	9
	EMC-Warnung	9
	Kabel	9
	Stromquellen	9
	Blitze	9
	Reinigung	9
	Beschadigter EGIL200	9
	Wartung	9
2.2	Spezifische Anweisungen	. 10
	Schutzerdung in Hochspannungsumfeldern	. 10
	Schutzerdung (Masse)	. 10
	Vorbereitung des Leistungsschalters	. 10
	Anschluss von Prutkabein an den Leistungsschalter	10
	Erdung (Masse) auf einer Seite entfernen	10
	Ein- und Ausgänge	. 10
ът		17
3 I		12
5.1		. 12
4 /	Allgemeine Anforderungen	14
4.1	Umfeld	. 14
4.2	Kalibrierung	. 14
5 I	nstrumentenbeschreibung	16
5.1	Bedienfeld	. 16
5.2	Benutzeroberfläche	. 17
	5.2.1 Hauptmenü	. 17
	5.2.2 Metadaten	. 17
	5.2.3 Test	. 18
	5.2.4 Anschlüsse	. 18
	5.2.5 Ergebnisse	. 19
5.3	Zubehör	. 22

5.3.1 Mitgeliefertes Zubehör	22
5.3.3 Sonstiges Zubehör	22
5.4 Optionale Software	23
6 Einstellungen	24
6.1 Testeinstellungen	24
6.2 Protokoll exportieren	24
7 Arbeitsablauf	26
8 Vorbereitung und Sicherheit	28
Allgemein	28
9 Festlegung von Test und Messung	30
9.1 Allgemeines	30
9.2 Zeitmessung	30
9.3 Statischer Widerstand	31
9.4 Motorstrom	32
9.5 Minimale Aufnahmespannung	32
9.7 Erste Auslosung	32
9.8 Nullspannungsprutung	32 22
9.10 Finstellungen	בב בב
10 Amerikansen	
10 1 Allgemeines	34
10.2 Verbindungsanleitung	54 34
11 Überneröfung	
11 1 Toctlisto	 30
11.1 Weiter mit weiteren Tests	50 36
42 Verselturg der Erschnickerund	
12 Verwaltung der Ergebnisse und Berichte	28
12.1 Schnelldruck; Betrieb des eingebauten	50
Druckers	38
12.2 Export des Prüfberichts	38
12.3 Verständnis der Leistungsschalterliste	20
12.4.7 ugriff auf die und Durchsuchung	30
der Leistungsschalterliste	39
12.5 Arbeiten mit einer Original-	
Leistungsschalter-Datei von einem Computer	aus 39
12.6 Anzeige und Bearbeitung von Test	20
12.7 Kompatibilität	۲۶ مد
13 lechnische Daten	42
Index	45



1.1 Einleitung

Vielen Dank für Ihr Vertrauen in Megger!

Wir sind stets bemüht, Ihnen ein angenehmes Einkaufserlebnis zu bieten.

Das Modell EGIL200 wird in Schweden von sachkundigen und engagierten Mitarbeitern entwickelt und hergestellt. Jeden Tag tut unser Team sein Bestes, um Ihnen unsere Produkte in Top-Qualität zu einem sehr erschwinglichen Preis und mit einer pünktlichen Lieferung anzubieten.

Diese Bedienungsanleitung enthält Informationen zur korrekten Anwendung und Handhabung von EGIL200.

Dieses Handbuch muss bei der Verwendung des Systems zur Hand sein.

Das Kapitel "Sicherheit" ist unbedingt zu lesen!Dieses Kapitel enthält Informationen zu Ihrer persönlichen Sicherheit bei der Verwendung des Systems.

Die folgenden Sicherheitsbestimmungen sind aufmerksam durchzulesen, bevor dieses Gerät verwendet wird.

EGIL200 ist das erste Modell in einer neuen Baureihe der Leistungsschalteranalysatoren von Megger. Seine Entwicklung beruht auf einer engen Zusammenarbeit mit globalen Referenzgruppen der Industrie und auf den Erfahrungen, die bereits mit der marktführenden und sehr erfolgreichen Leistungsschalteranalysator-Baureihe Megger TM gewonnen wurden.

Bei der Entwicklung des EGIL200 lag der Schwerpunkt auf der Bedienfreundlichkeit und auf einem minimalen Zeitaufwand für die Durchführung von Messungen. Mit EGIL200 erhalten Sie Ihre Prüfergebnisse somit in kürzester Zeit.

Die Verbindung zum Testobjekt wurde ebenfalls optimiert, und mit nur einer Zusammenschaltung können alle folgenden Bedienschritte und Messungen durchgeführt werden:

- 1.Zeitmessung von Haupt- und PIR-Kontakten
- 2. Spulenstromanalyse von Ein, Spulen 1 und 2 Aus
- 3. Messung der Stationsspannung
- 4. Messung des Bewegungsablaufs
- 5. Messung des Motorstroms

Leistungsschaltern im Arbeitsalltag. **1.2 Merkmale und Vorteile** EGIL200 ermöglicht alle Standardmessungen gemäß IEEE C37 und IEC 62271 und bringt Premium-

IEEE C37 und IEC 62271 und bringt Premium-Funktionen aus der TM-Baureihe in das erschwingliche Mittelpreissegment:

anspruchsvollsten Bedingungen beim Kunden vor Ort

eignen, bietet EGIL200 die perfekte Komplettlösung für eine reibungslose Zustandsbewertung von

Da sich Hauptgerät und Zubehör für die

- Alle Standardabmessungen entsprechen internationalen Normen.
- Die intuitive und benutzerfreundliche Bedienung stellt minimalen Aufwand zwischen der Einschaltung des Geräts und dem dokumentierten Messergebnis sicher.
- Das Gerät befindet sich in einem robusten Gehäuse der Schutzart IP67 und das Zubehör des Instruments wird in einem leicht zu tragenden Rucksack geliefert.
- Einsatzbereich: Leistungsschalter im Mittel- und im Hochspannungsbereich
- Berichte auf einfachen Klick entweder als PDF zum Abspeichern oder zum Ausdrucken auf optionalem, eingebautem Drucker
- Spezieller Steuerausgang für die offene Spule 2
- Multifunktionale Steuerkanäle, die mit nur einem Anschluss Steuerimpulse verwalten und Stationsspannungen sowie Spulenströme messen können
- Galvanisch getrennte und polaritätsunabhängige
 Hilfskontakt-Zeitmesskanäle mit automatischer Anpassung an spannungslose und spannungsführende Kontakte
- Präzise Zeitmessung der Voreinschaltwiderstandskontakte und Messung des Widerstandswerts dank patentierter Active Interference Suppression

1.3 Webseite des Unternehmens

Gelegentlich kann ein Informationsrundschreiben über die Megger-Webseite herausgegeben werden. Dabei kann es sich um neues Zubehör, neue Gebrauchsanweisungen oder ein Software-Update handeln. Bitte informieren Sie sich gelegentlich auf der Megger-Webseite über alles, was mit Ihren Megger-Instrumenten zu tun hat.

www.megger.com

1.4 Empfang von Anweisungen

Dieses Instrument wurde gründlich getestet und inspiziert, damit es vor der Auslieferung die eng abgesteckten Spezifikationen erfüllt. Es ist einsatzbereit, wenn es wie in diesem Benutzerhandbuch angegeben eingerichtet ist.

Die erhaltene Ausrüstung anhand der Packliste überprüfen, um sicherzustellen, dass alle Materialien vorhanden sind. Megger ist über jeden Mangel zu informieren.

Das Instrument auf Schäden untersuchen, die während des Transports entstanden sind. Wenn ein Schaden entdeckt wird, ist sofort eine Reklamation beim Spediteur einzureichen und Megger mit einer detaillierten Beschreibung des Schadens zu benachrichtigen.

1.4 Service und Support

Technische Unterstützung bietet der Vertreter vor Ort, kann aber auch von Megger in Schweden angefordert werden.

Wenn das Instrument eingesendet wird, ist entweder die Originalverpackung oder eine Kiste gleicher Stärke zu verwenden.

Die Nummer der Rücksendungsfreigabe auf dem Adressenetikett der Versandverpackung anbringen, damit eine ordnungsgemäße Identifizierung und eine schnellere Bearbeitung ermöglicht wird.

Hinweis Das Gerät ohne unwesentliche Gegenstände wie Testleitungen usw. versenden. Diese Artikel werden im Werk Fabrik nicht zur Durchführung der Servicearbeiten benötigt.

Schulung

Informationen zu Schulungen sind vom Händler vor oder von Megger in Schweden erhältlich.

Kontaktinformationen

Internet:	www.megger.com
E-Mail:	support-sweden@megger.com
Tel.:	+46 8 510 195 00

Sicherheit

2.1 Allgemeines

- Vor der Arbeit mit dem Produkt sind alle Sicherheits- und Betriebsanweisungen sorgfältig zu lesen.
- Alle Sicherheits- und Bedienungsanleitungen f
 ür das Produkt m
 üssen befolgt werden.
- Alle Sicherheits- und Betriebsanweisungen sind für eine zukünftige Nutzung aufzubewahren.

Symbole am Gerät



Achtung, auch Begleitdokumente beachten!

Vorsicht, Gefahr eines elektrischen Schlags!



Schutzleiteranschluss



WEEE, Elektronik-Altgeräte Dieses Produkt ist in ihrer örtlichen Entsorgungsstation zu entsorgen, wobei die geltenden Vorschriften zu beachten sind. Das Gerät kann auch jederzeit kostenlos zur Entsorgung an Megger zurückgegeben werden.

Warn- und Vorsichtshinweise

Warnhinweise und Vorsichtshinweise werden in diesem Handbuch an den entsprechenden Stellen verwendet und sollten unbedingt beachtet werden. Diese Hinweise werden in dem unten gezeigten Format angezeigt und sind wie folgt definiert:



Warnung In diesem Handbuch verwendete Warnungen beziehen sich auf einen Zustand oder eine Vorgehensweise, die zu Verletzungen oder zum Verlust von Menschenleben führen kann.

∧		
Vorsicht In diesem Handbuch v	erwendete	è
Vorsicht-Hinweise beziehen sich	າ auf einer	۱
Zustand oder eine Vorgehensw	eise, die	
zu einer Beschädigung oder Zei	rstörung	
der zu prüfenden Ausrüstung o	der	
Apparatur führen kann.		

Netzkabel-Schutzleiteranschluss

Das Modell EGIL200 ist mit einem Netzkabel mit integriertem Sicherheitserdungsstift ausgestattet.

Das Gerät ist an eine geerdete Steckdose anzuschließen. Andernfalls kann es zu Bränden oder elektrischen Schlägen kommen.

Der Sicherheitserdungsstift darf in keiner Weise beschädigt werden.

Separates Erdungskabel

Das EGIL200-Gehäuse muss auch über das separate Schutzerdungskabel mit Verbindung zur Schutzleiterklemme auf der Oberseite des Produkts geerdet werden. Die Funktion des Schutzleiters ist vor jeder Verwendung zu prüfen. Sicherstellen, dass der Stecker ordnungsgemäß an der Schutzleiterklemme des EGIL200 befestigt ist. Der Anschlusspunkt im Erdungssystem muss ordnungsgemäß befestigt sein. Der Leiter ist so zu verlegen, dass es unwahrscheinlich ist, dass jemand darauf tritt oder er unbeabsichtigt durch Bewegungen in der Nähe gelöst wird.

Der Schutzleiter darf nicht abgetrennt werden, wenn ein Stecker an den Kontakten des Hochspannungsschalters angeschlossen ist oder ein anderes Gerät induktiven oder kapazitiv gekoppelte Störungen von benachbarten Hochspannungsleitern ausgesetzt ist.

Anbringung

EGIL200 darf nicht in der Nähe von Wärmequellen wie Heizkörpern, Heizstrahlern, Öfen oder anderen wärmeerzeugenden Einheiten eingesetzt werden. Den EGIL200 nicht in Bereichen mit übermäßigem Staub, mechanischen Vibrationen oder Stößen aufstellen.

Den EGIL200 nicht in der Nähe von Wasser verwenden. Den EGIL200 mit offenem Deckel weder Regen noch Feuchtigkeit aussetzen.

Den Stecker nicht mit nassen Händen anfassen. Dies kann zu einem elektrischen Schlag führen.

Zubehör

Ausschließlich Zubehör/Kabel verwenden, das vom Hersteller des EGIL200 empfohlen wurde. Andernfalls können Gefahren entstehen.

EMC-Warnung

Der EGIL200 erzeugt und nutzt Funkfrequenzenergie. Bei einer Installation, die von den Vorgaben in diesem Dokument abweicht, kann es zu Störungen des Funkverkehrs kommen. EGIL200 wurde getestet und als den Grenzwerten für Messgeräte entsprechend eingestuft, die beim Einsatz in industriellen Umfeldern einen ausreichenden Schutz vor derartigen Störungen bieten. Beim Einsatz von EGIL200 in Geschäfts- oder Wohnbereichen ist mit Störungen zu rechnen, die der Anwender auf eigene Kosten mit den notwendigen Maßnahmen zu beseitigen hat.

Kabel

Nur zugelassenen, von der Netzspannung lösbaren Kabelsatz beim EGIL200 verwenden. Hauptversorgungskabel müssen für den maximalen Strom für das Gerät ausgelegt sein, und das Kabel muss die Anforderungen von IEC 60227 oder IEC 60245 erfüllen. Netzkabel, die von einer anerkannten Prüfstelle zertifiziert oder zugelassen worden sind, gelten als diese Anforderung erfüllend.

Verbindungskabel müssen so verlegt werden, dass sie wahrscheinlich nicht von Gegenständen, die auf oder gegen sie gelegt werden, betreten oder eingeklemmt werden. Nicht daran ziehen oder festbinden. Besonders auf die Anschlüsse achten!

Zur Abtrennung eines Kabels die Halterung (im Falle eines XLR-Steckers) entsperren, den Stecker fest ergreifen und ziehen.

Wenn ein Ein- oder Ausgangskabel beschädigt wird, darf es nicht mehr verwendet werden. Die Verwendung eines beschädigten Kabels kann zu einem Brand oder einem elektrischen Schlag führen.

Stromquellen

EGIL200 darf nur an eine Steckdose angeschlossen werden, die mit einem Überstromschutz von max. 16 A geschützt ist.

Eine leicht zugängliche Steckdose verwenden. Dadurch wird sichergestellt, dass die Stromversorgung bei Problemen schnell abgetrennt werden kann. Der EGIL200 sollte nur an Stromquellen angeschlossen werden, die auf dem Typenschild angegeben sind.

Blitze

Zum Schutz während eines Gewitters ist der des EGIL200 von der Steckdose und allen Kabeln abzuziehen, die an seine Eingänge angeschlossen sind. Dadurch werden Schäden am EGIL200 durch Blitzschlag und Überspannungen der Stromversorgung vermieden. Niemals den Stecker und das Netzkabel berühren, wenn es zu donnern beginnt. Jede Berührung kann zu einem elektrischen Schlag führen.

Reinigung

Den EGIL200 vor der Reinigung vom Stromnetz abtrennen. Keine Flüssig- oder Sprühreiniger verwenden.

Zum Reinigen darf nur ein feuchtes Tuch verwendet werden. Hartnäckige Flecken lassen sich mit einem leicht angefeuchteten Tuch mit Reinigungsmittel entfernen.

Beschädigter EGIL200

Den EGIL200 nicht verwenden, wenn die Testleitungen beschädigt erscheinen.

Eine beschädigte EGIL200-Einheit darf nicht benutzt werden Die Verwendung einer beschädigten EGIL200-Einheit kann Brände oder elektrische Schläge verursachen.

Ein beschädigtes LCD-Bedienfeld nicht direkt mit bloßen Händen berühren. Der Flüssigkristall, der aus dem Bedienfeld austritt, ist giftig, wenn er in die Augen oder den Mund gelangt. Wenn ein Teil der Haut oder des Körpers in direkten Kontakt mit dem Bedienfeld kommt, ist dieser Bereich gründlich zu waschen. Wenn körperliche Symptome auftreten, ist ein Arzt zu konsultieren.

Beschädigungen, die eine Wartung erfordern: Den EGIL200 von allen Anschlüssen abtrennen und in folgenden Fällen alle Wartungsarbeiten von qualifiziertem Servicepersonal ausführen lassen:

Wenn ein Stecker (einschließlich Netzstecker) beschädigt ist.

- Wenn Flüssigkeit in den EGIL200 ausgetreten ist.
- Wenn der EGIL200 Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt war.
- Wenn der EGIL200 nicht normal funktioniert (gemäß Betriebsanweisung).
- Wenn der EGIL200 heruntergefallen oder in irgendeiner Weise beschädigt wurde.
- Wenn sich die Funktionsweise der EGIL200 deutlich verändert hat. In diesen Fällen besteht ein Wartungsbedarf.

Wenn der EGIL200 zu qualmen beginnt oder Brandgeruch oder Störgeräusche wahrnehmbar sind, müssen sofort alle Anschlüsse abgetrennt werden. Außerdem ist Kontakt zum Händler aufzunehmen.

Wartung

Niemals versuchen, den EGIL200 selbst zu warten. Durch das Öffnen oder Entfernen von Abdeckungen wird man gefährlichen Spannungen und anderen Gefahren ausgesetzt. Alle Servicearbeiten an qualifiziertes Service-Personal übergeben.

Alle servicearberten an qualifiziertes Service-Personal übergeben. Beim Versuch, den EGIL200 selbst zu warten, erlischt die Garantie.

2.2 Spezifische Anweisungen

Schutzerdung in Hochspannungsumfeldern

Schutzerdung (Masse)



Die Klemme des mit dem EGIL200 gelieferten gelb/ grünen Schutzleiters mit der dem Erdungspunkt (Masse) verbinden und das andere Ende des Leiters an die auf dem EGIL200 markierten Klemme anschließen.

Dieser Anschluss muss hergestellt werden, bevor Prüfkabel und Netzspannungskabel mit dem EGIL200 verbunden werden. Außerdem muss dieser Anschluss als letzter getrennt werden. Die Erdung ist erforderlich, da der Induktionsstrom vom Hochspannungsschalter gefährliche Spannungen erzeugen kann. Siehe Abbildung 1.

Vorbereitung des Leistungsschalters

Vor Anschluss oder Abtrennung des EGIL200 an bzw. von einem Hochspannungsschalter ist sicherzustellen, dass der Schalter geschlossen und auf beiden Seiten gemäß den lokalen Sicherheitsbestimmungen geerdet ist.

Anschluss von Prüfkabeln an den Leistungsschalter

Beim Anschluss und Abtrennen von Kabeln an den bzw. vom Schalter muss dieser geschlossen und auf beiden Seiten gemäß den lokalen Sicherheitsbestimmungen geerdet sein.

Netzanschluss - Spannung

Der EGIL200 darf nur gemäß den am Netzeingang des EGIL200 angegebenen Spezifikationen mit Strom versorgt werden. Den EGIL200 immer an eine Steckdose mit Schutzerdung anschließen.

Netzanschluss - Schutzerdung (Masse)

Gefährliche Spannung kann in Systemen vorhanden sein, die separat geerdet sind.

Das Netzkabel darf nur an eine Netzsteckdose mit Schutzerdung angeschlossen werden, die mit nahegelegenen Masse- und Erdungspunkten verbunden ist. Bei der für die Arbeitstätigkeit zuständigen Person erkundigen, ob die Systeme gemäß den örtlichen Sicherheitsvorschriften angeschlossen sind. Wenn eine separate Erdung nicht außer Acht gelassen werden kann, darf eine der folgenden Methoden unter der Bedingung angewendet werden, dass die örtlichen Sicherheitsvorschriften eingehalten werden:

- vorübergehend Anschluss der Erdung
- Verwendung einer anderen (tragbaren) Stromquelle
- Verwendung eines Trenntransformators: Die Schutzerdung der Sekundärseite darf nicht mit der Erdung der Primärseite verbunden sein.

Erdung (Masse) auf einer Seite entfernen

Das Entfernen der Erdung (Erdung) auf einer Seite muss in Übereinstimmung mit den lokalen Sicherheitsregeln erfolgen. Wenn nur eine Seite des Leistungsschalters mit der Erde (Masse) verbunden ist, müssen zwei wichtige Regeln genau befolgt werden, damit Servicepersonal und Messgeräte vor gefährlichen Spannungen geschützt sind:

- Das EGIL200-Gehäuse muss über den separaten Schutzleiter geerdet (Masseanschluss) bleiben.
- Prüfkabel dürfen nicht angeschlossen oder abgetrennt werden.

Ein- und Ausgänge

Keine Spannung an den Ausgängen anlegen.

An keinem der EGIL200-Eingänge darf die angegebene Eingangsspannungsgrenze überschritten werden.

Die Polarität muss rot bis + und schwarz bis – sein (Timing).



Abb.1: Erdung

3.1 Terminologie

Registerkarte	Die Benutzeroberfläche ist in verschiedene Bildschirme unterteilt, die als Registerkarten bezeichnet werden, z. B. Registerkarte "Test".
Test	Dieser Begriff wird für den jeweils aktuellen Testablauf verwendet. Der EGIL200 beginnt immer mit einem neuen leeren Test und es ist jeweils nur ein Test geöffnet. Tests sind unter Leistungsschalter (Breakers) organisiert und für einen Leistungsschalter kann es einen oder mehrere Tests geben.
Voreingestellt	Der aktuelle offene Test enthält mehrere Messungen, die am Leistungsschalter durchgeführt werden, z. B. Timing und Widerstand. Wenn solche Messungen einschließlich aller Einstellungen eingerichtet werden, wird dies als Voreinstellung bezeichnet. Dies bedeutet, dass der Ablauf leicht wiederholt werden kann. Bei der Durchführung eines Tests werden alle Messungen in einer Testliste abgelegt, so dass diese mehrere voreingestellte Tests enthält. Für jeden dieser Tests kann es mehrere Aufzeichnungen geben, je nachdem, wie oft die gleiche Messung durchgeführt wurde.
Sequenz	Als Sequenz wird der Ablauf für den jeweiligen Leistungsschalter bezeichnet. Wenn der Leistungsschalter beispielsweise geschlossen wird, handelt es sich um eine close-, Cls- oder C-Sequenz.
Leistungsschalter	Definition eines bestimmten Leistungsschalters Der Leistungsschaltertest kann als Datei exportiert werden und wird in einer Liste von Leistungsschaltern gespeichert. Der Leistungsschalter kann mehrere Tests umfassen, die zu verschiedenen Zeitpunkten durchgeführt wurden, so dass frühere Messungen für den Vergleich und Trend zur Verfügung stehen.
Aufzeichnung	Ergebnisse eines Testablaufs Wenn der Test mehrmals durchgeführt wird, gibt es für jeden Test mehrere Aufzeichnungen. Die Aufzeichnung enthält Ergebnisse in Form von Parametern und Grafiken. Es können auch Notizen an jede Aufzeichnung angehängt werden.
Metadaten	Allgemeine Informationen zum Leistungsschalter. Zum Beispiel Identifikationsfeld, Standort, Spannungspegel, Testinformationen und mehr.
Test-Info	Informationen zu einem Test, der an einem Leistungsschalter durchgeführt wurde, wie Name und Datum des Bedieners. Wenn diese Informationen vorliegen, werden sie automatisch im Bericht verwendet.
Bericht	Eine Ausgabedatei, die mit ausgewählten Abläufen/Aufzeichnungen, einem Diagramm und einer Ergebnisliste sowie Metadaten in Bezug auf das Testobjekt und den Testanlass erstellt wird. Der Bericht wird im PDF-Format erstellt.

Allgemeine Anforderungen

4.1 Umfeld

Das System ist für den Einsatz in Umspannwerken vorgesehen, in denen Leistungsschalter mit mittlerer und hoher Spannung vorhanden sind. Der Verwendungszweck besteht darin, solche Leistungsschalter zu testen sowie den Zustand und die Leistung zu analysieren.

4.2 Kalibrierung

Es wird empfohlen, den EGIL200 mindestens einmal im Jahr zu kalibrieren.

 Das EGIL-Gerät kann zur Kalibrierung an Megger oder ein offiziell anerkanntes Servicezentrum geschickt werden.

4 ALLGEMEINE ANFORDERUNGEN

Instrumentenbeschreibung

5.1 Bedienfeld

- 1. **CONTROL** Schaltersteuerung (schließen, 1 öffnen und 2 öffnen) Stationsspannung und Spulenstrom messen
- 2. PARKING SPACE Sichere Abschaltung von Spulenkreisen
- 3. TIMING AUX 3 Kanäle für Hilfskontakt-Zeitmessung
- 4. **DIGITAL** 3 Digitaleingänge für Inkremental-Bewegungsgeber
- 5. 1-3 BNC INPUTS 1-3 BNC reservierte Eingänge für Stromklemmen
- 6. MULTI-PURPOSE CHANNELS 1-3 analoge Mehrzweckkanäle
- TIMING M/R, DRM/VDS Timing von Haupt- und Widerstandskontakten, DRM-, SRM- und VDS-Timing bei einer Unterbrechung pro Phase
- TIMING M/R Zeitmessung von Haupt- und Widerstandskontakten bei bis zu 4 Unterbrechungen pro Phase

- DCM DualGround[™] AND DRM for future use Eingang für DualGround[™]-Zeitmessung (opt. Zubehör) und DRM-Steuerausgang (opt. Zubehör)
- 10. USB AND ETHERNET PORT 3 × USB A, 1 × USB B und 1 x RJ45
- 11. EIN- UND AUSSCHALTER
- 12. LCD SCREEN hochaufgelöster Touchscreen 7"
- **13. DREHSCHALTER BETRIEB/MESSUNG**
- **14. ICONOGRAPHY** Gut sicht- und erkennbare Symbole mit hohem Kontrast
- USER INTERFACE Vom jeweiligen Ablauf abhängige Metadaten, Testeinstellungen, Anschlüsse, Ergebnisse, Berichte)
- 16. PRINTER Optionaler 4"-Thermodrucker
- **17. FARBCODIERTE STECKVERBINDER UND LEITUNGEN** Zur einfachen Überprüfung von Anschlüssen



5.2 Benutzeroberfläche

Beim Start des EGIL200 wird deutlich, dass der nächste Test direkt ausgeführt werden kann. Die Benutzeroberfläche verfügt über einige Registerkarten oder Fenster, die dem Arbeitsablauf entsprechen. Beginnend mit der Registerkarte "Test" geht es weiter zu "Verbindungen", können "Ergebnisse" angezeigt und ein "Bericht" erstellt werden. Die Metadaten sind optional und es wird empfohlen, sie hinzuzufügen, damit der Bericht vollständig ist und sie zur Identifizierung dienen können. Im Menü gibt es Optionen für den Umgang mit Testdateien und Einstellungen.

5.2.1 Hauptmenü

×	COMMON TASKS	2 BREAKERS	3 SETTINGS	4 ABOUT
	New test, quick start		c	Continue latest test

- **1]** Die erste Registerkarte bietet schnellen Zugriff auf allgemeine Aktionen, z. B. den Neustart des vorherigen Tests.
- 2] Der integrierte Speicher mit Leistungsschaltern und Tests kann durchsucht werden. Andere Verwaltungsaufgaben im Zusammenhang mit diesem Speicher können exportiert, importiert oder ausgeführt werden. Einzelheiten siehe Abschnitt 12.3.
- **3**] Die allgemeinen Einstellungen in Bezug auf das Aussehen und die Funktion des EGIL200 können jederzeit geändert werden.
- 4] Informationen über aktuelle Versionen der Software

5.2.2 Metadaten

	1 BREAKER ID	2 TEST INFO
F= Metadata	ID 1 Central station	ID 2 L11
Test	ID 3 H21	ID 4
Connections	1235675	EDIT BREAKEN ID
Results		
Report		

- 1] Zur Identifikation, auf welchem Leistungsschalter der Test sich bezieht, können Informationen hinzugefügt werden.
- 2] Hinzufügen von Informationen zum Test

5.2.3 Test



- **1]** Typ des Leistungsschalters auswählen. Die PIR-Option ist für Leistungsschalter mit Einschaltwiderständen vorgesehen, die Standardeinstellung lautet No PIR.
- 2] Auswählen, welche Art von Messung durchgeführt werden soll. Zur Umschaltung auf andere Messungen wie z. B. Motorstrom ist diese Schaltfläche anzuklicken.
- 3] Für einige Messarten kann auch die Betriebsart ausgewählt werden, z. B. wie gemessen werden soll.
- 4] Hier kann man festlegen, welche Arten von Messungen in die nächste Aufzeichnung einbezogen werden sollen.
- 5] Optional kann man auch auswählen, welche Phase und welche Pausen gemessen werden sollen. Die Standardeinstellung gilt für alle Phasen und alle Pausen (ABC bzw. All).
- **6]** Den gewünschten Ablauf, z. B. Schließen/Öffnen, oder eine Sequenz wählen. Erfahrene Benutzer können unter der Schaltfläche Einstellungen Impulslängen usw. einstellen. Zur Messung der zweiten Auslösespule wird hier Open 2 ausgewählt.
- 7] Dieses grüne Häkchensymbol zeigt an, dass der EGIL200 bereit ist, die Messung durchzuführen.
- **Hinweis** Wenn diese Schaltfläche rot ist, wurde eine Kombination ausgewählt, die nicht ausgeführt werden kann. In der Regel handelt es sich um eine Einstellung, die mehr Kanäle erfordert als verfügbar sind. Beispielsweise können Strom und analoge Bewegungen nicht gleichzeitig mit demselben analogen Kanal gemessen werden.

5.2.4 Anschlüsse



1] Die Abbildung zeigt das obere Bedienfeld des EGIL200 mit allen notwendigen Anschlüssen für den aktuellen Test. Die einzelnen Kanäle anklicken, um eine detaillierte Ansicht des Anschlusses zu erhalten. Die gestrichelten Linien zeigen aktivierte Kanäle an.

2] Dieses grüne Häkchensymbol zeigt an, dass der EGIL200 bereit ist, den Test durchzuführen.

Die Registerkarte "Anschlüsse" wird immer angezeigt, wenn ein neuer Test eingerichtet wird. Sicherstellen, dass die Anschlüsse überprüft werden und bei Bedarf die Wandler angegeben sind. Danach den Drehschalter erneut drehen, um dies zu bestätigen.

Diese Registerkarte wird unter Abschnitt 6 beschrieben.

5.2.5 Ergebnisse



- 1] Alle während der aktiven Sitzung durchgeführten Messungen werden in einer Testliste angezeigt und nach Messverfahren sortiert. Darunter befinden sich die entsprechenden Aufzeichnungen. Diese können als voreingestellte Messungen verwendet werden: Die Messung anklicken, damit sie anzeigt oder dieselbe Messung erneut durchgeführt wird.
- 2] Die Ergebnisse können als Diagramm oder als Tabelle numerischer Parameterwerte angezeigt werden.
- 3] Das Diagrammfenster kann durch Wischen über den Touchscreen geschwenkt und gescrollt werden. Zur Anpassung der Amplitude eines Diagramms oder der Zeitskala sind die Symbole +/- im Diagrammfenster zu verwenden. Alle Diagrammeinstellungen können auch über das Zahnradsymbol aufgerufen werden. Es gibt auch eine Schaltfläche zur Anzeige des Diagramms und der Parameter in der Vollbildansicht.
- **4]** Für den schnellen Druck der aktiven Aufzeichnung ist einfach das Druckersymbol zu betätigen. Die Ergebnisse werden auf dem integrierten Drucker ausgedruckt (optional).
- **5]** Für die direkte Umschaltung auf einen neuen Ablauf im aktiven Test dient die Sequenzschaltfläche. Es ist auch möglich, zur Registerkarte "Test" zurückzukehren, um volle Flexibilität sicherzustellen.
- 6] Dieses grüne Häkchensymbol zeigt an, dass der EGIL200 bereit ist, den Test durchzuführen.

5.2.6 Berichte

	1	2 HELP ()
	Select what to include	Report settings
	Tmg Cls	Include breaker info
Metadata	✓ 1	Include test settings
R	Tmg Opn	Include graphs
Test	1	Include parameters
i	2	
Connections		
Results		3
		<u> </u>
Report		也 WRITE PDF TO USB

- 1] Auswählen, welche Aufzeichnungen in den PDF-Bericht aufgenommen werden sollen.
- 2] Auswählen, welche Inhalte in den Bericht aufgenommen werden sollen.
- **3]** Den PDF-Bericht auf einem USB-Speicherstick speichern. In Abschnitt 8 befinden sich weitere Informationen zur Melden von und zum Umgang mit Testergebnissen. Es ist auch zu beachten, dass allgemeine Informationen über den Test, wie die Identifizierung des Leistungsschalters und der Name des Bedieners, auf der Registerkarte "Metadaten" eingegeben werden können.

5.3 Zubehör

5.3.1 Mitgeliefertes Zubehör

Das mitgelieferte Zubehör hängt vom jeweiligen Modell ab, daher ist das Datenblatt bei der Bestellung auf Vollständigkeit der Liste zu beachten.

Für die Leistungsschalterprüfung gibt es eine Vielzahl von Zubehörteilen, die im EGIL200-Datenblatt und im Leistungsschalter-Prüfkatalog vorgestellt werden.

Alle Modelle enthalten das empfohlene Zubehör für Standardtests mit der Anzahl der Kabel, die für das ausgewählte Modell benötigt werden, es sei denn, man entscheidet sich bei der Bestellung für die Option "kein mitgeliefertes Zubehör".

5.3.2 Steuerkabel

GA-00850	M/R-Zeitmesskabel
	 Für 2 Unterbrechungen pro Phase XLR3-Stecker zu Bananenstecker 5 m
	 Länge des geteilten Abschnitts (Schiebehülse), 2,4 m bis 3,8 m
GA-00851	M/R-Zeitmess-Verlängerungs- kabel
	 XLR3-Stecker auf XLR3- Buchse, 10 m
GA-00853	M/R-Mittelspannungskabel für die Zeitmessung
	 3 x XLR3-Stecker zu Bananenstecker, 3 m Länge des geteilten Abschnitts, 5 m
GA-00854	M/R-Hochspannungskabel für die Zeitmessung
	Für 1 Unterbrechung pro Phase XLR3-Stecker zu Bananenstecker, 5 m
	 Länge des geteilten Abschnitts (Schiebehülse), 2,4 m bis 3,8

m

GA-00871



Hilfskabel Zeitmessung

- 6 Messleitungen für Bananenstecker in einer gemeinsamen Tülle, 5 m
- Länge des geteilten Abschnitts, 0,5 m
- Verbindungsadapter enthalten

5.3.3 Sonstiges Zubehör



5.4 Optionale Software

Der EGIL200 verfügt über eine modulare Software, bei der die verfügbaren Funktionen von der jeweiligen Lizenz abhängen. Alle Modelle können abhängig von der Kompatibilität der Hardware jederzeit zu einem späteren Zeitpunkt aktualisiert werden.

Details zu Softwareoptionen und -paketen sind dem EGIL200-Datenblatt zu entnehmen.

Hinweis Dieses Benutzerhandbuch beschreibt möglicherweise mehr Funktionen als beim gelieferten Modell verfügbar sind.

Einstellungen

Zur Änderung der Einstellungen des EGIL200 ist das Hauptmenü zu öffnen und die Registerkarte "Einstellungen" zu wählen.

Dort können Sprache, Uhrzeit/Datum und Schriftgrößen/-farben eingestellt werden.

Es ist zu beachten, dass Datum und Uhrzeit automatisch eingestellt werden können, wenn eine Verbindung zu einem Netzwerk vorhanden ist.

6.1 Testeinstellungen

Einstellungen, die sich auf einen bestimmten Test beziehen, werden für jeden Test unter der Registerkarte "Test" festgelegt. Zu diesen Einstellungen gehören beispielsweise Berechnungspunkte für die Geschwindigkeit und andere Einstellungen, die für den zu testenden Leistungsschalter spezifisch sind.

6.2 Protokoll exportieren

Durch Anklicken von "Exportieren" kann eine Protokolldatei auf einem USB-Speicherstick gespeichert werden. Dies ist bei Support- oder Servicearbeiten nützlich, da die Datei interne Protokolle des Systems enthält. Für einen normalen Benutzer haben diese Dateien keine Bedeutung.

7 ARBEITSABLAUF

Arbeitsablauf

Um einen besseren Überblick über einen typischen Workflow zu erhalten, kann die Arbeit in fünf Kategorien unterteilt werden, die der typischen Reihenfolge in der obigen Grafik folgen. In den folgenden Kapiteln werden die einzelnen Schritte beschrieben.

7 ARBEITSABLAUF

Vorbereitung und Sicherheit

Allgemein

Sicherstellen, dass die "spezifischen Anweisungen" in Abschnitt 2.2 gelesen und verstanden werden.

Die Verfahren zur Außerbetriebnahme des Leistungsschalters sind zu befolgen.

Die korrekten und sicheren Verfahren für die Außerbetriebnahme eines Leistungsschalters variieren je nach Land und den Regeln, die z. B. vom Eigentümer des Umspannwerks oder dem Auftragnehmer, der die Arbeiten ausführt, festgelegt werden.

Die vor Ort in der Umspannstation, wo der Test stattfindet, aufgestellten Regeln sind stets zu befolgen.

Sonstige Vorbereitungen

Es ist eine gute Praxis, in einem Plan festzulegen, welche Tests durchgeführt werden sollen.

Es ist zu überprüfen, ob alle notwendigen Kabel und Zubehörteile verfügbar sind.

Wenn eine frühere Messung verfügbar ist, kann diese auf den EGIL200 heruntergeladen werden, damit die Einrichtung noch einfacher wird und Vergleiche schnell vorgenommen werden können.

Überprüfen, wo Hilfsstrom- und Erdungsanschlüsse verfügbar sind. Schaltpläne für den Anschluss an den Leistungsschalter werden empfohlen, da es wichtig ist, die richtige Art der Verbindung zum Leistungsschalter zu verstehen – es gibt Unterschiede in der Verdrahtung der Schalter.

Festlegung von Test und Messung

9.1 Allgemeines

Die Benutzeroberfläche ist auf einfache Bedienung ausgerichtet. Um einen Test schnell zu starten, besteht der erste Schritt in der Festlegung, was getestet werden soll. Auf dem Startbildschirm zunächst einige Schlüsselparameter des Leistungsschalters auswählen: Anzahl der Phasen, Anzahl der Unterbrechungen pro Phase, Art des Mechanismus und ob Voreinsteckwiderstandskontakte (PIR) vorhanden sind.

Danach auswählen, was gemessen werden soll. Das typischste oder gebräuchlichste Messverfahren ist die Zeitmessung. Bei einigen Messverfahren kann auch ein Modus ausgewählt werden. Bei der Zeitmessung ist der am häufigsten verwendete Modus "Single" (einfache Erdung). Man kann auch auswählen, welche zusätzlichen Messungen einbezogen werden sollen. Es ist üblich, Spulenstrom und -bewegung zu messen.

In den folgenden Abschnitten werden die verschiedenen Testtypen und -verfahren ausführlich beschrieben. Wenn Sie damit bereits vertraut sind, fahren Sie mit Abschnitt 10 fort.

9.2 Zeitmessung

Allgemeines zum Test

Die Zeitmessung ist der zentralste Test bei der Analyse eines Leistungsschalters. Dabei wird die Betriebszeit der Hauptkontakte gemessen, so dass mehrere Parameter wie Öffnungszeit und Synchronisation zwischen Phasen und Unterbrechungen ermittelt werden.

Ablauf mit einfacher Erdung

In diesem Modus werden Messungen mit einseitig geerdetem Leistungsschalter durchgeführt, was die Zeitmessung von Haupt- und Voreinsteckwiderstandskontakten (PIR) sowie die Widerstandswertmessung des PIR ermöglicht.

Test mit doppelter Erdung (DCM)

Für mehr Sicherheit empfiehlt Megger Prüfungen mit beidseitig geerdeten Seiten. Im Allgemeinen sind Zeitmessungen schwierig, wenn beide Seiten eines Leistungsschalters geerdet sind, so dass zuverlässige Messungen mit Meggers patentierter Technologie DualGround™ (DCM – Dynamic Capacitance Measurement) durchgeführt werden.

Es ist zu beachten, dass der DualGround-Modus weder das Timing von PIR-Kontakten (Pre-Insertion Resistor) noch die PIR-Wertmessung umfasst. DCM ist eine optionale Funktion und setzt ein externes Modul und ein entsprechendes Softwarepaket voraus.

VDS-Modus (Voltage Detection System)

Viele Leistungsschalter im Mittelspannungsbereich, die sich in Innenräumen befinden, verfügen über sogenannte VDS-Steckdosen (Voltage Detection System), die auf der Vorderseite montiert sind.Über diese Steckdosen kann eine Hauptkontaktsteuerung durchgeführt werden, indem der Kontaktstatus basierend auf dem Vorhandensein oder Nichtvorhandensein von Spannung bestimmt wird. In diesem Fall steht der Leistungsschalter unter Strom, der aber in der Regel nicht fließt. VDS ist eine optionale Funktion und setzt das entsprechende Softwarepaket voraus.

Bewegungsmessung

Ein Hochspannungsschalter ist so ausgelegt, dass er einen Kurzschlussstrom kontrolliert unterbricht. Dabei werden hohe Anforderungen an die mechanische Leistungsfähigkeit aller Komponenten in der Unterbrecherkammer sowie an den Bedienmechanismus gestellt. Der Ablauf muss mit einer bestimmten Geschwindigkeit erfolgen, damit ein ausreichender Druck aufgebaut und ein kühlender Luft-, Öl- oder Gasstrom (abhängig vom Typ des Leistungsschalters) ermöglicht wird, damit der nach der Kontakttrennung erzeugte Lichtbogen bis zur nächsten Nullkreuzung gelöscht wird. Es ist wichtig. den Strom zu unterbrechen, um eine erneute Zündung zu verhindern. Dies wird erreicht, indem sichergestellt wird, dass sich die Kontakte weit genug voneinander entfernen, bevor der bewegliche Kontakt in die sogenannte Dämpfungszone eingedrungen ist.

Die Bewegung wird mit einem Wandler gemessen, der mit dem Kontaktsystem oder dem Betätigungsmechanismus verbunden ist. Die Wandler arbeiten entweder digital oder analog. Sie können linear oder rotierend funktionieren und relative oder absolute Werte messen.

Ausführliche Informationen zur Herstellung einer Verbindung sind den Anweisungen auf der Benutzeroberfläche zu entnehmen.

Einstellungen für die Bewegungsmessung:

- Den Kontakt und/oder Mechanismus mit den Umschalttasten auswählen. Die Schaltfläche "Motion" wird schwarz und zeigt damit an, dass die Messung aktiv ist.
- Je nach verwendetem digitalem oder analogem Messumformer dann absolute oder relative Messung wählen.

- Bei absoluter Messung muss ein Linear- oder Drehumformer gewählt werden.
- Bei relativer Messung muss der Nennhub der Leistungsschalterkontakte eingegeben werden.
- Berechnungspunkte f
 ür die Schlie
 ß- und Öffnungsgeschwindigkeit festlegen.

Messung der Hilfskontakte

Es gibt keine allgemeinen Zeitlimits für die Zeitbeziehungen zwischen den Haupt- und Hilfskontakten, aber es ist dennoch wichtig, ihre Funktion zu verstehen und zu überprüfen. Der Zweck eines Hilfskontakts besteht darin, einen Stromkreis zu schließen und zu öffnen. Ein solcher Stromkreis kann eine Schließspule aktivieren, wenn ein Leistungsschalter im Begriff ist, einen Schließvorgang auszuführen, und dann den Stromkreis unmittelbar nach Beginn des Vorgangs öffnen, wodurch ein Ausbrennen der Spule verhindert wird.

Es gibt drei Arten von Hilfskontakten: A (NO), B (NC) und Wiper (vorübergehend). Typ A folgt der Position der Hauptkontakte und Typ B befindet sich in der entgegengesetzten Position. Der Wischertyp führt eine vorübergehende Schließung sowohl während des geschlossenen als auch des offenen Betriebs durch. Hilfskontakte werden manchmal auch verwendet. um verschiedene dynamische Eigenschaften des Leistungsschalters, z. B. Geschwindigkeit und Dämpfung, zu vermitteln. Die Ergebnisse aus der Zeitmessung dieser Kontakte können zur Einstellung des Leistungsschalters verwendet werden. Es gibt auch Hilfskontakte, die für die Verriegelung verwendet werden, wie z. B. Federladungsanzeige, Hydraulikdruck, SF6-Dichtemonitor, X / Y-Relais und Anti-Pumpen-Relais.

Spulenstrommessung

Wenn eine Auslösespirale zum ersten Mal unter Spannung gesetzt wird, fließt Strom durch ihre Wicklungen. Die magnetischen Kraftlinien in der Spule magnetisieren den Eisenkern des Ankers und induzieren eine Kraft in der Armatur. Der Strom, der durch die Auslösespule fließt, steigt bis zu dem Punkt, an dem die auf den Anker ausgeübte Kraft ausreicht, um die kombinierten Kräfte von Schwerkraft und Reibung zu überwinden, die ausgeübt werden können, um ihn durch den Auslösespulenkern zu ziehen. Wenn eine Spannung an eine Spule angelegt wird, zeigt die Stromkurve zunächst einen geraden Übergang, dessen Anstiegsrate von der elektrischen Charakteristik der Spule und der Versorgungsspannung abhängt. Wenn sich der Spulenanker, mit dem die Verriegelung des Energiepakets des Betriebsmechanismus betätigt wird, zu bewegen beginnt, ändert sich das elektrische Verhältnis und der Spulenstrom sinkt. In einigen Fällen ist es auch von Interesse, den Durchhang der Gleichspannung während des Spulenbetriebs zu messen. Die zur Spule verlaufende Spannung

schwankt während des Betriebs. Diese Änderung beeinflusst den Spulenstrom, die Ankerauslösezeit und letztlich auch das Kontakt-Timing.

Einstellungen für die Spulenstrommessung

- Zur Messung des Spulenstroms ist dieser zunächst zu aktivieren, indem die Schaltfläche Coil angeklickt und das Kontrollkästchen aktiviert wird, das die Messung ermöglicht. Die Schaltfläche "Coil" wird schwarz und zeigt damit an, dass die Messung aktiv ist.
- Zur Messung des Spulenstroms ist dieser zunächst zu aktivieren, indem die Schaltfläche Coil angeklickt und der Umschalter aktiviert wird, der die Messung ermöglicht. Die Schaltfläche "Coil" wird schwarz und zeigt damit an, dass die Messung aktiv ist.
- Durch die Wahl von "Internal" die Messung mit dem internen Sensor im Steuerkanal des EGIL200 einzuleiten, oder über "Clamp" mit einer Stromzange sowie einem analogen Kanal zu messen.
- Mit "Summary" einen kombinierten Spulenstrom für alle Phasen aufrufen oder mit "Individual" den Spulenstrom für jede Phase einzeln zu erfassen. Es ist zu beachten, dass die Anzahl der Kanäle im vorliegenden Produktmodell die möglichen Auswahlmöglichkeiten einschränken kann. Wenn im obigen Schritt "Internal" als Messquelle ausgewählt wurde, ist nur "Summary" möglich, es sei denn, jede Phase wird separat gemessen.
- Gemäß den Anweisungen in der Benutzeroberfläche auf der Registerkarte "Connections" den Anschluss herstellen.

Messung des Einschaltwiderstands (PIR)

Wenn der Leistungsschalter über Einschaltwiderstände verfügt, ist diese Auswahl zu treffen, bevor mit dem Test begonnen wird (siehe Seite 8). Die Zeitmessung von Widerstandskontakten erfolgt gleichzeitig mit den Hauptkontakten. Der Widerstandswert wird dann zum Bestandteil der resultierenden Parameter. Es ist zu beachten, dass PIR-Messungen nur für Messungen im einfach geerdeten Modus gelten.

9.3 Statischer Widerstand

9.3.1 Allgemeines zu statischen Widerstandsprüfungen

Bei einem statischen Widerstandstest wird der Widerstand des Hauptkontakts des Leistungsschalters gemessen. Sinn dieses Tests ist die Feststellung, dass sich die Hauptkontakte nicht verschlechtert haben und keinen zu hohen Widerstand aufweisen. Ein zu hoher Widerstand kann im Betrieb zu einer Überhitzung führen. Der Test wird durchgeführt, indem ein Gleichstrom durch das Hauptkontaktsystem eingespeist wird, wenn der Leistungsschalter geschlossen ist. Durch die Messung des Spannungsabfalls kann der Widerstand berechnet werden. Der Wert des Hauptkontaktwiderstands spiegelt den Zustand der leitenden Teile wider.

9.3.2 Manueller Betrieb

Wenn dieser Test im manuellen Betrieb durchgeführt wird, zeigt der EGIL200 mehrere Eingabefelder für die manuelle Eingabe von Widerstandswerten an. Es ist jedes verfügbare Gerät zu verwenden, das den Widerstand im erforderlichen Bereich messen kann, und die Messwerte sind manuell einzugeben.

9.3.3 SDRM-Modus

In diesem Modus wird der EGIL200 so eingestellt, dass SDRM202-Einheiten für die automatische Messung der Widerstandswerte und die Einsetzung der Testparameter verwendet werden.

SDRM ist eine optionale Funktion und setzt ein externes Modul und ein entsprechendes Softwarepaket voraus.

9.4 Motorstrom

Die Energiespeicherfeder eines Leistungsschalters wird mit einem Elektromotor gespannt, dessen Versorgungsstrom während des gesamten Spannvorgangs gemessen wird. Die aktuelle Signatur liefert wichtige Informationen über eine mögliche Ermüdung der Feder oder einen erhöhten mechanischen Widerstand aufgrund von Schmier- oder Korrosionsproblemen sowie die Gesamtladezeit. Da die Spannung der Feder mehrere Sekunden dauert, kann die Messzeit im System von 5 bis 50 Sekunden eingestellt werden. Bei unabhängigen polbetriebenen Leistungsschaltern kann man jeden Strom einzeln oder alle zusammen als Summenwert messen. Die letztere Variante ist eher anwendbar, wenn die Phasen sequentiell aufgeladen werden. Das Ergebnis der Motorstrommessung erscheint als Diagramm und beinhaltet einige Parameter, z. B. Federladungsmotorlaufzeit und Spitzenstrom

(Einschaltstrom ausgeschlossen).

Die Motorstrommessung ist nur bei Federantrieben anwendbar.

9.5 Minimale Aufnahmespannung

In diesem Test wird die Mindestspannung vorgegeben, mit welcher der Leistungsschalter arbeiten kann. Dieser Wert gibt an, wie viel Kraft für die Bewegung des Spulenankers benötigt wird. In diesem Test geht es nicht um Kontakt-Timing-Parameter, sondern nur darum, ob der Schalter funktioniert oder nicht. Man beginnt mit einer niedrigen Spannung, die einen Steuerimpuls an den Leistungsschalter sendet. Wenn dies nicht funktioniert, ist die Spannung um z. B. 5 V zu erhöhen und ein neuer Versuch zu unternehmen etc. Sobald der Leistungsschalter funktioniert, ist die Spannung zu notieren, bei der die Funktion eingetreten ist. Wenn die Wartung das nächste Mal abgeschlossen ist, können die Ergebnisse mit dem alten Testwert verglichen werden, um Änderungen festzustellen.

9.6 Dynamische Widerstandsmessung (DRM)

Bei den Tests wird Gleichstrom durch den Hauptkontakt des Leistungsschalters eingespeist. Spannungsabfall und Strom werden gemessen, während der Leistungsschalter in Betrieb ist. Der Leistungsschalter-Analysator stellt Berechnungen an dann den Widerstand als Funktion der Zeit dar. Wenn die Kontaktbewegung gleichzeitig aufgezeichnet wird, kann man den Widerstand an jeder Kontaktposition ablesen. Dieses Verfahren wird zur Kontaktdiagnose und insbesondere zur Beurteilung des Lichtbogenkontakts eingesetzt.

Mit der DRM-Messung kann die

Lichtbogenkontaktlänge zuverlässig eingeschätzt werden. Die einzige wirkliche Alternative zur Ermittlung der Länge des Lichtbogenkontakts ist der Ausbau des Leistungsschalters. Bei SF6-Leistungsschaltern besteht der Lichtbogenkontakt üblicherweise aus Wolfram (Tungsten). Dieser Kontakt wird abgebrannt und wird bei jeder Unterbrechung des Laststroms kürzer.

DRM ist eine optionale Funktion, die ein externes Modul und ein entsprechendes Softwarepaket voraussetzt.

9.7 Erste Auslösung

Eine gute und zeiteffiziente Möglichkeit, den Zustand eines Leistungsschalters zu überprüfen, besteht darin, sein Verhalten beim ersten offenen Betrieb zu dokumentieren, nachdem er längere Zeit nicht benutzt worden ist. Die Messungen und Anschlüsse an den Leistungsschalter werden während der Betriebszeit durchgeführt. Alle Anschlüsse erfolgen im Schaltschrank.

Die erste Auslösung ist eine optionale Funktion und setzt das entsprechende Softwarepaket voraus.

9.8 Nullspannungsprüfung

Dieser Test untersucht das Verhalten bestimmter Leistungsschalter mit der Funktionalität, den Verlust der Hilfsspannung mittels eines speziellen Nullspannungsrelais zu bewältigen. Er misst die Zeit bis zum Öffnen des Leistungsschalters bei Verlust der Hilfsspannung.

Eine Nullspannungsprüfung ist eine optionale Funktion und setzt das entsprechende Softwarepaket voraus.

9.9 Ausführung des Tests

Nach der Festlegung, was getestet werden soll, ist der Drehschalter im Bedienfeld des Geräts zu betätigen, damit der Test abläuft. Alternativ kann man auf dem Touchscreen zum Fenster "Connection" springen. Dann erscheint ein Verbindungsdiagramm gemäß Beschreibung in Kapitel 5.2.4.

9.9.1 Einschränkungen

EGIL umfasst sehr viele Messarten und -verfahren. Das Produkt ist auch in verschiedenen Konfigurationen mit einer unterschiedlicher Anzahl von Messkanälen erhältlich. Dies bedeutet, dass nicht alle Wahlmöglichkeiten zur Verfügung stehen. Wenn die Anzahl der verfügbaren Messkanäle nicht ausreicht, erscheint eine rote Anzeige. Änderungen sind unter "Setup" vorzunehmen, bevor man fortfahren kann.

9.10 Einstellungen

Der EGIL200 wurde so konstruiert, dass man mit Standardwerten starten kann, um die Zeit für die Einrichtung von Tests zu minimieren. In diesem Kapitel werden diese Einstellungen ausführlich als Hilfe auf Benutzer beschrieben, die den Testaufbau anpassen müssen.

9.10.1 Phasenauswahl

Mit der Phasenauswahl kann man auswählen, welche Phase gerade getestet werden soll. Das typische Vorgehen besteht darin, alle Phasen gleichzeitig zu testen, daher lautet die Standardeinstellung ABC.

Wenn beispielsweise die Anzahl der Messkanäle nicht ausreicht oder ein anderer praktischer Grund vorliegt, könnte jede Phase einzeln getestet werden. In diesem Fall ist zuerst A.für den Test der ersten Phase auszuwählen. Dann den Test erneut ausführen. nachdem B ausgewählt wurde. Schließlich einen dritten Test mit der Auswahl C durchführen. Als letzter Schritt kann die Phasenabweichung bestimmt werden, indem alle drei Phasen zusammen mit der auf "Across" eingestellten Leistungsschalter-Auswahl gemessen werden, was bedeutet, dass ein Kanal in ieder Phase über alle Kontakte angeschlossen ist. Jede Phase liefert dann ihre Schließ- und Öffnungszeiten gemäß den Definitionen der internationalen Standards, d. h. letzter zu schließender und erster zu öffnender Kontakt.

9.10.2 Auswahl des Leistungsschalters

Ähnlich wie bei der Phasenauswahl ist es möglich, die Unterbrechungen des Leistungsschalters auf verschiedene Arten auszuwählen und zu testen. Die Standardeinstellung ist "All", wobei jeder Leistungsschalter einzeln in derselben Aufzeichnung getestet wird und die Ergebnisse eine Zeit für jeden Leistungsschalter sowie die kombinierte Zeit enthalten.

Um die wichtigen Parameter für die Zeitdifferenz zwischen den Kontakten innerhalb jeder Phase zu erhalten, müssen alle Kontakte gleichzeitig gemessen werden. Sollte dies aufgrund einer zu geringen Anzahl von Messkanälen nicht möglich sein, empfiehlt es sich, die Zeitmessungen nach Phasen aufzuteilen. Weitere Informationen sind dem vorherigen Abschnitt zu entnehmen. Bei bestimmten Messverfahren, z. B. DRM, kann es notwendig sein, die Testunterbrechung aufgrund einer unzureichenden Anzahl von Messkanälen einzeln durch die Leistungsschalter laufen zu lassen. In diesem Fall ist die Phasenauswahl auf eine einzelne Phase und die Leistungsschalterauswahl auf eine individuelle Schutzschaltung festzulegen.

Anschlüsse

10.1 Allgemeines

In dieser Phase sind Testkabel von EGIL200 an den Leistungsschalter anzuschließen.



WICHTIG Die Sicherheitsvorschriften in Kapitel 2.2 (Spezifische Anweisungen) dieses Handbuchs sind immer zu befolgen. Die lokalen Sicherheitsbestimmungen sind stets zu beachten.

10.2 Verbindungsanleitung

Gemäß Beschreibung in Abschnitt 5.2.4 bietet das Gerät auf dem Bildschirm detaillierte Anweisungen zum Anschluss des Geräts an den Leistungsschalter.



Überprüfung

Nachdem der Test durchgeführt wurde, zeigt das Gerät die Registerkarte "Results" an, siehe Abschnitt 5.2.5. Die Ergebnisse werden in Form eines Diagramms mit Kurven der gemessenen Qualitäten und einer Tabelle mit berechneten Testparametern dargestellt.

11.1 Testliste

Jeder Ablauf ist definiert als eine bestimmte Messung mit gleichen Einstellungen und wird in einer Liste auf der linken Seite des Bildschirms angezeigt. Es ist hilfreich, diese Liste als eine Liste vorgegebener Abläufe zu betrachten. Für jede dieser Voreinstellungen können mehrere Aufzeichnungen gemacht werden. Hier folgen einige Tipps, was in diesem Fenster getan werden kann:

- Eine frühere Aufzeichnung zur Anzeige und Analyse auswählen.
- Wenn eine andere Voreinstellung ausgewählt wird, kann diese erneut ausgeführt werden.
- Alternativ kann, wenn eine Voreinstellung ausgewählt ist, die Registerkarte "Test" zur Anzeige der Einstellungen aufgerufen werden. Wenn die Einstellungen geändert werden, kann ein neuer Test ausgeführt werden.
- Es ist auch möglich, den gleichen voreingestellten Test direkt durchzuführen, jedoch mit einer anderen Leistungsschalter-Sequenz. Wenn beispielsweise beim Öffnen eines Unterbrechers ein Timing-Test durchgeführt wurde, kann man eine "Close"-Sequenz auswählen und sie unter dieser Registerkarte direkt erneut ausführen.
- Einen kurzen Bericht über die Aufzeichnung erstellen..

11.2 Weiter mit weiteren Tests

Es ist sehr üblich, mehrere Messungen an einem Leistungsschalter durchzuführen. Nach einer Messung erneut die Registerkarte Test auswählen, um eine weitere Messung vorzunehmen. Ein allgemeiner Satz von (voreingestellten) Messungen könnte wie folgt aussehen:

- 1] Timing offen
- 2] Timing schließen
- 3] Motorstrom
- 4] Minimale Aufnahmespannung
- 5] Statischer Widerstand

Es ist auch zu beachten, dass die gleiche Voreinstellung erneut ausgeführt werden kann, allerdings mit einer anderen Sequenz (Öffnen, Schließen, Schließen-Öffnen) direkt unter der Registerkarte "Results".

Zusammenfassung: Alle Messungen werden in der Testliste unter der Registerkarte "Results" gesammelt. Dort können sie erneut ausgeführt werden oder man kann eine neue andere Messung unter der Registerkarte"Test" einrichten.

11 ÜBERPRÜFUNG

12 Verwaltung der Ergebnisse und Berichte

Es gibt mehrere Möglichkeiten, die Ergebnisse der Messung eines Leistungsschalters zu bearbeiten. Diese Optionen werden nachstehend beschrieben.

12.1 Schnelldruck; Betrieb des eingebauten Druckers

Diese Funktion ist nur in Modellen mit Druckeroption verfügbar.

Unter der Registerkarte "Results" können die Ergebnisse der aktuell angezeigten Aufzeichnung schnell ausgedruckt werden. Diese können mit einer Standardvorlage auf dem eingebauten 4-Zoll-Drucker ausgedruckt werden. Der Ausdruck wird durch Betätigung des Druckersymbols eingeleitet. Das Diagrammlayout entspricht der Bildschirmanzeige.

Der Drucker hat eine Status-LED mit folgender Bedeutung:

- Grünes Statuslicht ein: Normale Bedingungen
- Blinkendes gelbes Licht mit...
 - 2 x Blinken: Überhitzung
 - 3 x Blinken: Druckerpapier verbraucht, durch eine neue Papierrolle ersetzen
 - 4 x Blinken: Papierstau, Abdeckung öffnen, um den Stau zu beseitigen

Um die Papierrolle zu ersetzen, ist der grünen Knopf vorsichtig nach oben zu drücken. Wenn der Deckel geöffnet ist, ist die Rolle herauszunehmen und die neue Rolle so einzulegen, dass einige Zentimeter Papier beim Schließen des Deckels herausragen. Es ist zu beachten, dass das Papier eine Vorder- und Rückseite hat.

12.2 Export des Prüfberichts

Unter der Registerkarte "Report" kann ein Prüfbericht direkt vom Touchscreen aus erstellt werden. Standardmäßig sind alle erforderlichen Einstellungen für einen typischen Bericht vorgegeben. Also muss man einfach "Write pdf to USB" anklicken, wenn diese Einstellungen ausreichen. Der Bericht kann gemäß den folgenden Anweisungen geändert werden:

- Es ist festzulegen, welche Abläufe/Aufzeichnungen in die Liste auf der linken Seite aufgenommen werden sollen.
 Standardmäßig ist die letzte Aufzeichnung jedes Vorgangs ausgewählt. Die Diagrammlayouts sind identisch mit der letzten Anzeige.
- Es ist festzulegen, welche Informationsabschnitte in den Bericht aufgenommen werden sollen.

 Unter der Registerkarte "Metadata" können Informationen über den Test hingefügt werden, die in den Bericht aufgenommen werden sollen.

Hinweis Es können nur USB-Speichersticks mit einer Partition und FAT32-Format verwendet werden. Es wird empfohlen, einen speziellen Speicher-Stick nur für die Datenübertragung

zwischen dem EGIL200 und einem Computer *zu verwenden*.

12.3 Verständnis der Leistungsschalterliste und Speicherung von Ergebnissen

Zunächst ist zu beachten, dass der EGIL200 die Testergebnisse automatisch und kontinuierlich in einer integrierten Datenbank speichert.

Für den Benutzer gibt es zwei empfohlene Arbeitsweisen:

Schnelltest. Wenn der EGIL200 eingeschaltet wird, ruft er automatisch den Test auf, der aktiv war, als das Gerät heruntergefahren wurde. Danach können die Messungen dort fortgesetzt werden, wo man aufgehört hat, oder man kann einen neuen Test starten, indem im Menü unter der Registerkarte "Common tasks" die Schaltfläche "New test, quick start" angeklickt wird. Jetzt kann ein neuer Testablauf beginnen, indem der in Abschnitt 5.2.3 und danach beschriebene Testablauf befolgt wird. Der neue Test wird automatisch an einen neuen Leistungsschalter angehängt, der Datum und Uhrzeit als Standardidentifikation enthält. Auf Wunsch können Identifikationsdaten zur Erleichterung der Erkennung unter der Registerkarte "Metadata" geändert werden.

Organisation von Tests in Leistungsschalter-Dateien. Der Benutzer kann auch einen Leistungsschalter einrichten, der einem echten Testobjekt entspricht - nämlich dem zu testenden Leistungsschalter. Dieses Objekt und diese Datei können viele Tests enthalten, die zu verschiedenen Zeitpunkten durchgeführt wurden. Der Leistungsschalter kann in ein komprimiertes Dateiformat (.zip) exportiert werden, so dass die eindeutige Datei den gesamten Testverlauf des Leistungsschalters enthält. Diese Arbeitsweise hat mehrere Vorteile, da sie den gesamten Verlauf des Leistungsschalters an einem Ort speichert. Dies Funktion lässt sich am besten anhand einiger Beispiele beschreiben, die aus den folgenden Abschnitten hervorgehen. Es ist natürlich auch möglich, eine ältere Datei aus einer anderen EGIL200 oder sogar aus CABA zu importieren.

12.4 Zugriff auf die und Durchsuchung der Leistungsschalterliste

Die Leistungsschalterliste befindet sich im Menü unter der Registerkarte "Breakers". Jede Zeile in der Liste entspricht einem Leistungsschalter. Die Identifikationsfelder "Breaker ID1-4" dienen zur Identifikation, und "Date tested" enthält das Datum des zuletzt durchgeführten Tests an jedem Leistungsschalter. Die Identifikationsfelder können auf der Registerkarte "Metadata" gemäß Beschreibung in Abschnitt 5.2.1 festgelegt werden. Es gibt mehrere Aktionen, die mit der

Leistungsschalterliste ausgeführt werden können:

- Wird zuerst "Show tests" angeklickt, erscheinen alle Tests des ausgewählten Leistungsschalters. Weitere Informationen sind den folgenden Abschnitten zu entnehmen.
- Die Schaltfläche "New breaker" erstellt und öffnet einen neuen Leistungsschalter und bereitet den EGIL200 auf den Test vor. Als erster Schritt wird die Registerkarte "Metadata" angezeigt, und es wird empfohlen, zunächst die Identifikationsfelder des Leistungsschalters auszufüllen. Danach den in Abschnitt 5.2.3 beschriebenen Testablauf einhalten. Sobald die erste Aufzeichnung vorgenommen wurde, wird ein Test unter dem neuen Leistungsschalter erstellt.
- Wird "Import" angeklickt, hat der Benutzer die Möglichkeit, eine Leistungsschalter-Datei von einem USB-Speicherstick zu importieren.

Es ist zu beachten, dass der Import nur möglich ist, wenn der Leistungsschalter nicht bereits im integrierten Speicher vorhanden ist. Falls der Benutzer den Leistungsschalter erneut importieren muss, ist der bereits vorhandene zu löschen oder umzubenennen.

 Wird "Export" angeklickt, hat der Benutzer die Möglichkeit, die Leistungsschalter-Datei auf einem USB-Speicher zu speichern.

Es ist möglich, einen Leistungsschalter zu klonen, so dass ein neuer Leistungsschalter mit identischen Einstellungen erstellt wird. Dies empfiehlt sich, wenn mehrere Leistungsschalter mit den gleichen Konstruktions- und Testanforderungen getestet werden.

 Die Schaltfläche "Edit Breaker ID" öffnet ein Dialogfeld, in dem der Benutzer die Identifikationsfelder des Leistungsschalters bearbeiten kann.

Wird "Delete" angeklickt, wird der Leistungsschalter aus dem integrierten Speicher gelöscht.

■ Wird abschließend "New test" angeklickt, wird ein neuer Test für den ausgewählten Leistungsschalter erstellt.

12.5 Arbeiten mit einer Original-Leistungsschalter-Datei von einem Computer aus

Benutzer, die über eine zentrale Speicherung von Leistungsschalter-Dateien auf einem Computer, Dateiserver, Asset-Management-System oder dergleichen verfügen, werden daran interessiert sein, eine Leistungsschalter-Datei pro Leistungsschalter zu speichern und alle früheren Tests in diese Datei aufzunehmen. Ein solcher Ablauf wird hier als Beispiel beschrieben:

- Die Leistungsschalter-Datei wird auf einem USB-Speicherstick abgelegt.
- Im EGIL200 das Hauptmenü öffnen, die Registerkarte "Breakers" auswählen und "Import" betätigen.
- Sobald der Leistungsschalter importiert wurde, kann er ausgewählt und "New test" betätigt werden.
- Die erforderlichen Tests durchführen.

Die Registerkarte "Breaker" im Hauptmenü erneut öffnen. Den Leistungsschalter auswählen und "Export" betätigen, um ihn auf dem USB-Speicherstick zu speichern. Dies ist jetzt die Originaldatei einschließlich des zuletzt durchgeführten Tests.

12.6 Anzeige und Bearbeitung von Tests in einer Leistungsschalter-Datei

Wenn in der Leistungsschalterliste ein Leistungsschalter ausgewählt wurde, ist "Show tests" zu betätigen, damit alle Tests angezeigt werden, die unter dem ausgewählten Leistungsschalter gespeichert sind. In diesem Fenster können mehrere Aktionen ausgeführt werden:

Einen Test auswählen und mit "Delete" löschen.

Anschließend "New test" auswählen. Dadurch wird ein neuer Test unter dem ausgewählten Leistungsschalter erstellt und der EGIL200 ist bereit für den Test.

"Open/View" anklicken, um den Test zu öffnen. Er wird auf der normalen Benutzeroberfläche geöffnet, wo die Ergebnisse angezeigt, zusätzliche Messungen durchgeführt und ein Bericht erstellt werden.

Mit "Edit" können Informationen zum Test hinzugefügt oder bearbeitet werden.

12.7 Kompatibilität

Das Basistestdatenformat der Leistungsschalter-Datei ist in Bezug auf die Anzeige und Analyse der Ergebnisse mit vorhandenen Leistungsschalter-Dateien unter CABA Win kompatibel. Es müssen jedoch noch einige Überlegungen angestellt werden. In dieser Tabelle wird die Kompatibilität zwischen den Produkten beschrieben.

Ursprüngliche Leis- tungsschalter-Datei	Format	CABA, ab Version R06D	EGIL200
EGIL200	.zip	Import möglich. Testergebnisse können eingesehen und analysiert werden. Die Testeinstellungen sind nicht kompatibel, d. h. der Test mit einem EGIL200- Testplan kann nicht von CABA aus durchgeführt werden.	Eine EGIL200-Leistungsschalter-Datei ist mit allen anderen EGIL200-Ausführungen kompatibel. Wenn die Anzahl der Kanäle nicht mit den derzeit verfügbaren Kanälen übereinstimmt, ist eine manuelle Neuzuweisung möglich.
Leistungsschalter mit Ursprung im CABA- Umfeld	.arc	Import möglich	Kein Import in EGIL200 möglich
Leistungsschalter mit Ursprung im CABA- Umfeld	.zip	Import möglich	Man kann die Leistungsschalter-Datei importieren und die Ergebnisse anzeigen lassen. Allerdings können die Tests nicht erneut ausgeführt werden. Ein neuer Test kann jedoch derselben Datei hinzugefügt werden.

Es ist zu beachten, dass Produkte der Baureihe TM1700/1800 und CABA das Dateiformat mit der Endung .arc verwenden.

Der EGIL200 arbeitet mit .zip-Dateien. Obwohl die Datenkompatibilität zwischen den Formaten erhalten bleibt, muss man CABA verwenden, um zwischen den Formaten umzuschalten.

Beispielsweise könnte eine frühere Messung, die als .arc-Datei verfügbar ist, in CABA importiert und direkt als .zip-Datei für die Verwendung in EGIL200 exportiert werden.

12 VERWALTUNG DER ERGEBNISSE UND BERICHTE

Technische Daten

TECHNISCHE DATEN EGIL200

Die technischen Daten gelten nach einer Aufwärmzeit von 30 Minuten. Zeitbasis-Nullpunktverschiebung 0,001 % pro Jahr. Änderungen ohne Ankündigung vorbehalten.

Umgebung

enigesung	
Anwendungsgebiet	Mittel- sowie Hochspannungsumschaltanlagen und industrielle Umgebungen
Temperatur	
Betrieb	-20 °C bis +55 °C (-4 °F bis +131 °F)
Lagerung und Transport	-40 °C bis +70 °C (-40 °F bis +158 °F)
Feuchtigkeit	5 % – 95 % relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend
Höhe	
Betrieb	Bis zu 2000 m max. 240 V AC / 250 V DC am Netzanschluss, max. 250 V AC / 300 V DC an den Eingängen CONTROL und TIMING AUX. Zwischen 2000 m und 5000 m max. 150 V AC/DC am Netzanschluss sowie an den Eingängen CONTROL- und TIMING AUX
CE-Kennzeichnung	
LVD	2014/35/EU
EMC	2014/30/EU
RoHS	2011/65/EU
Allgemein	
Netzeingangsspannung (Nennspannung)	100 – 240 V AC, 50/60 Hz, 110 – 250 V DC
Stromverbrauch	200 VA (max.)
Abmessungen	474 x 415 x 214 mm,
Gewicht	12 kg
IP-Schutzart (IEC 60529	9):
Geschlossenes Gehäuse	IP67
Offenes Gehäuse	IP20
Display	7" (17,8 cm) LCD, kapazitiver Touchscreen
Verfügbare Sprachen	Englisch, Französisch, Deutsch, Spanisch und Schwedisch
Kommunikationsschr	nittstellen
•	3 USB A, 1 USB B
星	RJ45-Anschluss für externen PC
Tastatur	Display-Tastenfeld und optionale USB-

Display-Tastenfeld und optionale USB-Tastatur

Externe Ausgänge

TRIG-Ausgang für SDRM20X

Ausgangsspannung 12 V DC ±10 % Schaltstrom

Kurzschlusschutz PTC 250 mA < 250 mA, , ohmsche Last

Steuereinheit

Allgemein

42 BAUREIHE EGIL200

c	
Steuerimpulsausgang	Ein, 1 Aus und 2 Aus (galvanisch isoliert
Ungenauigkeit	$+0.01$ % der Apzeige $\pm 1.\%$
Zeitbasis	Abtastintervall
Max. Abtastrate	40 kHz
Messzeit	36 s bei Abtastrate 10 kHz
Nicht prellender Schalte	er
Höchststrom	20 A Wechselstrom/Gleichstrom
	Impuls $\leq 20 \text{ ms}$
Maximaler	5 A
Dauerstrom	
Dauer	In 1-ms-Schritten einstellbar
Verzögerung	In Stufen von 1 ms einstellbar
Strommessung	
Messbereich	+20 A
Auflösung	16 Bit
Ungenauigkeit	+2 % der Anzeige +0 1 % vom Bereich
Spannungsmessung	
Max. Spannung	250 V AC +300 V DC
Messbereich	± 400 V
Auflösuna	16 Bit
Ungenauigkeit	+1 % der Anzeige +0.1 % vom Bereich
Hauntkontaktzeitm	acceinheit
Allgemein	essenment
Anzahl der Kanäle	3 6 oder 12 (bei Bestellung wählbar)
Ungenquigkeit	± 0.01 % der Anzeige $\pm 1.\%$
Zeitbasis	Abtastintervall
Min. Auflösung	0,05 ms
Max. Abtastrate	40 kHz
Messzeit	36 s bei Abtastrate 10 kHz
Zeitmessung von Haup	ot- und Widerstandskontakten
Leerlaufspannung	Umschaltung ±12 V ±10 %
Kurzschluss-Strom	22 mA ± 10 %
50/60 Hz Störunterdrü	ckung
Active Interference Su	uppression, Megger-Patent
Kurzzeitige Störuntero	lrückung
Intelligenter Digitalfi	lter
Status Schwelle	
Vom Benutzer konfig	urierbare Schwellenwerte
Haupt	Ein < 10 Ω < Aus (Werkseinstellungen)
Haupt und	Haupt < 10 Ω < PIR < 10 k Ω < Aus
Widerstand	(Werkseinstellungen)
PIR-Widerstandsmess	
Unterstutzte PIR- Typen	Linear-Pik
Messbereich	10 Ω – 10 kΩ
Ungenauigkeit	±10 %der Anzeige ±0,1 % vom Bereich
Spannungsmessung (n	ur Eingänge TIMING M/R, DRM/VDS)
Messbereiche	±50 V und ±2,5 V
Auflösung	16 Bit
Ungenauigkeit	±1 % der Anzeige ±0,1 % vom Bereich
Analogeinheit	
Allgemein	

Anzahl der Kanäle	1 oder 3 isolierte Kanäle
Ungenauigkeit Zeitbasis	±0,01 % der Anzeige ±1 % Abtastintervall
Max. Abtastrate	40 kHz
Messzeit	36 s bei Abtastrate 10 kHz
Wegaufnehmer- Widerstand	500 Ω – 5 kΩ
Ausgang	
Spannung	10 V DC ± 5 %
Max. Ausgangsstrom	30 mA
Spannungsmessung	
Max. Spannung	$\pm 10 V_{spitze}$
Messbereiche	±1 V und ±10 V
Auflösung	16 Bit
Ungenauigkeit	
1-V-Bereich	±0,1 % der Anzeige ±0,1 % vom Bereich
10-V-Bereich	± 1 % der Anzeige ± 0,1 % vom Bereich
F	-

Externe Strommessung

Max. Eingang Skalierung

 $\pm 1 \; V_{_{Spitze}}$ In Software wählbar

Digitaleinheit Allgemein

Angeme	
Anzahl	der

Anzahl der Kanäle	3
Unterstützte Typen	Inkrementalgeber, RS422
Ungenauigkeit Zeitbasis	±0,01 % der Anzeige ±1 % Abtastintervall
Max. Abtastrate	40 kHz
Messzeit	36 s bei Abtastrate 10 kHz
Ausgang	
Spannung	12 V DC ±5 %
Max.	300 mA
Ausgangsstrom	
Digitaleingang	
Bereich	±32000 Impulse
Auflösung	1 Impuls

Ungenauigkeit ±1 Impuls Zeitmessung Hilfseinheit

Allgemein

America de la Komëlo	Disalianta Kanila
Anzahi der Kahale	3 isolierte Kanale
Ungenauigkeit	±0,01 % der Anzeige ±1 %
Zeitbasis	Abtastintervall
Max. Abtastrate	40 kHz
Messzeit	36 s bei Abtastrate 10 kHz
Max. Spannung	250 V AC, ±300 V DC
Kontaktmodus	
Leerlaufspannung	24 V DC ± 5 %
Kurzschluss-Strom	10 mA DC ± 5 %
Vom Benutzer	Aus < -10 V $<$ Ein < 10 V $<$ Aus
konfigurierbare	(Werkseinstellung)
Schwellenwerte	(
Drucker (optional)	
Тур	Thermodrucker
Papierbreite	112 mm, 114 mm
Betriebstemperatur	0 °C bis +60 °C
Lagerung und	-20 °C bis +70 °C
Transport	

Index

Α	Motorstrom 32
Ablauf mit einfacher Erdung	Ν
Allgemein 8	Nullspannungsprüfung32
Allgemeine Anforderungen	Ρ
Anzeige und Bearbeitung des Tests 39	Phasenauswahl
Aufnahmespannung32	Produktbeschreibung6
Auswahl des Leistungsschalters	Protokoll exportieren
В	S
Bedienfeld16	Schnelldruck;
Benutzeroberfläche 17	SDRM-Modus
Berichte	Sicherheit8
Betrieb mit doppelter Erdung (DCM) 30	Software
Bewegungsmessung	Speicherung der Ergebnisse
C	Statischer Widerstand31
CABA Win 39	Steuerkabel 22
D	т
Dynamische Widerstandsmessung (DRM)	Technische Daten 42
	Terminologie 12
E	Test 18
Einleitung6	Testeinstellungen24
Einschränkungen 33	Testliste
Einstellungen24	U
Ergebnisse19	Überprüfung36
Ergebnisse und Berichte	Umgebung
Erste Auslösung32	Ursprüngliche Leistungsschalter-Datei. 39
Export des Testberichts	V
F	VDS-Modus (Voltage Detection System)
Festlegung von Test und Messung 30	
κ	Verbinden 34
Kalibrierung14	Verbindungen 18
Kompatibilität 39	Verbindungsanleitung
L	Vorbereitung und Sicherheit
Lehrgänge7	W
Leistungsschalterliste	Wartung9
Μ	Weitere Tests 36
Manueller Betrieb32	Z
Messung der Hilfskontakte	Zubehör (im Lieferumfang enthalten) 22
Messung des Einschaltwiderstands 31	Zubehör (sonstiges) 22
Metadaten 17	

Megger.

Vertriebsbüro vor Ort

Siehe: www.megger.com

Produktionsstandorte

Megger Limited Archcliffe Road Dover Kent CT17 9EN ENGLAND Tel. +44 (0)1 304 502101 Fax +44 (0)1 304 207342 Megger GmbH Weststraße 59 D-52074 Aachen Tel. +49 (0) 241 91380 500 E-Mail info@megger.de Megger USA - Valley Forge Valley Forge Corporate Center 2621 Van Buren Avenue Norristown Pennsylvania, 19403 USA Tel. +1 610 676 8500 Fax +1 610 676 8610

Megger USA - Dallas 4545 West Davis Street Dallas TX 75237 USA Tel. 800 723 2861 (nur USA) Tel. +1 214 333 3201 Fax +1 214 331 7399 E-Mail USsales@megger.com Megger AB Rinkebyvägen 19, Box 724, SE-18217 DANDERYD SCHWEDEN Tel. +46 08 510 195 00 E-Mail seinfo@megger.com Megger USA - Fort Collins 4812 McMurry Avenue Suite 100 Fort Collins CO 80525 USA Tel. +1 970 282 1200

Dieses Instrument wird in SCHWEDEN hergestellt.

Das Unternehmen behält sich das Recht vor, die technischen Daten oder die Konstruktion ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

Megger ist ein eingetragenes Warenzeichen.

© Megger Limited 2022

www.megger.com