Zestaw BVM Cal

System kalibracji jednostek BVM

Instrukcja obsługi



Megger.

Zestaw BVM Cal System kalibracji jednostek BVM Instrukcja obsługi

ZASTRZEŻENIE PRAW AUTORSKICH I WŁASNOŚCIOWYCH

© 2016-2019, Megger Sweden AB, wszelkie prawa zastrzeżone.

Treść niniejszej instrukcji obsługi jest własnością intelektualną firmy Megger Sweden AB. Żadnego fragmentu tej publikacji nie wolno reprodukować lub transmitować w jakiejkolwiek postaci i jakąkolwiek techniką bez zgody w formie pisemnej licencji wydanej przez firmę Megger Sweden AB. Firma Megger Sweden AB dołożyła wszelkich rozsądnych starań w celu zapewnienia kompletności i dokładności informacji przekazanych w niniejszej publikacji. Informacje zamieszczone w przewodniku nie stanowią jednak jakiegokolwiek zobowiązania ze strony firmy Megger Sweden AB i mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Jakiekolwiek załączone schematy urządzeń, opisy techniczne lub odniesienia do oprogramowania ujawniające kod źródłowy mają charakter wyłącznie informacyjny. Wykorzystanie zawartego w podręczniku materiału do tworzenia działających urządzeń lub oprogramowania dla produktów innych niż produkty Megger Sweden AB bez pisemnego zezwolenia wydanego przez firmę Megger Sweden AB jest ściśle zabroniona.

POWIADOMIENIA O ZNAKACH TOWAROWYCH

Megger® i Programma® są znakami firmowymi zarejestrowanymi w USA i innych państwach. Wszelkie inne marki i nazwy produktów wymienione w treści niniejszej publikacji są znakami firmowymi lub zarejestrowanymi znakami firmowymi podmiotów będących ich właścicielami.

Firma Megger Sweden AB posiada certyfikowany system zarządzania jakością według normy ISO 9001 i zarządzania środowiskowego według ISO 14001.

Wszelkie pytania dotyczące sprzętu pomiarowego i oprogramowania prosimy kierować do:

Megger Sp. z o.o.

ul. Słoneczna 42A, 05-500 Stara Iwiczna Tel. 22 715 83 33 E-mail: info.pl@megger.com www.pl.megger.com

CE

Spis treści

1.	Wprowadzenie 4
1.1	Informacje ogólne4
1.2	Serwis i wsparcie techniczne5
1.3	Elementy zestawu kalibracyjnego 5
2.	Zestaw BVM CAL 6
2.1	Jednostka główna BVM CAL BOX 6
2.2	Pozostałe elementy zestawu8
2.3	Inny potrzebny sprzęt9
3.	Obsługa systemu 10
3.1	Instalacja oprogramowania10
3.2	Połączenia i ustawienia 10
3.3	Sposób wykonania kalibracji 12
3.4	Komunikaty błędów15
3.5	Kalibracja systemu
4	Dane techniczne

Wprowadzenie

1.1 Informacje ogólne

W niniejszej instrukcji omówiono sposób obsługi zestawu BVM Cal przeznaczonego do kalibracji urządzeń BVM (Battery Voltage Monitor) używanych do pomiaru i rejestracji napięcia ogniw baterii akumulatorów.

Znaczenie symboli umieszczonych na przyrządzie pomiarowym

ROHS ²	Symbol informujący o zgodności z unijną dyrektywą Restriction of Hazardous Substances (ograniczenie substancji niebezpiecznych). Celem dyrektywy jest zmniejszenie ilości substancji niebezpiecznych przenikających do środowiska z odpadów elektrycznych i elektronicznych.
	Symbol WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) informujący, że zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (ZSEiE) oznaczony tym symbolem należy utylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami.
CE	Symbol oznacza, że sprzęt jest zgodny z dyrektywami Unii Europejskiej.

- **1.** Woda i wilgoć. Urządzenia nie należy używać w pobliżu wody. Aby uniknąć zagrożenia pożarowego i porażeniowego, przyrządu nie należy narażać na działanie wilgoci i deszczu.
- Naprawy i konserwacja. Nie należy podejmować prób samodzielnej naprawy i konserwacji przyrządu. Skutkiem takich działań będzie utrata gwarancji.
- **3. Osprzęt.** Nie należy używać akcesoriów, które nie są przeznaczone do współpracy z urządzeniem pomiarowym
- 4. Czyszczenie. Do czyszczenia zestawu nie wolno używać detergentów ani aerozoli. Urządzenia należy czyścić wilgotną ściereczką.
- 5. Serwis. Konserwację i wszelkie naprawy należy powierzyć autoryzowanym placówkom serwisowym firmy Megger.

1.2 Serwis i wsparcie techniczne

W sprawach technicznych prosimy kontaktować się z lokalnym przedstawicielem firmy Megger lub bezpośrednio z oddziałem firmy w Szwecji.

Dane kontaktowe

Strona internetowa:	www.pl.megger.com
e-mail:	info.pl@megger.com
Telefon:	22 2 809 808

Zanim użytkownik zwróci się o pomoc w sprawach technicznych telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, powinien:

- Zapoznać się z instrukcją obsługi
- Spróbować wykonać daną operację ponownie
- Jeśli problem powtarza się, przed kontaktem ze wsparciem technicznym przygotować następujące informacje: nazwę modelu przyrządu, numer seryjny i wersję oprogramowania.

Przesyłanie przyrządu za pośrednictwem usług kurierskich

Jeśli z jakiegokolwiek powodu przyrząd pomiarowy jest zwracany do producenta lub serwisu, do wysyłki należy użyć oryginalnego opakowania albo opakowania o równej wytrzymałości. Firma Megger nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikłe w transporcie.

1.3 Elementy zestawu kalibracyjnego

llość	Element	Nr katalogowy
1	Jednostka główna BVM CAL BOX	CJ-90077
1	Jednostka wzorcowa BVM CAL Ref	MA-00272
1	Moduł zasilania i komunikacji (Power & Signal Connector)	MA-00271
1	Zasilacz 100- 240 V AC / 12 V DC	HC-04220
1	Pamięć przenośna USB z oprogramowaniem: BVM calib. Agilent (CJ-8100X) BVM calib. Keysight (CJ-8110X)	HF-10020
5	Kabel sterowniczy, czarny, RJ45, 0,5 m	GA-01100
2	Kabel przedłużający, czarny, 0,5 m	04-30050
2	Przewód pomiarowy, czerwony, 0,5 m	04-35012
1	Przewód pomiarowy, czarny, 0,5 m	04-35010
1	Instrukcja obsługi	CJ0125XE
1	Walizka transportowa	GD-00620



2.1 Jednostka główna BVM CAL BOX



1	Wejście z modułu zasilania i komunikacji (łączone z wyjściem tego modułu oznaczonym "To 1st BVM unit" (do pierwszej jednostki BVM)). Gniazda łączone są kablem RJ45, nr katalogowy GA-01100.		
2	Wyjście łączone z kalibrowaną jednostką BVM (wejście jednostki BVM oznaczone symbolem IN). Gniazda łączone są kablem RJ45, nr katalogowy GA-01100.		
3	Wyjście pomiaru prądu łączone czerwonym przewodem z cyfrowym multimetrem laboratoryjnym Agilent 34401A lub 34410A lub Keysight 34461A		
4	Wyjście łączone z kalibrowaną jednostką BVM		
5	Wyjście wspólne (COM = common) łączone czarnym przewodem z gniazdem wspólnym (masy) multimetru cyfrowego		
6	Wyjście łączone z jednostką wzorcową BVM CAL Ref		
7	Wyjście pomiaru napięcia łączone czerwonym pomiarowym z cyfrowym multimetrem		

Zasilanie bateryjne

Jednostka główna BVM CAL Box zasilana jest bateriami alkalicznymi (nie akumulatorkami) i jest źródłem napięcia wzorcowego w procesie kalibracji. Baterie – sześć ogniw AAA i jedna bateria 9 V – znajdują się pod pokrywą z tyłu urządzenia.

Zalecane typy baterii		
1,5 V AAA	IEC LR03 / ANSI 24D / ANSI 24A	
9 V	IEC 6LR61 / ANSI 1604A lub IEC 6F22 / ANSI 1604D	

Instalacja baterii

1] Zdejmij pokrywę z tyłu urządzenia – uchwyć palcami i pociągnij do tyłu



2] Włóż baterie, zachowując prawidłową biegunowość



3] Załóż pokrywę i wciśnij do momentu zablokowania pokrywy przez zatrzaski

2.2 Pozostałe elementy zestawu

Jednostka wzorcowa BVM CAL Ref



Zasilacz 230 V AC / 24 V DC

Zasilanie systemu kalibracyjnego. Wyjście stałoprądowe zasilacza łączy się z gniazdem DC IN modułu zasilania i komunikacji (Power and Signal Connector).



Moduł zasilania i komunikacji (Power & Signal Connector)



Pamięć USB (pendrive)

Zawiera oprogramowanie do kalibracji jednostek BVM i instrukcję obsługi.

Kable i przewody połączeniowe

Zobacz rozdział 1.3

2.3 Inny potrzebny sprzęt

Cyfrowy multimetr (DMM)

System kalibracyjny zaprojektowany jest do współpracy z cyfrowymi multimetrami laboratoryjnymi: **Agilent 34401A** (połączenie z komputerem poprzez port szeregowy / COM)

Agilent 34410A (połączenie z komputerem przez port LAN / Ethernet)

Keysight 34461A (połączenie z komputerem przez port LAN /Ethernet)

Prawdopodobnie możliwa jest również współpraca z multimetrem Keysight 34465A, ale nie zostało to przetestowane.

Komputer

Niezbędny jest komputer PC z portami USB i/lub Ethernet, w zależności od typu zastosowanego multimetru cyfrowego (zobacz powyżej).

Potrzebny jest też kabel do połączenia komputera z multimetrem – szeregowy null modem albo kabel sieciowy Ethernet, w zależności od zastosowanego multimetru.

Uwaga Jeśli używany jest starszy model komputera PC, który nie rozpoznaje typu kabla sieciowego i zastosowano połączenie LAN / Ethernet, wymagany jest kabel Ethernet krosowany, czyli taki, jaki jest używany do bezpośredniego łączenia dwóch komputerów.

Obsługa systemu

3.1 Instalacja oprogramowania

Oprogramowanie komputerowe instaluje się z napędu USB. Dołączona w zestawie pamięć USB zawiera dwa foldery z oprogramowaniem. Należy wybrać odpowiedni do zastosowanego multimetru cyfrowego (DMM).

- A] Jeśli używany jest multimetr typu 34401A lub 34410A, należy otworzyć folder OLD_(Agilent)
- B] Jeśli używany jest multimetr typu 34461A, należy otworzyć folder NEW_(Keysight).
- 1] Aby zainstalować oprogramowanie w komputerze, otwórz folder BVM CAL SW i kliknij dwukrotnie na pliku setup.exe

3.2 Połączenia i ustawienia

Jeśli używany jest multimetr cyfrowy Agilent 34401A (łączony przez port COM), wykonaj połączenia według schematu na rys. 3.2.1..

Jeśli używany jest multimetr Agilent 34410A lub Keysight 34461A (łączone przez port Ethernet), wykonaj połączenia, jak na rysunku 3.2.2.



Rys. 3.2.1 Schemat połączeń do kalibracji jednostek BVM z zastosowaniem połączenia komputera z multimetrem przez port COM



Rys. 3.2.2 Schemat połączeń do kalibracji jednostek BVM z zastosowaniem połączenia komputera z multimetrem przez port Ethernet

Ustawienia portu COM dla multimetru cyfrowego Agilent 34401A (lub przyrządu ekwiwalentnego)

Pierwszy krok jest opcjonalny.

- 1] Wpisz numer portu COM
- **2]** Jeśli użytkownik nie wpisze numeru portu COM, oprogramowanie przeszuka porty w komputerze i wybierze port COM, do którego podłączony jest multimetr cyfrowy (DMM).
- 3] Jeśli automatyczne wyszukiwanie portu COM się nie powiedzie, trzeba go ustawić ręcznie.
- 4] W MS Windows otwórz panel sterowania
- 5] Wybierz menadżera urządzeń
- 6] Kliknij prawym przyciskiem myszy na wybranym porcie, wybierz kolejno "Właściwości", "Ustawienia portu", "Zaawansowane" i z listy w polu "Numer portu COM" wybierz numer portu (od 1 do 15).

Uwaga System BVM CAL obsługuje tylko numery portów od 1 do 15

Ustawienie adresu IP dla multimetru cyfrowego Agilent 34410A lub Keysight 34461A

Pierwszy krok jest opcjonalny, ale zalecany.

- 1] W oprogramowaniu BVM Calib wprowadź ręcznie adres IP multimetru.
- 2] Jeśli użytkownik nie wprowadzi adresu IP, oprogramowanie samo poszuka adresu podłączonego multimetru.
- 3] Jeśli oprogramowanie nie znajdzie automatycznie adresu IP multimetru, adres trzeba ustawić ręcznie.
- 4] Adres IP multimetru można znaleźć, otwierając wiersz poleceń w Windows i wpisując polecenie "ipconfig", albo należy otworzyć menu w multimetrze – nacisnąć przycisk Shift, następnie Display (Utility) i znaleźć ustawienia LAN. Alternatywnie, opis metody ustawienia adresu IP można znaleźć w instrukcji obsługi multimetru.

Adres IP jest zbudowany z szeregu cyfr podzielonych kropkami na cztery oktety (liczby z zakresu 0 do 255). Zazwyczaj jest to 169.254.aa.bb, gdzie aa i bb są liczbami od 0 do 255.

Uwaga Nawiązywanie połączenia między komputerem i multimetrem może trwać do jednej minuty.

5] Metoda ustawiania adresu IP multimetru opisana jest również w instrukcji obsługi multimetru.

3.3 Sposób wykonania kalibracji

- 1] W komputerze uruchom oprogramowanie BVM Calib SW jako administrator.
- 2] Kliknij przycisk "New Unit" (nowa jednostka).
- 3] Wybierz typ połączenia, zaznaczając pole wyboru ComPort albo Ethernet.

BVMcalib 2.5.6	_	
3 Ext. resistor FW version Serial number	New Unit DMM ComPort ComPort CEthernet CCMDfiles	
Resistor value		
Old Offset Old scale Factor New Offset New Scale Factor Volt in Volt before Volt after Error After Cal date	Relay test Relay ON Relay Of Relay ON Relay Of	FF

Jeśli komputer nie widzi multimetru, na ekranie pojawi się okno (**DMM not found** – nie znaleziono multimetru) z zapytaniem, czy komputer ma znaleźć port, do którego podłączono multimetr cyfrowy (DMM):



4] Kliknij przycisk Yes (Tak). Po znalezieniu portu, do którego podłączony jest multimetr pojawi się okno **DMM found** (znaleziono multimetr) z zapytaniem, czy ten port ma być zastosowany:



Uwaga Jeśli komputer nie znajdzie portu, do którego podłączono cyfrowy multimetr (DMM), należy ustawić port COM ręcznie – zobacz rozdział 3.2 powyżej.

5] Kliknij przycisk "Yes" (Tak)

Kalibracja rozpocznie się automatycznie.

Pola ekranu kalibracji wypełnią się kolejno danymi. Po pomyślnym zakończeniu kalibracji jednostki BVM nowe dane są automatycznie zastosowane i zapisywane.

Pliki kalibracji zapisywane są w C:/ProgramFiles(x86)/BVMcalib

BVMcalib 2.5.6		
С	alibration o	done, waiting for next unit
3	New Unit	DMM • ComPort
Ext. resistor	-265	C Ethernet
FW version	VER R02A	C CMDfiles
Serial number	21389176	
Resistor value	-373	399.850 -375
	5V Range	20V Range
Old Offs	et 2	-1
Old scale Facto	or 42821	43156
New Offs	et 2	-1
New Scale Facto	or 42824	43151
Volt	in 4.8263	19.0617
Volt befor	e 4.826	19.069
Volt afte	er 4.826	19.059 Relay test
Error Afte	er -0.006	-0.014 Relay ON Relay OFF
Cal da	te 2013120	3
		Reject

6] Odłącz skalibrowana jednostkę BVM i podłącz następną do kalibracji.

Jeśli kalibracja jednostki BVM nie powiedzie się, nieprawidłowa wartość będzie zaznaczona czerwonym tłem – zobacz przykład poniżej:

BVMcalib 2.5.6		
Connectio	n Both clamps to 0 V	
3 New Unit	DMM © ComPort 1	
Ext. resistor	C Ethernet	
FW version VER R02A	C CMDfiles	
Serial number 41004		
Resistor value610	399.855 -362	
5V Range	20V Range	
Old Offset 12	2	
Old scale Factor 42767	43112	
New Offset	0	
New Scale Factor 42760	43092	
Volt in 4.8262	19.063	
Volt before 4.827	19.078	
Volt after 4.827	19.060 Relay test	
Error After 0.017	-0.016 Relay ON Relay OFF	
Cal date 20110909	26.17 23.09	
	Reject	

7] W takim przypadku można spróbować wykonać kalibrację jeszcze raz, aby potwierdzić (lub nie) uzyskany wcześniej wynik. W tym celu należy kliknąć przycisk **Reject** (Odrzuć) i kolejno **New Unit** (Nowa jednostka) i przeprowadzić nową kalibrację.

Wadliwą jednostkę BVM należy wymienić na sprawną.

3.4 Komunikaty błędów

Nieprawidłowe połączenia

lustracje poniżej przedstawiają przykłady komunikatów o wadliwych połączeniach lub utracie połączeń:

BVMcalib 2.5.6	
Offset c	alibration 5V Max : 116
3 New Unit	DMM ComPort 1
FW version VER R02A	C Ethernet
Serial number 41004	
Resistor value 610	
5V Range	20V Range
Old Offset 12	2
Old scale Factor 42767	43112
New Offset	28
New Scale Factor	
Volt in	
Volt before	
Volt after	Belautest
Error After	Relay ON Relay OFF
Cal date 201109	09 High offset
	High offset (115), check connection
	ОК

BVMcalib 2.5.6	
3 New Unit Ext. resistor	DMM ComPort 1 C Ethernet C CMDfiles
Resistor value	
5V Rang	je 20V Range
Old Offset	
Old scale Factor	
New Offset	
New Scale Factor	
Volt in	
Volt before	
Volt after	Relay test
Error After	Relay ON Relay OFF
Cal date	
	Error X
	ОК

1] Należy sprawdzić wszystkie przewody i połączenia układu pomiarowego

Błąd baterii (napięcia wzorcowego)

Jeśli pojemność baterii w jednostce głównej BVM CAL BOX i zarazem napięcie wzorcowe spadnie poniżej dopuszczalnego poziomu, na ekranie pojawi się następujący komunikat:

BVMcalib 2.5.6		
	Measuring	/Calculating/Checking
3	New Unit	DMM © ComPort 1
Ext. resistor	-265	C Ethernet
FW version	VER R02A	C CMD files
Serial number	41004	
Resistor value	-610	
	5V Range	20V Range
Old Offs	set 12	2
Old scale Fac	tor 42767	43112
New Offs	set 2	
New Scale Fac	tor	
Volt	in -0.0012	
Volt befo	ore 🗌	
Volt af	ter	Relay test
Error Af	ter 🗌	Relay ON Relay OFF
Cal da	ate 2011090	9
		Check votege source
		Voltage should be between 3 to 5 Volt (s -0.0012)
		ОК

1] Sprawdź baterie w jednostce głównej BVM CAL BOX i jeśli trzeba, wymień baterie na nowe.

3.5 Kalibracja systemu

Co sześć miesięcy należy skalibrować jednostkę wzorcową BVM CAL Ref. System kalibruje się samoczynnie. Należy wykonać następujące czynności:

- 1] Wykonaj połączenia w taki sam sposób, jak w procesie standardowej kalibracji, ale zamień miejscami jednostki BVM CAL Ref i zwykłą BVM.
- 2] Przeprowadź normalną kalibrację.
- 3] Przywróć prawidłową pozycję jednostki BVM CAL Ref w układzie połączeń.

Dane techniczne

Dane techniczne określone są dla napięcia baterii o pełnej pojemności i temperatury otoczenia +25°C. Specyfikacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Parametry środowiskowe	
Obszar zastosowań	Instrument przeznaczony jest do zastosowań w rozdzielniach wysokiego napięcia i w środowisku przemysłowym.
Temperatura	
Robocza	-20°C do +45°C
Magazynowania i transportu	-40°C do +70°C
Wilgotność względna	5% do 95% bez kondensacji
Oznakowania CE	
EMC	2004/108/EC
Dyrektywa niskonapięciowa	2006/95/EC
RoHS	2011/65/EU
Zasilanie	
Zasilacz sieciowy	100 240 V AC / 24 V DC, 50 mA
BVM CAL BOX	Sześć baterii (alkalicznych) 1,5 V wielkości AAA
	Jedna bateria 9 V
Zabezpieczenie	Baterie zabezpieczone są przed zwarciem
Wymiary	
Jednostka główna BVM CAL BOX	143 x 85 x 80 mm
Jednostka BVM CAL Ref	75 x 61 x 25 mm
Moduł zasilania i komunikacji	75 x 61 x 25 mm
Zasilacz sieciowy	115 x 52 x 30 mm
Walizka transportowa	270 x 180 x 240 mm
Masa	
Jednostka główna BVM CAL BOX	0,5 kg
Zestaw BVM CAL	2,1 kg
(z walizką transportową)	
Wyjście	
Napięcie wyjściowe	20 V DC (maksymalnie)