



INJECTION SECONDAIRE PROTECTION DC VERSION BALTO MODULAIR

Manuel d'utilisation



Contenu.

Contenu.	
Révisions.	3
Introduction	4
Objet du manuel d'utilisation.	4
Prescriptions de sécurité.	5
Règle fondamentale	5
Information symboles de sécurités	5
Obligation du personnel.	6
Qualification du personnel.	6
Manuel d'utilisation	6
Installation - Entretien - Manutention.	6
Interdiction.	6
Exigences pour fonctionnement irréfutable	7
Cohérence.	
Vue d'ensemble.	9
Information générale	9
Composition système.	10
Unité de contrôle	
Tableau de commande	
Connecteurs.	
Interface protection DC	
Alimentation	
CX5130 PC intégré et interfaces.	
Installation.	18
Sécurité.	
Préparation.	
Système BALTO Modulaire	
BALTO Controller système autonome	
Raccordements	
Connecteurs.	
Tension d'alimentation	
Connexions relais de protection DC	
Raccordements BALTO Controller	
Maniement.	23
Structure du logiciel	
Information générale.	
Trame de fond	

Gestion des messages.	
Démarrer l'application BALTO	
Procédure de démarrage.	
Ordinogramme système BALTO secondaire.	
Paramètres dialogue de démarrage	
Menu principal.	
Configuration de sortie	
Mode de sécurité	
A sélectionner à partir du menu principal :	
Arrêt d'urgence.	
Modes d'essais	
Mode d'essai rapide	
Mode auto	
Mode manuel	
Rapports	75
Identification	75
Dialogue Info.	
Quitter l'application BALTO	

BaltoWin

84

104

105

Exigences du système.	
Commentaires concernant les fichiers	
Installation.	
Communication	
Configuration PC	
Connexion.	
Préparation	
Maniement.	
Démarrer et fermer BaltoWin	
Téléchargement.	
Téléchargements graphiques.	
Clé USB	

Maintenance.

Unité de contrôle	
Tableau de commande	
Electronique de commande.	

Diagnostic des anomalies.

Démarrer l'application BALTO	
Procédure de démarrage.	
États - Dialogue info.	
Liste des codes.	
Codes modes de service	
Code des défauts résultat d'essai	
	123



Révisions.

Information concernant l'historique de ce document

	Révision	Date	Description
[1]	01	15-05-2016	Version initiale
[2]	02	15-12-2016	BaltoWin Version v1.8
[3]	03	15-05-2017	Mise à jour Version v1.12
[4]	04	27-12-2017	Mise à jour BaltoWin v1.9
[5]	05	15-02-2020	Mise à jour rédaction
[6]			
[7]			

Archive photography: Tommy Ravache – www.I2527.be Copyright © April 2013 STEVO Electric



Introduction

Objet du manuel d'utilisation.

Ce manuel d'utilisation contient des informations concernant	
l'utilisation et le maniement correct et en toute sécurité du	
système BALTO Controller.	

Le BALTO Controller peut être utilisé en conjonction avec les systèmes BALTO Modulaire - 3.000A/4.000A à 30.000A/40.000A

Ce manuel doit également être disponible lors de chaque utilisation.

Veuillez consulter le chapitre - '**Prescriptions de sécurité**', des informations concernant votre sécurité personnelle y sont traitées.

Lire attentivement les prescriptions de sécurité avant d'utiliser cet appareil.

Modifications.

Ce document n'est pas contractuel et les informations qu'il contient correspondent au niveau technologique au moment de sa rédaction. STEVO Electric se réserve tous les droits de modification ou d'amélioration du produit dont les caractéristiques sont décrites dans ce document selon les exigences des nouvelles technologies. La responsabilité de s'informer sur les conditions et exigences du produit incombe au client lui-même quelles que soient les circonstances.

Prescriptions de sécurité.

Lors de l'élaboration du projet du système BALTO Controller et BALTO Modulaire, une attention particulière a été consacrée à la sécurité, la santé et à l'environnement.

Règle fondamentale.

Le système BALTO Controller répond à l'état actuel de la technique et aux règlements techniques reconnus, néanmoins des dangers peuvent surgir.

Le système BALTO Controller peut seulement être manié sous condition technique irréfutable et en tenant compte de ce manuel d'utilisation.

Information symboles de sécurités.

	Danger. Indique une situation dangereuse qui pourrait engendrer, si elle n'est pas prise en considération , la mort, de graves blessures ou de graves problèmes de santé.
AVERTISSEMENT	
	Avertissement. Indique une situation dangereuse potentielle qui pourrait engendrer, si elle n'est pas prise en considération , la mort, de graves blessures ou de graves problèmes de santé.
	Attention. Indique une situation qui pourrait engendrer, si elle n'est pas prise en considération, des blessures ou des problèmes de santé.
	Important. Indique une situation qui pourrait engendrer l'endommagement des équipements ou de l'environnement.
İ INDICATION	
	Indication. Indique des instructions importantes, qui pourront contribuer à une meilleure compréhension.



Obligation du personnel.

Les règlements reconnus concernant la sécurité au travail - au sein de l'entreprise ou de la part de l'état - doivent être pris en considération.



La réglementation dans le domaine de l'amélioration des conditions de travail est déterminée par des directives européennes qui devront être traduites en droit national. Les contrôles et les calibrations tombent sous ces dispositions qui peuvent être différentes pour chaque pays de la communauté européenne.

(Réglementation belge ARAB & CODEX.)

Qualification du personnel.

Il faudra contrôler si toutes les personnes utilisant le système BALTO Controller ont pris conscience des caractéristiques du matériel, et sont qualifiées.

Toutes les personnes utilisant le système BALTO Controller doivent avoir reçu les instructions nécessaires concernant les raccordements et le maniement du système BALTO Controller.

De plus ces personnes doivent être informées de tous les dangers et risques relatifs au système.

Manuel d'utilisation.

Il faudra s'assurer que chaque personne appelée à faire des interventions avec le système BALTO Controller a lu et compris les parties importantes de ce manuel d'utilisation.



IMPORTANT

La documentation complète doit toujours se trouver à proximité de l'appareil.

Travailler avec une copie incomplète où certaines prescriptions de sécurité manquent pourrait mener à des dommages et des blessures graves.

Installation - Entretien - Manutention.

Il faudra s'assurer que l'appareil soit manié, monté, entretenu et déplacé d'une façon adéquate en tenant compte des normes techniques importantes.

Afin de garantir la fiabilité, utilisez toujours des pièces de rechange d'origine.

Interdiction.

Il est interdit de supprimer des fonctions de sécurité du système BALTO Controller, qu'elles concernent les personnes ou la machine en elle-même.

Exigences pour fonctionnement irréfutable.

Pour que le système BALTO Controller puisse remplir ses conditions contractuelles, il faudra prendre en considération les points suivants :

- Seules des personnes qualifiées sont autorisées à travailler avec l'appareil.
- Ces personnes ont lu et compris ce manuel d'utilisation.
- Les conditions d'environnement sont prises en considération.
- Un transport correct.
- Un stockage correct.

L'unité de contrôle ne pourra être ouverte sous tension. De plus, les instructions de sécurité suivantes - disponibles sur les sites Web respectifs - devront être lues avec attention et faire partie de la documentation complète à savoir :

Beckhoff et Pulspower

Ne jamais connecter l'unité de contrôle à une tension de secteur ou d'alimentation différente de celle spécifiée.

- Mettre hors service suivant la procédure indiquée au chapitre 'Maniement' - paragraphe 'Quitter l'application BALTO' dans les conditions suivantes :
- Nettoyer le BALTO Controller à l'aide d'un chiffon humide. Ne pas utiliser des produits détergents liquides ou des aérosols.
- Ne pas verser de l'eau ou d'autres liquides sur le BALTO Controller.
- En cas de nécessité où il faudrait renvoyer le système BALTO Controller à l'usine - soit pour réparation, soit pour contrôle - veuillez utiliser la caisse d'origine ou un emballage résistant.

A défaut l'équipement risque d'être endommagé pendant le transport.



Attention !

Suivre les instructions de transport faisant partie de la livraison.



Attention !

Ne pas connecter le BALTO Controller sur un relais de protection DC avant que le logiciel soit lancé. De plus, il faudra s'assurer pour les cellules ouvertes que le disjoncteur ultrarapide DC se trouve en position déclenchée, isolée et mis à la terre. Dans le cas des cellules blindées, la partie susceptible à d'être testée doit se trouver en position d'essai ou de service.





Cohérence.



Le système BALTO Controller est applicable sur tous les relais de protections DC.

Compte tenu de la diversité des différents relais de protections DC, ce manuel n'inclut aucune instruction relative à l'utilisation de ces protections en question.

Avant d'utiliser le BALTO Controller, merci de consulter les manuels des relais de protection DC dont vous souhaiteriez exécuter des essais.



Vue d'ensemble.

Information générale.

Le BALTO Controller permet de simuler les sorties des capteurs à effet Hall ou shunts installâtes dans les cellules des disjoncteurs ultrarapide DC.

Les simulations contiennent plusieurs courants de défauts afin d'activer les critères de déclenchement des relais de protections DC. La section la plus important de ce manuel pour tester les relais de protections DC est : 'Essai relais de protection DC' dans le paragraphe 'Modes d'essais' - 'Mode manuel' du chapitre 'Maniement'.

D'autres essais tel que : '**Mode d'essai rapide**' et '**Mode auto**' ne soient pas pertinents relatifs aux relais de protection DC.

En outre, une compréhension approfondie des relais de protections DC semble nécessaire afin d'effectuer des essais adéquates et de les traiter.

L'unité de contrôle des systèmes BALTO modulaires - 3.000A à 30.000A, et 4.000A à 40.000A peuvent être utilisés comme BALTO Controller - système autonome.

Composition système.

Unité de contrôle.

L'unité de contrôle comprend les composants suivants, à savoir :



L'électronique de commande.

Connecteurs.

L'unité de contrôle contient toutes les fonctions qui permettent de tester d'une manière appropriée les protections DC.

Tableau de commande.

Vue d'ensemble.



Figure 2 : Unité de contrôle : Tableau de maniement.

- 1. Panneau de contrôle.
- 2. Bouton poussoir O/I et signalisation PLC
- 3. Signalisation système opérationnelle.
- 4. Arrêt d'urgence.
- 5. Mesures externes.
- 6. Interface USB Connexion clavier.
- 7. Interface RJ45
- 8. Vibreur.



Ces fonctions sont détaillées ci-dessous.

Unité de contrôle – Panneau de contrôle.

Le panneau de contrôle CP6907 est conçu pour des applications industrielles avec écran couleur tactile de 5,7" à matrice active TFT (Twin Film Transistor).

Avec les possibilités données par ce panneau de contrôle le système BALTO obtient une performance de gestion optimale.



Figure 3 : Unité de contrôle : Panneau de contrôle - HMI

Pour plus d'information, veuillez consulter le site web www.beckhoff.de

Responsabilités spécifiques.

INDICATION



IMPORTANT

Conditions d'environnement.

Des conditions d'environnement extrêmes sont à éviter ! Il faudra prendre les mesures nécessaires contre la poussière, l'humidité et la chaleur.

Particulièrement contre les fluctuations climatologiques - variations de la température, d'humidité atmosphérique -, l'humidité peut se condenser sur ou dans l'appareil. L'appareil est alors humide et il y a risque de court-circuit.

Ne pas mettre sous tension l'appareil dans un état humide, laisser l'appareil s'adapter à la température ambiante.

Dans aucun cas n'utiliser de rayonnement de chaleur directe venant d'appareils de chauffage.

Conditionner lentement à la température ambiante, avant de mettre/remettre en service, une période d'attente d'environ 12 heures est souhaitée.



Le panneau de contrôle ne peut être ouvert par l'utilisateur.

Pour toute question technique, veuillez contacter STEVO Electric ou vous adresser au service d'après-vente Beckhoff.



I IMPORTANT	
	Mise sous- et hors-tension. Le panneau de contrôle ne dispose pas d'un interrupteur propre. La mise sous - et hors - tension du panneau de contrôle est effectuée par le PLC. Ne déconnecter aucune connexion lorsque le système est sous tension, des données du logiciel pourraient être perdues ou endommagées.
IMPORTANT	Entretien du panneau de contrôle. Pour les besoins d'entretien, veuillez consulter le chapitre - 'Entretien '.
	Manipulation. Le panneau de contrôle ne peut être manié que par du personnel qualifié et autorisé. En outre, chaque opérateur doit être accoutumé au navigateur Windows et au logiciel d'application.
IMPORTANT	
	La manipulation de l'écran tactile ne peut être faite qu'avec le doigt ou avec une pointe pour écran tactile. L'opérateur peut porter des gants, mais ceux-ci ne peuvent contenir aucunes particules dures telles que des copeaux, de la limaille métallique, des débris ou des éclats de verre.
Fonction.	
	 Gestion d'image : Affichages des images. Maniement des différents modes de fonctionnement avec enregistrement des données de mesure. Rapport et communication.
Mesure externe.	
	D'application pour le système BALTO modulaire.
	μΩ 5
Remarque :	
	Cette mesure externe est aussi utilisée pour la fonction ' Recalibrage de sortie '. Veuillez consulter le paragraphe ' Configuration de sortie' - section ' Démarrer l'application BALTO ' - du chapitre ' Maniement '.



Communication - Vibreur.

Vibreur. (8)

Pas d'application sous cette version.



Interface Ethernet. 7

Communication et maniement par PC ou Laptop pour le logiciel BaltoWin.

Connexion imprimante avec Ethernet - adressage TCP/IP (pas disponible pour imprimer).

- Interface Ethernet suivant EIA/TIA 568 TSB-36
- Câble blindé à paires torsadées (TwistedPair)
- Longueur maximale 100m

Interface USB (6)

- Il est prévu d'enregistrer les données de mesure sur une clé USB, par la suite ces données pourront être traitées par BaltoWin
- Connexion pour clavier.

Bouton poussoir O/I - Signalisations PLC



Bouton poussoir/signalisation ①:

Lorsque la signalisation est allumée, activer le bouton poussoir pour démarrer le système BALTO. Durant le fonctionnement cette signalisation reste éteinte, et le bouton poussoir est inactif. Seulement après un arrêt complet - signalisation allumé - que le système BALTO pourra être redémarré.

Signalisation - Système prêt 2:

La lampe de signalisation verte '**Système prêt**' s'allume quand l'unité de contrôle - gestion PLC est opérationnelle. Ce qui signifié : Le démarrage du système BALTO c'est terminé avec succès.

Arrêt d'urgence.

En cas d'urgence le bouton d'arrêt d'urgence devra être activé.



En activant le bouton d'arrêt d'urgence, le système BALTO sera inhibé - toutes les injections seront bloquées.



Merci de consulter le paragraphe '**Arrêt d'urgence**' du chapitre '**Maniement**'.



Connecteurs.

Sur l'unité de contrôle se trouvent plusieurs connecteurs :



Figure 4 : Unité de contrôle : Connecteurs.

1. Connecteur. (1) Alimentation 230VAC/50Hz - unité de contrôle.



Figure 5 : Unité de contrôle : Câble d'alimentation.

- 2. Connecteur. (2)
- 3. Connecteur. 3

Remarque :

D'application pour système BALTO modulaire.

Interface protection DC Protection Test SUBModul ADP

Sur l'unité de contrôle se trouve une interface - SUBModul ADP avec des connexions pour tester les relais de protection DC.



Figure 6 : Unité de contrôle : Connexions relais de protection DC

Sorties - Output : Mesure d'entrée pour le relais de protection DC



👽 🛯 mA : - 20mA/+20Ma ou +4mA/+20mA 🛈

mV : Par sélection de 60mV à 10VDC 2

Entrées - TRIP : Contact de signalisation de déclenchement du disjoncteur ultra-rapide DC ou du relais de protection DC



Trip $\mathfrak{B}_{\rightarrow}$ Contact de déclenchement ou de signalisation. Trip $\textcircled{O} \rightarrow Application sur demande.$



Alimentation.

Alimentation à découpage PULS séries Q type QS10

Pour plus d'information, veuillez consulter le web www.pulspower.com.

CX5130 PC intégré et interfaces.

Informations générales.

Le CX5130 est équipé d'un processeur multicœurs Intel® Atom™ cadencé à 1.75 GHz. Dépendant de l'installation de TwinCAT, le CX 5130 peut être utilisé pour l'application des fonctions PLC sans ou avec visualisation.

Responsabilités spécifiques.

IMPORTANT

Mise sous- et hors- tension.

Ne déconnecter aucune connexion du PLC ou périphérique lorsque le système est sous tension, des données du logiciel pourraient être perdues ou endommagées.

La procédure de mise sous- et hors-tension est décrite dans le chapitre **'Maniement**'.



Module CFast

Il est formellement recommandé de ne pas intervenir au niveau du module CF - Compact Flash. Des données du logiciel pourraient être détruites, perdues ou endommagées.



ΙΟΝ

Dans ce cas **STEVO Electric** ne pourra en aucun cas être tenue responsable des dommages subis, et la garantie du matériel sera tenue pour nulle.

Remplacement de la batterie.





PLC gestion de commande.

Le PLC dispose d'entrées et sorties numériques ainsi que d'entrées et sorties analogiques pour effectuer la gestion de commande et de surveillance pour le système BALTO Ces éléments comprennent les éléments suivants :

- Gestion des entrées :
 Mesures des différents courants.
 Arrêt d'urgence.
 Gestion des sorties :
 Ventilateur de l'unité de contrôle.
 Génération des courbes de courant.
- Surveillance.
- Traitement des mesures et calculs.



Installation.



Comment utiliser le système BALTO Controller et le rendre opérationnel afin d'effectuer des essais sur les relais de protections DC.



Lors des manipulations pendant l'assemblage des différents modules, il faudra lire attentivement les avertissements relatifs à l'équipement.



Tous les essais primaires doivent être terminés avant d'enlever n'importe quel équipement du chariot de support. Mettre l'unité de contrôle sur le dialogue de démarrage de l'injection secondaire.



Préparation.

Comment rendre le système BALTO Controller opérationnel pour effectuer des essais sur les relais de protections DC.

Système BALTO Modulaire.

Pour démarrer la fonction injection secondaire, plusieurs actions doivent être prises afin d'activer le logiciel permettant d'effectuer des injections secondaires.

Tous les essais primaires doivent être terminés et l'objet de test doit être enlevé des unités de puissance.

Sur l'unité de contrôle se trouvent les connecteurs suivants :



Figure 7 : Unité de contrôle : Connecteurs.

Déconnectés les connecteurs (2) et (3) L'unité de contrôle est maintenant près à fonctionner comme

BALTO Controller – le dialogue de démarrage doit être affiché.

L'unité de contrôle peut être enlevée du chariot de transport et être utilisée comme système autonome.



Remarque :



La commutation entre le logiciel primaire et secondaire se fait automatiquement :



Primaire vers secondaire \rightarrow Absence des unités de puissance

Secondaire vers primaire \rightarrow Détection d'une ou plusieurs unités de puissance

BALTO Controller système autonome.

Aucune préparation ne doit être exécutée.

Remarque :

Il s'agit de l'unité de contrôle.



Raccordements.

Dans ce paragraphe sont décrits les raccordements du système BALTO Controller.

Remarque :

Il s'agit d'un système autonome.

Connecteurs.

Sur l'unité de contrôle se trouvent plusieurs connecteurs :



Figure 8 : Unité de contrôle : Connecteurs.

Seulement le connecteur (1) doit être connecté.

- 1. Connecteur (1)
 - Alimentation unité de contrôle.

Tension d'alimentation.

Concernant un système BALTO modulaire la tension d'alimentation peut être fait par l'alimentation habituel ou par le câble d'alimentation séparé comme montré dans la figure 5 secteur **'Connecteurs'**.

Connecter le système BALTO sur l'alimentation de 230AC/50Hz - 10A.

Connexions relais de protection DC

Préparations.

Il est important de respecter les consignes et d'établir une procédure accompagnée par une analyse de risque avant de commencer les travaux.



Toutes les mesures de sécurité d'application relatives aux installations de basse et haute tension devront être prises. Dans tous les cas il faut éviter que la tension d'exploitation (3.000VDC, 1.500VDC, ... 680VDC) ne puisse être branchée sur l'installation de test.

La procédure ainsi que l'analyse du risque établie conformément aux directives de sécurité qui sont d'application au sein de l'entreprise doivent être respectées.



Les connexions sur le shunt doivent être retirées avant de procéder à une injection avec le BALTO Controller. Ces connexions sont sous tension et peuvent causer des dommages au BALTO Controller.

Raccordements BALTO Controller.

Les connexions suivantes doivent être réalisées :



Figure 9 : Unité de contrôle : Connexions BALTO Controller – Relais de Protection DC

Les sorties courant/tension simulent l'image des défauts données par les capteurs de mesures.

Sorties - Output : Mesure d'entrée pour le relais de protection DC



mA : - 20mA/+20Ma ou +4mA/+20mA ①

mV : Par sélection de 60mV à 10VDC 2

Entrées - TRIP : Contact de signalisation de déclenchement du disjoncteur ultra-rapide DC ou du relais de protection DC



Trip (3) \rightarrow Contact de déclenchement ou de signalisation libre de potentielle NO ou NF







Figure 10 : Connexion BALTO Controller.

Maniement.

Comment le système BALTO Controller doit-il être utilisé ? Les points suivants doivent être contrôlés attentivement avant d'exécuter des essais avec le système BALTO Controller.



Contrôler si les mesures de sécurité ont été suivies comme prescrit dans l'entreprise ou prescrit par la loi de l'état.



Contrôler si les mesures de sécurité ont été suivies comme décrit dans ce manuel au chapitre **'Introduction** - paragraphe **'Prescriptions de sécurité**'.



Attention !

Avant d'effectuer des essais sur le relais de protection DC, il faudra tenir compte avec les points importants :

Ne pas raccorder le BALTO Controller sur le relais de protection DC avant que le programme secondaire soit démarré.

Dans le cas des cellules DC ouvertes, le disjoncteur ultrarapide DC doit être déconnecté, isolé et le jeu de barre mis à la terre. Dans le cas des cellules DC blindées, la partie amovible avec le disjoncteur ultrarapide DC doit être débroché et sorti de la cellule. Dans les deux cas le disjoncteur ultrarapide DC doit se trouver en mode service ou d'essai.



Structure du logiciel.

Dans ce paragraphe, les différents modes d'affichages et leurs utilités sont précisés.

Information générale.

Dialogue.

Information générale sur la structure du dialogue BALTO



- 1. Barre principale. Information sur la boîte de dialogue.
- 2. Barre menu. Sélection des menus.
- 3. Barre d'information : états, alarmes et avertissements.
- 4. Quitter l'application.

Quitter.

Veuillez consulter le paragraphe 'Quitter l'application BALTO'.

Remarque :

Pour les affichages en couleur, veuillez consulter le paragraphe '**Trame de fond**' dans ce chapitre.



Régler I_ref

Le seuil '**I_ref**' peut être modifié dans le dialogue affichant la fonction '**Régler I_ref**'.

Exemple :

Dans le suivant dialogue :



Activer la touche 'Régler I_ref' et le dialogue suivant sera affichée.

花 Keyboard					_ 🗆 X
50000		A/s		ОК	
	7	8	9		
	4	5	6		
	1	2	3		
	()	•		
	<		Effacer		
Code: 204 Unité de puissa	nce:0 Etat d'alar	me:Pas d'alarma	es. Avertissemer	nts:Pas d'avertis	sements.

Affichage des courbes.

7 /	25_MODE AUTO / RÉS	ULTAT	
	Retour		
	MODE AUTO		
	I_ds 5000 A	Terminé	
	ENREGISTRER	IGNORER	
Code:	57 Unité de puissance:0 Etat d'ala	rme:Pas d'alarmes. Avertissemer	ts:Pas d'avertissements.

Dans ce dialogue la courbe de la dernière mesure peut être revue en activant la touche

INDICATION

Cette fonction apparait après avoir effectué la première mesure.

Affichage des valeurs de mesures.



Les valeurs qui sont affichées dans les différentes boîtes de dialogue sont des exemples et non nécessairement liées à votre projet.

Trame de fond.

Une couleur en arrière-plan sera appliquée dans les dialogues selon les conditions suivantes :

COULEUR	SIGNIFICATION
Grise	Fonctionnement normale
Orange	Pas d'application
Rouge	Défaut
Jaune	Pas d'application



Défaut.

Veuillez consulter le chapitre 'Diagnostic des anomalies' - paragraphe 'États - Dialogue info'.

% 1	2_MENU PRINCIPAL		
	: < Retour] BALTO INJECTIO	ON SECONDAIRE	
	Modes d'essais - Injections secondaire		
	RAPPORTS		
	Paramètres: Relais protection DC	Info	
Code:	38 Unité de puissance:0 Etat d'alarme:P	LC : ALARM Avertissements:Pas d'averti	ssements.

Lorsqu'un défaut apparaît, le fonctionnement normal ne peut pas être poursuivi - toutes les injections sont inhibées. La raison de l'apparition de ce défaut est affichée sous la forme de code dans la barre d'information.

Sur le dialogue de démarrage, la couleur d'arrière-plan n'est pas affichée.

Barre d'état : Messages d'erreurs et d'avertissements



Remarque :



Gestion des messages.

	Le système comprend une gestion de message, à savoir :	
Codes modes de service	e :	
Code 1 à 57	Ces messages peuvent d'une part être affichés dans la barre d'état du dialogue - et sont en rapport avec des messages d'état, d'avertissement ou de défaut – ou d'autre part être affichés en pleine écran prévu d'un dialogue ' OK ' ou ' Annuler '. Des dialogues avec une fenêtre contextuelle (pop-up) font aussi partie des possibilités.	
Code 200 à 205	ode 200 à 205 Messages de ces codes sont des extras	
ixemple :		
Dialogue avec une fenêtre contextuelle :		
	Image: Weight of the second	
	BALTO INJECTION SECONDAIRE v1.12	
	Confirmer	
	Ce programme sera arrêté. Quitter Windows? [Code 200]	
	Qui <u>N</u> on Annuler	

Codes des défauts résultat d'essai :

Code 100 à 106

Messages de défaut dans les dialogues des résultats des essais en cohérence avec le résultat de l'essai.

ELE

Veuillez consulter le chapitre '**Diagnostic des anomalies**' - paragraphe '**Liste de Codes**'.

Code: 200| Unité de puissance:0| Etat d'alarme:Pas d'alarmes| Avertissements:Pas d'avertissements

Remarque :

La plupart de ces codes sont d'application pour un BALTO Modulaire.

Démarrer l'application BALTO

Effectuer le montage et toutes les connexions comme décrit dans le chapitre - '**Installation**'.

Procédure de démarrage.

Mettre le système sous tension.

La signalisation O/I du bouton poussoir - veuillez consulter le chapitre '**Composition système**' paragraphe '**Unité de contrôle'** - doit être allumé, une fois le bouton activé. La procédure de démarrage est maintenant lancée et est entièrement automatique. Les dialogues suivants s'affichent brièvement durant la procédure de démarrage.



La procédure de lancement des programmes '**TwinCAT**' et BALTO '**LANCHEUR**' se fait automatiquement.



... 'TwinCAT' en service...

7 Lanceur BALTO			
	LANCEUR BALTO V1.9		
Vérif	ication TWINCAT en service	0 s	
IIWT	NCAT: Application IO est lancée.		
		MODE AVANCÉ	
	RELANCE BALTO	Calibration	
	ARRÊTER WINDOWS	Relais de protection DC	
QUITTER			
		Build 1_9 20171204_20:00	

Lancement ... 'LANCEUR BALTO' - ... et veuillez attendre jusqu'à ce que le dialogue de démarrage soit affiché.

INDICATION

'TwinCAT' est le programme de gestion pour les applications PLC. Pour plus d'information, veuillez consulter le site web www.beckhoff.de

En 'MODE AVANCÉ' deux fonctions sont disponibles :



Calibration - Option.

Relais de Protection DC



... affichage des messages d'états durant la procédure de lancement ...

1 Lanceur BALTO		
	LANCEUR BALTO V1.9	
Vérification TWINCAT en service 0 s		
TWINCAT: Application IO n'est pas encore lancée		
		MODE AVANCÉ
	RELANCE BALTO	Calibration
		Rolais do
	ARRÊTER WINDOWS	protection DC
QUITTER		
		Build 1_9 20171204_20:00

Durant la procédure de lancement, ce texte ... en rouge peut apparaître brièvement à plusieurs reprises.

IMPORTANT

Toutefois si ce texte est toujours présent après plusieurs minutes, il faudra prendre contact avec STEVO Electric. Veuillez consulter le chapitre - '**Diagnostic des anomalies**' paragraphe '**Procédure de démarrage**'





INDICATION

La boîte de dialogue de démarrage doit être affichée. La signalisation '**Système prêt**' - système opérationnel - doit être activé et la signalisation '**O**/I' désactivé - veuillez consulter le chapitre '**Composition système**' paragraphe '**Unité de contrôle**'.





Dans la condition où le dialogue de démarrage ne soit pas atteint ou que la procédure de démarrage se bloque signalisation '**Système prêt**' manque - le système interrompe le lancement après 2min. Il faudra attendre 20sec - signalisation O/I présente - avant de lancer une deuxième tentative. En cas de répétition, prendre contact avec les services de STEVO Electric.



Ordinogramme système BALTO secondaire.

Schéma fonctionnel et des opérations des essais secondaires.





Paramètres dialogue de démarrage.

Après avoir effectué la procédure de démarrage, la boîte de dialogue suivante sera affichée :



Barre principale.

Information sur le menu ou le sous-menu actif.

Barre menu. Onglet : Utilisateur Liste déroulante :

Dans la liste déroulante - sélection :







Administrateur : Personnel STEVO Electric Administrateur client. Accès par mot de passe.

7 P1_DIALOGUE DE DÉMARRAGE	
Utilisateur Mode Langage	
	QUITTER
BALTO INJECTION SECONDAIRE v1	.12
Mot de passe	
Switch Simulator ON	
Test Pwd	
	_
Code: 15 Unité de puissance:0 Etat d'alarme:Pas d'alarmes Avertissements:Pas	d'avertissements

Introduire le mot de passe par la console du panneau de contrôle.

7 Form19_KeybAlpha
Mot de passe
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 Retour Arrière a z e r t y u i 0 p [] 0K q s d f g h j k l m \lambda OK Verr. Maj w x c v b n , ; : = Majuscule Espace
C AZERTY C QWERTY

Code: 38| Unité de puissance:0| Etat d'alarme:Pas d'alarmes.| Avertissements:Pas d'avertissements.



Pour introduire les mots de passe l'utilisation d'un clavier n'est pas nécessaire. Toutefois quand le besoin s'impose, il faudra connecter un clavier AZERTY sur l'interface USB se trouvant sur le tableau de commande de l'unité de contrôle - voir figure 8 position 6 (Interface USB - Connexion clavier).


Gestion des mots de passe :

Les mots de passe pour les paramètres avancés et la fonction calibration devront être introduits par le gestionnaire dans le dialogue suivant :

7 P101_Mots d	e passe	<u> </u>
Retour	registrer	
Mots de passe Sélec	tions d'accès	
Paramètres avancés	Example1 Example2	Ajouter
		Supprimer
Calibrage	ExampleCal	Ajouter
		Supprimer

Code: 38| Unité de puissance:0| Etat d'alarme:Pas d'alarmes.| Avertissements:Pas d'avertissements. 👘

Sélections accès :

<i>№</i> P101_Mots de passe
Retour
Mots de passe Sélections accès
☞ Mode rapide: Accroissement lent
☑ Mode auto: K1 et K2
☑ Mode mV: Sélection libre
Rapports: Personnaliser
☐ Mode de sécurité
Code: 38 Unité de puissance:0 Etat d'alarme:Pas d'alarmes Avertissements:Pas d'avertissements

Par ce dialogue l'administrateur peut sélectionner en cochant les paramètres avancés présupposés, dont leur accès est prévu par un mot de passe.

La (les) sélection(s) peut (peuvent) être confirmé(es) par la touche '**Enregistrer**'.



A noter que chaque fonction doit être activée séparément, et que les accès peuvent être acquittés en activant le bouton d'arrêt d'urgence - attendre que le suivant dialogue soit affiché ou en quittant l'application BALTO.



Remarque :



Les accès des mots de passe pour paramètres avancés sont acquittés en activant l'arrêt d'urgence externe.



Onglet : Mode Liste déroulante :

Pas d'applications.



Onglet : Langue Liste déroulante :

Les suivantes langues sont disponibles : Anglais, Français, Néerlandais, Allemand, Italien, Espagnol, Tchèque et Chinois.



Éclaircissement :

La sélection de la langue pour le LANCEUR BALTO est déterminée par le choix fait dans ce dialogue. Le changement de langue est automatiquement actif.



Menu principal.

Le menu principal contient toutes les fonctionnalités permettant de tester d'une manière étendue les protections DC.

A partir du **'Dialogue de démarrage'**, en cliquant sur l'image, l'application pour les modes essais est activée.



La boîte de dialogue 'Menu principal' sera affichée :

7 P2_MENU PRINCIPAL	
SALTO INJECTION SECONDAIRE	
Modes d'essais - Injections secondaire 3	
RAPPORTS 4	
Paramètres: Relais protectio 6 Info 5	

A partir de ce menu principal, plusieurs sous-menus et informations peuvent être sélectionnés :

- 1. Activer le mode de sécurité
- 2. En activant : retour vers le dialogue 'Dialogue de démarrage'.
- Accès aux différents modes d'essais : Mode d'essai rapide, mode auto et mode manuel.



- 4. Rapports des mesures
 - Affichage en couleur grise : aucune mesure enregistrée.
 - Affichage en couleur jaune : contient des mesures.
- 5. Dialogue d'information sur les états de fonctionnement
- 6. Paramètres relais de protection DC

Configuration de sortie.

Pour effectuer la configuration de sortie, activer la touche **'Paramètres : Relais protection DC'** - le choix doit être faite entre une sortie de courant ou tension.

Sortie en courant.

7 Form17_UserSettings				
Retour Paramètres: Relais protection DC				
Type de sortie	Contact de déclenchement			
© Tension	C NF			
	© NO			
Plage de sortie	Connexion vers les sorties de courant.			
○ -20 +20 mA	\circ			
⊙ +4 +20 mA	U III			
Inom = 7500 A Introduire	Ó			
🗖 Inverser polarité de sortie	\circ			
Calibrage				
Code: 57 Unité de puissance:0 Etat d'alarme:Pas d'alarmes. Avertissements:Pas d'avertissements.				



Sélectionner le type de sortie

Sélectionner la plage de sortie : En activant la case à cocher les sorties de courant seront inversées.



Déterminer Inom

Introduire la valeur Inom

La sortie du BALTO Controller doit être au même niveau de sortie que la sortie du transducteur. Inom = 7.500A

Plage de sortie		Plage de sortie		tie	
-20mA	0	+20mA	+4mA	+12mA	+20mA
-7.500A	0	+7.500A	-7.500A	0	+7.500A

Sélectionner le type de contact de déclenchement du relais de protection DC

NF - Normalement Fermé

NO - Normalement Ouvert

Exemple :



Les passages vers la sortie et les plages de courant se font automatiquement.

Sortie de tension.

7 Form17_UserSettings				
Retour Paramètres: Relais protection DC				
Type de sortie	Contact de déclenchement			
 Tension 	© NF			
© Courant	© NO			
Plage de sortie	Connexion vers les sorties de tension.			
Configuration de la sortie sur le panneau arrière.	0			
Inom = 7500 A Introduire	0			
🗖 Inverser polarité de sortie	O^{\cup}			
Calibrage	U			
Code: 57 Unité de puissance:0 Etat d'alarme:Pas d'alarmes. Avertissements:Pas d'avertissements.				
Sélectionner le type de sortie				
Plage de sortie :				
En activant la case a cocher la sortie de tension sera inversée.				
inversée.				



Introduire Inom

La sortie du BALTO Controller doit être au même niveau de sortie comme le capteur de mesure.

Recalibrage de sortie.

Avant d'exécuter les essais, il est recommandé de recalibrer la sortie de tension. En activant la fonction 'Recalibrage de sortie' le suivant dialogue sera affiché :



Figure 12 : Raccordement recalibrage de sortie.

Sortie - Ouput - mV (2) connecté avec la mesure externe (5) Contrôler l'action avec un voltmètre.

Message de défaut :

Balto_protrel [Message Code 55]	×
[Message Code 55]	
Aucune tension n'a été détectée, veuillez contrôler les connexions. La calibration est arrêtée.	
·	
ок	

Contrôler les connexions et la polarité.

Résultat de la calibration :





BALTO CONTROLLER MODULAIR _MANUAL_FR_D03.docx



Exemple :

La valeur du shunt est 6.000A/90mv et que la valeur a excepté n'est plus grand que 7.500A - La linéarité de cette valeur dépend du taux de saturation du shunt.

Inom = 7.500A

Sélectionner le type de contact de déclenchement du relais de protection DC

NF - Normalement Fermé

NO - Normalement Ouvert

La connexion vers les sorties de tension s'applique automatiquement.



Figure 13 : Unité de contrôle : Réglage niveau de sortie de tension.





Le réglage du niveau de sortie se fait avec le commutateur '**SELECT**', indiqué par **(5)** dans les figures 13 et 14.

Les différentes positions sont :

Positions	Valeurs
0	-60mV/60mv
1	-90mV/90mV
2	-150mV/150mV
3	-300mV/300mV
4	-500mV/500mV
5	-1V/1V
6	-5V/5V
7	-10V/10V

Pour exemple mentionné commutateur doit être mis sur la position 1 (90mV).



Mode de sécurité.



Ce mode doit être activé quand des interventions de raccordement doivent être faites au niveau de l'objet en test. A sélectionner à partir du menu principal :

P2_MEN	U PRINCIPAL		
∶< Retou	BALTO INJECTIO	ON SECONDAIRE	
M	odes d'essais - Inj	jections secondaire	
	RAPP	ORTS	
Paramètro	es: Relais protection DC	Info	
de: 57 Unité de	puissance:0 Etat d'alarme:P	as d'alarmes. Avertissements	Pas d'avertissements.
P2_MEN	U PRINCIPAL		



Aucune injection de courant ne peut être faite. Après avoir effectué les interventions nécessaires, retournez vers l'application en cliquant sur le symbole de danger.

Il est recommandable d'activer cette fonction : Quand le système doit être laissé sans surveillance et en pause entre les injections.

Le retour vers le fonctionnement normal peut être protégé par mot de passe.

IMPORTANT



Arrêt d'urgence.



Lorsque le bouton d'arrêt d'urgence a été activé le dialogue '**Info**' est affiché avec le symbole suivant :

Toutes les manipulations relatives aux injections sont bloquées.



Pour continuer, veuillez réarmer le bouton d'arrêt d'urgence.

Acquittement par la touche 'OK'.



Modes d'essais.

Activer la touche 'Modes d'essais - Injections secondaire'.

7 P2_MENU PRINCIPAL	
[< Retour] BALTO INJECTION SECONDAIRE	
Modes d'essais - Injections secondaire	
RAPPORTS	
Paramètres: Relais protection DC Info	
Code: 57 Unité de puissance:0 Etat d'alarme:Pas d'alarmes. Avertissements:Pas d'aver	rtissements.

La boîte de dialogue 'P3_Sélection modes d'essais' est affichée :

P3_SÉLECTIO	N MODES D'ES	SAIS	
Retour			
AUTO (IEC)		MODE D'ESSAI RAPIDE	
MAN	凸		
de: 57 Unité de puissance	::0 Etat d'alarme:Pas c	l'alarmes. Avertissements:Pas	d'avertissements.

Cette boîte de dialogue contient les essais suivants :

- Mode d'essai rapide.
- Mode auto.
- Mode manuel :

Essai temps d'ouverture.

Essai relais de protection DC.



Mode d'essai rapide.

Dans la boîte de dialogue 'Menu principal' sélectionner le sousmenu "**Modes d'essais - Injections secondaire**'.

Pour effectuer des essais adéquats des relias de protection DC, merci de sélectionner la fonction d'essai manuel '**MAN**' et '**Essai relais de protection DC**'. Le cas échéant, poursuivre avec :

Sélectionner dans le dialogue 'P3_Sélection modes d'essais' -

7 P3_SÉLECTIO	N MODES D'ES	SAIS	_ 🗆 ×
Retour			
AUTO (IEC)		MODE D'ESSAI RAPIDE	
MAN	凸		
Code: 57 Unité de puissanc	e:0 Etat d'alarme:Pas d'	'alarmes, Avertissements:Pas d	'avertissements.

... activer 'Mode d'essai rapide', le dialogue suivant est affiché.



Accroissement lente.

Case à cocher pas activée : Accroissement par défaut à 600ms

Accroissement lente.

Case à cocher activée : Réglage de l'accroissement par la touche **'xxxms'**.



Remarque :

Ce réglage peut être protégé par mot de passe.

7 Form19_KeybAlpha
Mot de passe
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
Espace
© AZERTY © QWERTY
Code: 38 Unité de puissance:0 Etat d'alarme:Pas d'alarmes. Avertissements:Pas d'avertissements.

La gamme est fixée entre 600 et 2000 ms.

7 Keyboard						
(6002000)						
		ms			ок	
			1			
	7	8	9			
	4	5	6	5		
	1	2	3	3		
		0				
	<		Efface	er 🛛		
Code: 571 Unité de puissanc	e:0 Etat d'alarr	ne:Pas d'alarmes	s. Avertis	sements : F	°as d'avertisse	ments.

i INDICATION

Le résultat obtenu lors du dernier essai est automatiquement transféré dans le champ d'introduction de la valeur lds en mode auto.

Pour démarrer l'essai, activez la touche 'Start'.



Principe de mesure.

La fonction est identique aux essais par des injections primaires. Merci de consulter le manuel d'utilisation de BALTO Modulaire soit 'BALTO 3.000A à 15.000A', soit' BALTO 4.000A à 20.000A'.

Résultats des essais.

Le résultat de l'essai sera affiché dans le dialogue suivant :

7 / P	P5_MODE D'ESSAI RA	PIDE / RÉSULTAT	
	Retour		
	MODE D'ESSAI F		_
	I_ds 5000 A	Terminé	
	ENREGISTRER	IGNORER	
Ode: 1	571 Unité de nuissance:01 Etat d'ala	arme:Pas d'alarmes. L'Avertissemer	its:Pas d'avertissements.

En appuyant sur la touche 'Enregistrer' le résultat de l'essai en vigueur sera enregistré dans un fichier rapport et en outre cette valeur sera utilisée comme valeur de référence pour le mode Auto.

En pressant la touche 🖂 on obtient l'affichage du dialogue 'P26 Graph' qui contient le résultat de la mesure effectuée.





Remarque :

Lorsque la valeur (les valeurs) de réglage (s) du relais de protection DC n'est pas atteinte - ne provoque pas d'ordre de déclenchement - le suivant dialogue sera affiché :

74 P5_MODE D'ESSAI RAPIDE / RÉSULTAT				
	Retour			
	MODE D'ESSAI R			
	I_ds 7500 A Terminé [101] Pas déclenché. / I-max = 7500 A			
	ENREGISTRER	IGNORER		
Code :	571 Unité de puissance (01 Etat d'ala	rma Pac d'alarmas I Avartissamant	s Pae d'avertissements	
soue:	or Forme de puissance. of Etat d'ala	a mesi as u didi mesi ji Avel (ISSement	an aa u dyer ussementa.	

Contrôler les réglages respectivement les paramètres du relais de protection DC



Mode auto.

Le mode auto est atteint en activant la touché '**AUTO**' du dialogue '**P3_Sélection modes d'essais**'.

7 P3_SÉLECTION MODES D'ESSAIS	
Retour	
AUTO (IEC) MODE D'ESSAI RAPIDE	_
MAN 12	
	>
Code: 57 Unité de puissance:0 Etat d'alarme:Pas d'alarmes. Avertissements:Pas d'avertissemen	3.

En pressant la touche 🦾 on obtient l'affichage du dialogue '**P26_Graph**' qui contient le résultat de la mesure effectuée. Le dialogue suivant sera affiché :

7 P4_MODE AUTO	
Retour	
MODE AUTO	
Régler I_ref	97 % - 103 %
5000 A + -	· · ·
La pente varie de 4850 A à 5150 A. (9	97% - 103% de I_ref)
I_ds: 5000A	
START	
Code: 57 Unité de puissance:0 Etat d'alarme:Pas d'alari	nes. Avertissements:Pas d'avertissements.

La valeur affichée comme l_ref provient de l'essai en mode d'essai rapide. On peut adapter cette valeur - si nécessaire - par la fonction '**Régler l_ref**' ou par les touches **+** et **-**.

Remarque :

Pour les injections secondaires, la fonction 200A/sec est toujours active.



Principe de mesure.

La fonction est identique aux essais par des injections primaires. Merci de consulter le manuel d'utilisation de BALTO Modulaire soit 'BALTO 3.000A à 15.000A', soit' BALTO 4.000A à 20.000A'.

Remarque :

Les réglages K1 et K2 peuvent être protégés par mot de passe.

Résultats des essais.

Le résultat de l'essai sera affiché dans le dialogue suivant :

V P	5_MODE AUTO / RES	ULTAT	
	MODE AUT	•	
	I_ds 5026 A	Terminé	
	ENREGISTRER	IGNORER	
ode: I] Unité de puissance:0] Etat d'ala	rme:Pas d'alarmes Avertissements	Pas d'avertissements

En activant la touche '**Enregistrer**', le résultat de l'essai en vigueur sera enregistré dans le fichier rapport. En outre, cette valeur sera utilisée comme référence de correction - par rapport à l'essai en mode d'essai rapide - au second essai et pour les essais suivants.

En pressant la touche *constant l'affichage du dialogue* **'P26_Graph'** qui contient le résultat de la mesure effectuée.





Remarque :

Lorsque la valeur (les valeurs) de réglage (s) du relais de protection DC n'est pas atteinte - ne provoque pas d'ordre de déclenchement - le suivant dialogue sera affiché :

7 /	龙 P5_MODE AUTO / RÉSULTAT				
	Retour				
	MODE AUTO				
	I_ds 5159 A [101] Pas déclenché / I-r	Terminé max = 5159 A			
	ENREGISTRER	IGNORER			
Code: 19 Unité de puissance:0 Etat d'alarme:Pas d'alarmes Avertissements:Pas d'avertissements					

Contrôler les réglages respectivement les paramètres du relais de protection DC



Mode manuel.

7 P3_SÉLECTION	MODES D'ES	SAIS	
Retour			
AUTO (IEC)		MODE D'ESSAI RAPIDE	
MAN	凸		
			~
Code: 57 Unité de puissance:0	Etat d'alarme:Pas d	'alarmes. Avertissements:Pas d'	avertissements.

A partir du dialogue 'P3_Sélection modes d'essai' activer 'MAN'.

En pressant la touche 🖂 on obtient l'affichage du dialogue '**P26_Graph**' qui contient le résultat de la mesure effectuée.

La boîte de dialogue '**MODE MANUEL**' sera affichée et contient deux fonctions :



Essai relais de protection DC



Essai temps d'ouverture.

Cette fonction est utilisée pour déterminer la réponse mécanique du disjoncteur ultrarapide DC.

Sélectionner dans la boîte de dialogue '**Mode manuel**' la fonction '**ESSAI TEMPS D'OUVERTURE**'.

Le suivant dialogue sera affichée.

Information dialogue.

7 P7_MODE MANUEL / ESSAI TEMPS D'OUVERTURE					
Retour					
ESSAI TEMPS D'OUV	ERTURE		l		
Réglage I_re	f				
Courant d'essai 5500 A 1		1	90%> 110	1% Ids	
		2	60%> 110)% Ids	
START		3	30%> 110)% Ids	
	- Des distances I Aug		. De a dia contine a		
Code: 571 Unite de puissance:Ul Etat d'alarm	e:Pasidiaiarmes. Aver	russements	:Pas diaventissei	nents.	

Le courant d'essai ① - provoquant le déclenchement du dispositif en test - sera automatiquement introduit comme valeur réelle.

La valeur est calculée par la valeur lds mesurée en mode Auto.

Sélection sur l'accroissement du courant d'essai :

- 1. 90% à 110% sélection active en rouge.
- 2. 60% to 110%
- 3. 30% to 110%

Remarque :

i INDICATION

Ces données ne sont pas des valeurs par défaut.

Le seuil l_ref peut être adapté par la fonction '**Régler l_ref**'. Veuillez consulter le paragraphe '**Information générale - Régler I_ref**' de ce chapitre.

Principe de mesure 1 Résultats des essais. Sélection 1 : 90% to 110%

7 P7_MODE MANUEL / ESSAI TEMPS D'	
Retour	
ESSAI TEMPS D'OUVERTURE	
Réglage I_ref	
5500 A	1 90%> 110% Ids
	2 60%> 110% Ids
START	3 30%> 110% Ids
Code: 57 Unité de puissance:0 Etat d'alarme:Pas d'alarmes. Aver	tissements:Pas d'avertissements.

Pour démarrer l'essai, activez la touche 'Start'.

Le résultat de l'essai sera affiché dans le dialogue suivant :

7 %	P8_MODE MANUEL /	ESSAI TEMPS D'OUV	'ERTURE / 💶 🗙		
	Retour				
	ESSAI TEMPS D)'OUVERTURE			
	1 ms 5412 A Terminé				
	ENREGISTRER	IGNORER			

Code: 57| Unité de puissance:0| Etat d'alarme:Pas d'alarmes.| Avertissements:Pas d'avertissements.

En activant la touche **'Enregistrer**', le résultat de l'essai en vigueur sera enregistré dans le fichier rapport.



En pressant la touche *constant l'affichage du dialogue* **'P26_Graph'** qui contient le résultat de la mesure effectuée.



Principe de mesure 2 Résultats des essais. Sélection 2 : 60% to 110%



Pour démarrer l'essai, activez la touche 'Start'.



En pressant la touche *constant l'affichage du dialogue* **'P26_Graph'** qui contient le résultat de la mesure effectuée.



Principe de mesure 3 Résultats des essais. Sélection 3 : 30% to 110%



Pour démarrer l'essai, activez la touche 'Start'.



En pressant la touche *constant l'affichage du dialogue* **'P26_Graph'** qui contient le résultat de la mesure effectuée.



Remarque :

Déterminant est la valeur Inom introduit dans le dialogue 'Paramètres : Relais protection DC' - (Valeur max. = Inom)

Balto_	protrel	[Message Code 27]	X		
		[Message Code 27]			
	Valeur I-ref trop élevée. Valeur Ma \times = 7500				
		ОК			

Veuillez réduire le niveau de sortie.

Remarque :

Veuillez noter que les résultats de ces essais sont libellés comme 'Mode Impulsion' dans le dialogue 'P14_Report'.



Essai relais de protection DC

Ces essais sont conçus afin de tester rapidement les critères de déclenchement tel que di/dt et delta-l des relais de protection DC. Cette fonction possède aussi la possibilité de composer des structures d'essais personnalisés afin de reproduire certaines des courbes de défaut qui ne sont pas couverts par des essais par défaut.

74	P6_MODE MANUEL		
	Retour		
	MODE MANUEL		
	ESSAI TEMPS D'OUVERTURE		
	ESSAI RELAIS DE PROTECTION DC	乙	
Code:	57 Unité de puissance:0 Etat d'alarme:Pas d'alarmes, A	vertissements :P	as d'avertissements.

Dans le dialogue '**MODE MANUEL**' sélectionner la fonction '**ESSAI RELAIS DE PROTECTION DC**'.

Le dialogue suivant sera affiché :

74 MODE MANUEL / INJECTION				
Retour Ouvrir Aperçu	Mode avancé			
Pente				
Type Linéaire (Pente, courant)				
di / dt 50000 A/s				
I 500 A	Acquitter			
□ Valeur absolu				
Partie plate				
DÉMARRAGE				
Code: 57 Unité de puissance:0 Etat d'alarme:Pas d'alarm	es. Avertissements:Pas d'avertissements.			

Pour effectuer des essais à l'aide de cette fonction, l'opérateur devra introduire des données correspondantes au profil du réseau en exploitation.



Types des pentes.

Les essais peuvent être configurés comme un essai linéaire ou exponentiel.

76 MODE MANUEL / INJECTION				
Retour Ouvrir Aperçu	Mode avancé			
Pente Type Linéaire (Pente, courant) di / dt Linéaire (Pente, durée) Linéaire (Pente, courant) Linéaire (Durée, courant) I Exponentielle (Durée, courant) Valeur absolu	Acquitter			
Partie plate				
DÉMARRAGE Code: 57 Unité de puissance:0 Etat d'alarme:Pas d'alarme	es, Avertissements:Pas d'avertissements.			

Plusieurs types peuvent être sélectionnés :

- Linéaire (Pente, Durée)
 - Valeurs à introduire : Paramètres → di/dt dt
- Linéaire (Pente, Courant)
 - Valeurs à introduire : Paramètres → di/dt I



- Sinéaire (Durée, Courant)
 - Valeurs à introduire : Paramètres → dt I
- Exponentielle (Durée, Courant)

Les différents types offrent des différents modes d'entrées des paramètres relatifs à des injections linéaires ou exponentielle.

Paramètres.

Les paramètres disponibles dépendent du type de pente qui a été sélectionnée :

Paramètre :	Description :	Unitè :
di/dt	Pente utilisée pour une injection linéaire.	A/s
dt	Durée utilisée pour une injection linéaire.	ms
1	Valeur de courant de l'injection - Icc	А
Valeur absolue	Case cochée, le courant accroit exactement à la valeur 'l'. Comme dans l'exemple : 5.000A - Si non, 'l' + le courant bias de 100A	
Courant bias	L'injection démarre avec un courant de préparation de 100A	
τ	Taux d'accroissement utilisé pour une injection exponentielle. ' tau ' est le temps d'atteindre 63,2% de ' l '.	ms
Partie plate	Le temps de maintenir le courant final après l'injection.	ms



Remarque :

Principe de mesure : Injection linéaire : Le paramètre **'Partie plate'** peut être utilisée pour introduire des intervalles pendant la configuration des injections en **'Mode avancé'**.



di/dt, l, dt et t_{flat} (Partie plat) sont à déterminées par l'opérateur.

 $I = dI \rightarrow Valeur à introduire.$

dt =

di/dt = $e(U/L \rightarrow t=0) \rightarrow Valeur à introduire.$

- Valeur à introduire. Temps d'accroissement pour obtenir la valeur **I** Cette valeur est calculée en fonction des données introduites.
- Ibias = Courant de démarrage Par défaut = 100A
 Cette valeur peut être adaptée en mode avancé.

Le précontrôle de la configuration de l'injection peut être affiché par la touche '**Aperçu**'.

Pour lancer l'essai, activer la touche 'Start'.

Exemple :

🌠 MODE MA	NUEL / INJEC	TION		_ 🗆 ×
Retour	Ouvrir	Aperçu	Mode avancé	
Pente Type Linéai di / dt 10000 I 5000	re (Pente, courant) DO A/s A ur absolu		Acquitter	
Partie plate	ms			
DÉMARRA	GE	e Pas d'alarmes	L Avertissements Pas d'averti	sements.

En pressant la touche '**Aperçu**' du dialogue, le dialogue '**P26_Graph**' s'affiche un aperçu de l'injection préconisé.





Principe de mesure : Injection exponentielle :

Pour effectuer une injection exponentielle, sélectionner le type suivant :



Exponentielle (Durée, Courant)

Pour la configuration des injections exponentielle, utiliser les paramètres Tau et I

7 MODE MANUEL / INJECTION	
Retour Ouvrir Aperçu	Mode avancé
Pente	
Type Exponentielle (Durée, courant) 💌	
tau 25 ms	
I 5000 A	Acquitter
🗖 Valeur absolu	
Calcul tau	
Partie plate	
100 ms	
DÉMARRAGE	
Code: 57 Unité de puissance:0 Etat d'alarme:Pas d'alarme	es. Avertissements:Pas d'avertissements.

Ces valeurs peuvent directement être introduites, ou les caractéristiques de la ligne peuvent être introduites dans le dialogue 'Calcul Tau' - affichage par la touche. Le programme calcule les valeurs pour cette fonction.

78 MODE MANUEL / INJECTION		
Re ^L	Curreire Accurreire E Mada susantá	_
Pente-	Caractéristiques de ligne	
Ty;	Inductance de la ligne Distance du défaut	
LC.	Résistance de la ligne Tension de la ligne 20 mOhm/km 800 V	
Partie r	Inductance UR de départ Résultats: 0.185 mH Résistance UR de départ Calculer Late = 0.00 mH tau = 0 ms Loc = 0.4	
	Annuler Appliquer	
Code: 57] Unite de puissance:Uj Etat d'alarme:Pas d'alarmes (Avertissements:Pas d'avertissements		

Introduire les données et activer la touche 'Calculer', par la suite 'Appliquer'.



 $\begin{array}{ll} \textbf{T}(tau), \ \textbf{I} \ (lcc) \ et \ \textbf{t}_{flat} \ (partie \ plat) \ sont \ a \ déterminées \ par \ l'opérateur. \\ \textbf{I} = & \textbf{dI} \rightarrow Valeur \ a \ introduire \rightarrow \textbf{Icc} \end{array}$

- τ = Constant de temps \rightarrow Valeur à introduire
- I = 63,2% valeur R=U/I
- Ibias = Courant de démarrage Par défaut = 100A Cette valeur peut être adaptée en 'Mode avancé'.
- $\textbf{Po} = \quad di/dt_0 \longrightarrow I_{cc}/T_{} \longrightarrow U/L$

Le précontrôle de la configuration de l'injection peut être affiché par la touche '**Aperçu**'.

Pour lancer l'essai, activer la touche 'Start'.



Essais préconfigurés.

Les essais préconfigurer peuvent être chargés en activant la touche '**Ouvrir** ...'.

Le dialogue suivant sera affiché :

74 MODE MANUEL / SÉLECTION FICHIER	
Annuler	Poursuivre
Sélectionner le fichier à charger:	
E Station 1	<u> </u>
Feeder 1	
dIdt	
test_notrip.dat	
test_trip.dat	
🗏 🖃 🕂 Imax	
test_notrip.dat	
test_trip.dat	
E Feeder 2	
test_notrip.dat	
test_trip.dat	=
ender 101 Unité de muissemes OL Etat dislamme Dan dislamment Augustionements Dan	discontinuo mante

ode: 19| Unité de puissance:0| Etat d'alarme:Pas d'alarmes| Avertissements:Pas d'avertissements -

En sélectionnant un test, en activant ensuite **'Charger sélection'**, la configuration sera chargée dans le tableau de paramètres d'essai.

Dans cet exemple, les essais ont été préconfigures par un spécialiste des relais de protection DC.

Cette procédure permet à l'utilisateur de simplement sélectionner un ou plusieurs essais et ensuite de les exécuter, plutôt que d'introduire à chaque fois les paramètres manuellement.

Les essais préconfigurés peuvent être créés à l'aide de la fonction '**Mode avancé**'.



Mode avancé.

Dans ce dialogue activé la case à cocher : '**Mode avancé**'. Le dialogue sera étendu avec les fonctions suivantes :

7 MODE MANUEL / INJECTION			
Retour Ouvrir Aperçu	Mode avancé		
Pente Type Linéaire (Pente, cour <i>a</i> nt)	Ajouter étape Enregistrer		
di / dt 100000 A/s	Supprimer étape Enregistrer sous		
I 5000 A	Acquitter		
☐ Valeur absolu	Pas: 2/2		
Partie plate			
DÉMARRAGE			
Code: 57 Unité de puissance:0 Etat d'alarme:Pas d'alarmes. Avertissements:Pas d'avertissements.			

Ajuster Ibias

Le courant de préparation pourra être adapté comme suit :



Cocher la case '**Mode avancé**'. Déplacer la barre de défilement vers le haut ① Introduire le courant **I** ②

7 MODE MANUEL / INJECTION			
Retour Ouvrir Aperçu	Mode avancé		
Pente Type Linéaire (Durée, courant)	Ajouter étape Enregistrer		
dt 450 ms	Supprimer étape Enregistrer sous		
I 100 A 2	Acquitter		
🗖 Valeur absolu			
	Pas: 1/2		
Partie plate	I T		
50 ms			
DÉMARRAGE			
Code: 571 Unité de puissance:01 Etat d'alarme:Pas d'alarmes.1 Avertissements:Pas d'avertissements.			

Par le **'Mode avancé**', l'opérateur a la possibilité de configurer une ou plusieurs injections avec des multiples fonctions.



Le mode avancé présente les fonctions suivantes :

8

8

échelonnées.

L'aptitude de modifier le courant bias (étape 1).

L'aptitude d'enregistrer une injection projetée.

Les injections à étapes multiples sont configurées en activant la touche 'Ajouter étape', jusqu'à la quantité des étapes souhaitées est atteinte. La barre de défilement est utilisée pour basculer entre les étapes.

L'aptitude de projeter une injection avec plusieurs étapes

Pour supprimer une étape, activer la touche 'Supprimer étape'. Pour revenir à la configuration initiale, contenant les étapes de bias par défaut et une étape vide, active la touche 'Acquitter'.



Exemple :

En pressant la touche 'Aperçu' du dialogue, le dialogue 'P26 Graph' s'affiche un aperçu de l'injection préconisé.
Megger.





Cet exemple contienne une valeur négative 'I', laquelle réduit la sortie. Les valeurs négatives 'I', sont valables pour les étapes linéaires et exponentielles.

Les injections configurées peuvent être enregistrées comme une nouvelle préconfiguration en activant la touche '**Enregistrer sous**'. Dès que le test a été nommé, la touche '**Enregistrer**' peut-être utilisée pour enregistrer toutes les modifications relatives à ce test préconfiguré.

Remarque :

Avec le 'Mode avancé', la fonction d'inversion est toujours active.

Exemple :

Exemple utilisant des injections inversées.



Les essais préconfigurés sont enregistrés sur le système des fichiers, et restent présents après un arrêt complet et le redémarrage du système BALTO

Megger.

Résultats des essais.

Les résultats sont affichés dans le dialogue suivant :

🌠 P10 / ESSAI MAN	UEL / ESSAI RELAIS D	e protecti 💶 🗙
Retour		
ESSAI RELAIS	DE PROTECTION DC	
504 ms	(108 ms)	
5500 A	Terminé	
ENREGISTREF	IGNORER	
Code: 57 Unité de puissance:0	tat d'alarme:Pas d'alarmes, Avertiss	ements:Pas d'avertissements.

Ce dialogue affiche si le test a provoqué un déclenchement. Dans ce cas, ce dialogue affiche à quel moment et à quel seuil le déclenchement a été provoqué.

En pressant la touche 🖂 on obtient l'affichage du dialogue '**P26_Graph**' avec le résultat de la mesure effectuée.





Rapports.



A partir du menu principal, activer le sous-menu 'RAPPORTS'.

Quand la trame de fond de la touche '**RAPPORTS**' est de couleur grise - comme dans la boîte de dialogue ci-dessous, aucune mesure n'a été enregistrée.

7 P2_MENU PRINCIPAL	
[<retour] BALTO INJECTION S</retour] 	
Modes d'essais - Injectio	ons secondaire
RAPPORTS	5
Paramètres: Relais protection DC	Info
Code: 57 Unité de puissance:0 Etat d'alarme:Pas d'ala	armes. Avertissements:Pas d'avertissements.

Identification.

Pour introduire les informations concernant l'indentification des essais à faire sur un relais de protection DC, il faudra activer la touche '**Rapports**', sur le dialogue suivant activer la touche '**Info**'.

7 P14_Report				_ 🗆 ×
Retour	Enregistrer	Effacer liste	Supprim	er
Résultats	Info		Pers	onnaliser
PR			•	
Type de protection DC			1	
N° Cellule			2 Euro 10 Vaulatiaka	
Opérateurs			N°LR Øber	
OT Commentaires			ALTERATION AND ALTERA	
Code: 57 Unité de puissan	ce:0 Etat d'alarme:F	Pas d'alarmes. Ave	ertissements:Pas d'avertisser	ments.

Cliquer sur une case vide, et par le dialogue introduire les textes souhaités.

Megger.

Personnaliser-sélection.

Remarque :

En activant la touche 'Personnaliser' le dialogue suivant sera affiché :

Cette fonction peut être protégée par mot de passe.

P102_Sélection Info		<u>_ 🗆 ×</u>
Retour Nom du rappor	t automatique: (Désactivé) ▼ (Désactivé) ▲ Nº UR	
 □ N° UR □ Type de protection DC □ Type de relais Q □ N° de série ☑ N° Cellule ☑ Opérateurs 	PR N° Cellule Opérateurs Opérateurs N° TramOT Commentaires N° Métri <n° de="" série<="" td=""> ▼ N° Automotrice ▼ N° Locomotive N° Symbole</n°>	
TO ₪	✓ Commentaires	
Code: 571 Unité de nuissance:01 Etat d'alarm	ne Pas d'alarmes. L'Avertissements Pas d'avertisse	mente

Les informations peuvent être activées ou désactivées. Sélection du nom du rapport par la liste déroulante. Cette fonction est protégée par mot de passe.

Remarque :

Les commentaires peuvent être introduits à tout moment durant les essais.

Dans l'exemple '**Type de protection DC**' a été sélectionné comme en-tête, il faudra introduire une référence. Le cas échéant le dialogue suivant sera affiché :

Balto_protrel	[Message Code 205]	×
	[Message Code 205]	
Veuillez i	ntroduire le champ « Type de protection DC ».	
	[#************************************	
	ок	
Code: 57 Unité de puis	sance:0 Etat d'alarme:Pas d'alarmes. Avertissements:Pas d'avertissements.	



Lire les mesures.

Quand la trame de fond de la touche '**Rapports**' est d'une couleur jaune - comme dans la fenêtre ci-dessous, des mesures ont été enregistrées et la fonction est disponible.

74	2_MENU PRINCIPAL	<u> </u>
	: <retour] BALTO INJECTION SECONDAIRE</retour] 	
	Modes d'essais - Injections secondaire	
	RAPPORTS	
	Paramètres: Relais protection DC Info	
Code:	57 Unité de puissance:0 Etat d'alarme:Pas d'alarmes. Avertissements:Pas d'ave	rtissements.



Veuillez consulter le chapitre 'BaltoWin' - paragraphe 'Maniement - Clé USB'.

Le suivant dialogue sera affiché :

74	P 1	.4_	_R	ер	or	t								_ 🗆 ×
	Đả	R	etou	ır			Enreg	iistrer	E	Effacer	liste		(Sup	primer
Nr	D	M	Y	h	m	s	Réglage	Iref [A]	Ids [A]	mV	ms	dt [ms]	Туре	ErrorCode
1	27	08	19	23	18	53	*	7500	5000	*	0	*	_Mode d'essai r	-
2	27	08	19	23	19	03	*	5000	5000	*	756	*	_Mode Auto	-
3	27	08	19	23	19	17	*	5500	5412	*	1	*	_Mode Impulsio	-
4	27	08	19	23	19	45	*	5500	5500	*	604	*	_Essai Relais de	-
L														
L														
Ŀ														
														_

Code: 57| Unité de puissance:0| Etat d'alarme:Pas d'alarmes.| Avertissements:Pas d'avertissements.

Ce dialogue affiche toutes les valeurs de mesures introduites par la touche de fonction '**Enregistrer**' durant les différents modes d'injection de courant.

Ce registre permet une introduction maximum de 20 enregistrements.



L'enregistrement de ces valeurs peut être fait à tout moment, en activant la touche **'Enregistrer'** et la fenêtre suivante sera affichée pour introduire le nom du fichier de mesure.



Introduire le nom souhaité et terminer en pressant '**OK**'. Toutefois à la fin de la dixième introduction ce dialogue sera affiché spontanément pour introduire le nom du fichier de mesure.

i INDICATION

Si l'enregistrement n'a pas été effectué, les données de mesures seront perdues. En activant la touche **'Effacer liste**', le contenu de la liste en cours sera effacé. Cette action doit être confirmée dans la fenêtre contextuelle.



Les fichiers enregistrés pourront être téléchargés par le programme BaltoWin pour des traitements ultérieurs.



Quand une clé USB est branchée - tableau de commande de l'unité de contrôle - position 6, les fichiers sont automatiquement transférés et pourront être traitées par le programme BaltoWin.

び P14_Rep	oort			
Retour	Enregistrer	- Effacer lis	te	Supprimer
Résultats	Info			
Nr D M Y h	Confirmer Effacer to d'événem disque du	us les rapports, ; ients et fichiers d ir? [Code 203]	fichier 'échantillonna Annuler	ge du
Code: 203 Unité de	e puissance:01 Etat d'al;	arme:Pas d'alarmes l	Avertissements:	▼ Pas d'avertissements



En activant la touche '**Supprimer**' tous les éléments de mesures ainsi que les enregistrements antérieurs se trouvant sur le disque dur seront supprimés.

Cette action doit être confirmée dans la fenêtre contextuelle.

Remarque :



Lors du transfert des données pour BaltoWin, un rapport sous format PDF avec les mesures et les graphiques est édité. Cette fonction doit être stipulée lors de la commande.



Dialogue Info.

7 P2_MENU PRINCIPAL	<u> </u>
: < Retour] BALTO INJECTION SECONDAIRE	
Modes d'essais - Injections secondaire	
RAPPORTS	
Paramètres: Relais protection DC Info	
Code: 57 Unité de puissance:0 Etat d'alarme:Pas d'alarmes. Avertissements:Pas d'ave	rtissements.

A sélectionner à partir du menu principal :

Activer la touche 'Info', le dialogue suivant sera affiché.



Pour des éclaircissements, veuillez consulter le chapitre 'Diagnostic des anomalies' - paragraphe 'États - Dialogue Info'.

Remarque :

En activant cette touche acquittés et confirmés les avertissements et alarmes.

'OK'



Quitter l'application BALTO

Après avoir terminé toutes les injections de courant :

- 1. Le dispositif en test doit se trouver en position ouvert.
- 2. Activer la fonction (2), pour retour vers le dialogue 'Dialogue de démarrage'.

7 P2_MENU PRINCIPAL	_ 🗆 🗙
SALTO INJECTION SECONDAIRE	
Modes d'essais - Injections secondaire	
RAPPORTS	
Paramètres: Relais protection DC Info	
Code: 57 Unité de puissance:0 Etat d'alarme:Pas d'alarmes. Avertissements:Pas d'aver	tissements.

3. Activer la touche 'QUITTER' dans P1_ Dialogue de démarrage.





Confirmer dans la fenêtre contextuelle suivante :

⁷⁹ P1_DIALOGUE DE DÉMARRAGE	_ 🗆 🗙
Utilisateur Mode Langage	
	QUITTER
BALTO INJECTION SECONDAIRE v1	.12
Confirmer	
Ce programme sera arrêté. Quitter Windows? [Code 200]	
Qui Non Annuler	
Code: 200 Unité de puissance:0 Etat d'alarme:Pas d'alarmes Avertissements:Pa	s d'avertissements

5. Confirmation de la fenêtre contextuelle par '**Oui**' - l'application se ferme ... cette procédure prend environ 45sec.

Information importante.

Durant la séquence de fermeture le système d'exploitation de Windows affiche le message suivant :





La signalisation '**Système prêt**' doit être désactivé et la signalisation '**O**/**I**' activé - veuillez consulter le chapitre '**Composition système**' paragraphe '**Unité de contrôle**'. La tension d'alimentation peut être enlevée et alors la procédure pourra être redémarrée.

Confirmation par 'Non' - la boîte de dialogue suivante sera affichée :

🌠 Lanceur BALTO		
	LANCEUR BALTO V1.9	
Vérif ⊺WI^	ication TWINCAT en service NCAT: Application IO est lancée.	0 s
	RELANCE BALTO	MODE AVANCÉ Calibration
	ARRÊTER WINDOWS	Relais de protection DC
QUITTER		Build 1_9 20171204_20:00

Activer la touche '**ARRÊTER WINDOWS**', et attendre la fermeture de Windows.



BaltoWin

En utilisant le programme de gestion BaltoWin, des fichiers de test peuvent être facilement téléchargés et affichés. Cette opération est facilitée par un menu standard Windows. BaltoWin est disponible, en option, sur CDROM ou clé USB et son installation est aisée.

Exigences du système.

Système d'exploitation : Microsoft Windows 10 Matériel informatique : Ethernet et USB CPU : Pentium 166 MHz ou supérieur Mémoire : 64 MB (128 MB ou plus) Ecran : SVGA (min. 800 x 600) 16 bits ou supérieur Capacité disque dur : 10 MB ou supérieure Lecteur CDROM : pour installation du programme Autre logiciel : Microsoft Excel



Comme alternative, utiliser une clé USB comme élément de téléchargement. Ainsi on évite les changements d'adresse IP du PC ou du Laptop.

Megger.

Commentaires concernant les fichiers.

Version logiciel v1.9	
BaltoWin_Setup.exe :	Fichier d'installation BaltoWin
BaltoWin License.txt :	Livraison sur clé USB, ce fichier contient le code de la licence.
	Livraison sur CD ROM la Liconso so

Livraison sur CD-ROM, la License se trouve sur le CD



Figure 15: Unité de contrôle : Laptop avec BaltoWin.



Installation.

Lancer le fichier BaltoWin setup - '**BaltoWin_Setup.exe'** – pour démarrer l'installation.

Ce fichier peut être exécuté à partir du CD-ROM ou la clé USB

Après l'installation, un raccourci sera établi sur le bureau et dans le menu de démarrage (voir '**STEVO Electric**')

Le programme BaltoWin démarre automatiquement. Le dialogue suivant sera affiché :



L'opérateur doit d'abord s'enregistrer avant d'utiliser le programme en activant la touche '**Veuillez enregistrer**'.



Sans enregistrement, le programme restera actif pour une durée de 30 jours.



Le dialogue suivant sera affiché :

Bl BaltoWin formulaire d'enregistrement − □ ×	
BaltoWin formulaire d'enregistrement	
Licence ID :	
Organisation :	
Code d'enregistrement :	
Soumettre Annuler	

Merci d'introduire les informations suivantes :

Licence ID	Introduire le code de la licence
Organisation	Introduire le nom ou entreprise
	(Pas de mandataire)
Code d'enregistrement	Introduire le code d'enregistrement

Cette information est disponible sur la couverture du CD ou dans le fichier '**BaltoWin License.txt**' sur la clé USB.



Une nouvelle version de BaltoWin ne peut être installée sans désinstaller la version précédente.

Raccourcis.

Des raccourcis sont disponibles sur le bureau et sur le menu de démarrage (groupe '**STEVO Electric**').





Communication.



La communication avec le système BALTO se fait par l'interface Ethernet.



L'interface USB est utilisée pour enregistrer les données de mesure sur une clé USB

Configuration PC

Configuration PC/Laptop, si paramétré pour le raccordement sur réseau local ou autre.

Pour adapter les paramètres ou pour d'autres problèmes nous

vous conseillons de prendre contact avec votre administrateur



d'entreprise ou gestionnaire de réseau. Procédure sous Windows 10



Dans le 'Start Menu' ouvrir le répertoire 'Windows System' et sélectionner 'Control Panel'.



Cliquer sur 'View network status and tasks'.

Megger.



Cliquer sur 'Change adapter settings'.



Cliquer sur 'Ethernet' et sélectionner 'Properties'.

Ethernet Properties	×
Networking Sharing	
Connect using:	
👮 Realtek PCIe GBE Controller	
<u>C</u> onfigure	
This connection uses the following items:	
Install Uninstall Properties	
Description Transmission Control Protocol/Internet Protocol. The default wide area network protocol that provides communication across diverse interconnected networks.	
OK Cance	<u>,</u>

Sélectionner 'Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4)' et 'Properties'.



Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4)	Properties	×
General		
You can get IP settings assigned autom this capability. Otherwise, you need to for the appropriate IP settings.	atically if your network supports ask your network administrator	
O Obtain an IP address automatical	у	
• Use the following IP address:		
IP address:	192 . 168 . 1 . 10	
Subnet mask:	255 . 255 . 255 . 0	
Default gateway:		
Obtain DNS server address autom	atically	
• Use the following DNS server add	resses:	
Preferred DNS server:		
<u>A</u> lternate DNS server:		
Ualidate settings upon exit	Ad <u>v</u> anced	
	OK Cancel	

Cocher 'Use the following IP address'.

Introduire les données comme indiquées dans le dialogue dans les champs : 'IP address' et 'Subnet mask'. 'Default gateway' peut rester vide.

Confirmer avec 'OK'



Connexion.

Etablir la connexion entre le laptop/pc et le connecteur RJ45 du tableau de commande de l'unité de contrôle - position 7

Préparation.

Démarrer le laptop/pc, et lancer le programme BaltoWin - au besoin adapté la configuration de réseau.



Maniement.

Démarrer et fermer BaltoWin

Démarrer le programme par un double clic sur le raccourci 'BaltoWin'.



Ensuite la fenêtre de dialogue suivante est affichée :

Résu	iltats Info				1					1	1	1	1	1	
	Nom du fichie	Nr	Jour	Mois	Année	Hr	Min	Sec	Réglage	[A]	[mV]	[ms]	[5]	Commentaire utilisateur	
01															
03															
04															
05															
06															
07															
08															
09															
10															
_	Exporter ver	Evcel		1	Expo	rtor v	ore DI)F	Vis	ualiser	aranbiau	e l			_
	exporter ver	- LACCI	-		САРО		cisii			aanoan	anabunda		Pas	connecté	r
Ехр	orter vers ga	oarit E	xcel;	>								-			



Information dialogue.

Barre menu : Fichier. Liste déroulante :

Bi BaltoWin v1.9 Enregistrer sous STEVO Eichier Imprimer FIP Langage ?		- 🗆 X		
Quvrir Enregistrer sous CSV	BaltoWinv1.9	STEVO Electric		
Exporter vers Excel Exporter vers gabarit Excel Exporter vers PDE				
Supprimer Fichiers Rapports Remettre Programme à zéro	nnée Hr Min Sec Réglage [A] [mV] [ms] [s]	Commentaire utilisateur		
Quitter programme Alt+X				
04				

> 'Ouvrir'

Fonction pour ouvrir des rapports à partir d'un PC local ou clé USB

- 'Enregistrer sous CSV' Fonction d'enregistrement des résultats sous un fichier texte
- 'Exporter vers Excel et Exporter vers gabarit Excel' Fonction pour exporter les résultats sous un fichier Excel.
- 'Exporter vers PDF' Fonction pour exporter sous un fichier PDF.
- 'Supprimer Fichiers Rapport' Fonction pour supprimer des fichiers rapports sur un PC local ou Laptop.
- 'Remettre programme à zéro'
- > 'Quitter programme'

Barre menu : Imprimer.

Balt	oWin v1.9	Enregistre	er sous ST	EVO										- 🗆 >
hier	<u>I</u> mprimer	F <u>T</u> P <u>L</u> a	angage	?										
								Ba	altoWi	N v1.9				STEVO Electric
> Rés	> Introduire ultats │Info	le titre (du rappo	rt ici										
	Nom du fic	iiei Nr	Jour	Mois	Année	Hr	Min	Sec	Réglage	[A]	[mV]	[ms]	[5]	Commentaire utilisateur
01														
02														
03														
04														

Fonction pour imprimer les résultats.

Megger.

Barre menu : FTP Liste déroulante :



> 'Réglages FTP'.

Fonction pour introduction des données TCP/IP

Bi BaltoWin v1.9 Enregistrer sous STEVC)	- 🗆 X
> Introduire le titre du rapport la Résultata Info I Nom du fichiel Nr Jour Mc 02 03 04 05	Réglages FTP Adresse IP BALTO : [192, 168, 1.5] Sous +répertoire : [Report] Nom d'utilisateur : [Report] Mot de passe : [Report] Port : [21]	STEVO Electric
06 07 08 09 10	Connecter Déconnecter Fermer Pas connecté	
Exporter vers Excel> Exporter vers gabarit Excel> 4:06:10 PM : BaltoNin vl.9 1 Répertoire actuel : C:VProg 2 Répertoire de stockage : C:	Exporter vers PDF> Visualiser.graphigue	Pas connecté Effacer

> 'Connecter'

Établir une connexion avec le système BALTO.

- 'Télécharger fichiers du BALTO' Fonction pour télécharger des fichiers du système BALTO.
- 'Déconnecter' Se déconnecter du système BALTO.
- 'Supprimer fichiers du BALTO' Fonction pour supprimer des fichiers du système BALTO.
- 'Exporter fichiers sur BALTO' Ouvre l'explorateur Windows pour contrôler les fichiers BALTO.
- 'Démarrer accès à distance client (version BALTO 6.000A) Pas d'application sur les systèmes BALTO innover.
- 'Démarre Windows à distance (Version BALTO 30.000A/40.000A)'.

Démarre la commande à distance, seulement d'application sur les systèmes BALTO innover.



Barre menu : Langage

chier Imprimer FIP	Langage ? English				Ba	altoWi	N v1.9				STEVO	Electric
	<u>F</u> rançaı Nederla	s ands										
> Introduire le titr	<u>D</u> eutsc	h										
Nom du fichiei Nr	<u>l</u> talianc	•	Hr	Min	Sec	Réalage	[4]	[mV]	[ms]	[5]	Commentaire	utilisateur
01	E <u>s</u> paño Čažtina	1	-		Jee	negioge	Long .	[]	[1.21	connentance	
02	Cestina											
03												
04												
06												
07												
08												
10												
		1				1			1			
Exporter vers Ex	cel>	Exp	orter v	/ers Pl	DF;	> Vis	ualiser	graphiqu		Pas	connecté	Effacer
Exporter vers gabar	it Excel>								1	1 45	connecte	
4:06:10 PM : Ba	ltoWin vl.: el : C:\Pr	9 Démarré ogram File	s (x8	6)\Ba	ltoW	in						^
Répertoire de s	tockage :	C:\Users\S	TEVO	Docur	nents	\BaltoWin						

Barre menu : ?

BaltoWin v1.9 Enregistrer sou	is STEVO					
hier Imprimer FTP Langa	ge ?					
	Polto	 N v1.9				STEVO Electric
> Introduire le titre du Résultats Info	BaltoWin Version programme : v1.9 Exigence: Microsoft Excel ®					
Nom du fichiei Nr	Date de lancement: 02/2017	[A]	[mV]	[ms]	[s]	Commentaire utilisateur
01	Enregistrer sous STEVO					
02	http://www.stevoelectric.be/					
03						
04						

Information logiciel BaltoWin.

Tableau des résultats.

Balt	oWin v1.9 Enr	egistre	er sous ST	EVO										- 0
hier	Imprimer FT	'P La	angage	?										
								Ba	altoWi	N v1.9				STEVO Electric
>	> Introduire le	titre d	du rappo	rt ici										
Rés	ultats Info													
	Nom du fichie	Nr	Jour	Mois	Année	Hr	Min	Sec	Réglage	[A]	[mV]	[ms]	[s]	Commentaire utilisateur
01	ExampleFR01	1	01	11	17	12	31	56	B4 13000	12997	*	524	0	_Mode essai rapide
02	ExampleFR02	2	01	11	17	12	32	02	B4 13000	12985	*	764	0	_Mode Auto
03	ExampleFR03	3	01	11	17	12	32	08	B4 13000	12999	•	772	0	_Mode Auto
04	ExampleFR04	4	01	11	17	12	32	13	B4 13000	12998	*	800	0	_Mode Auto
05	ExampleFR05	5	01	11	17	12	32	17	B4 13000	14306	*	11	0	_Mode Impulsion
06	ExampleFR06	6	01	11	17	12	32	22	B4 13000	2004	22	0	0	_Mode µ0hm
07	ExampleFR07	7	01	11	17	12	32	27	B4 13000	2004	22	0	0	_Mode µ0hm
08														
09														
10														
Ex	Exporter vers	s Exce barit E	I>		Ехроі	ter v	ers PI	DF;	> Visu	ualiser (graphiqi	Je	Pas	connecté

Enregistrement des événements.

4-06-10 DM - BaltoWin v1 9 Démarré	
Départoire actual : C. Drogram Files (x86)\BaltoWin	
Répertoire de stockage : C:\Users\STEVO\Documents\BaltoWin	
Transmission ping vers IP: 192.168.1.5	
> Réponse ping OK	
4:06:22 PM : Essayer de connecter vers serveur FTP	
FTP version de base : 3.0.0	
Connecté avec succès	~

Tous les événements sont enregistrés sous le fichier 'BaltoWin.log'.



Téléchargement. Barre menu : FTP. Liste déroulante :

N		
BaltoWin v1.9	Enregistrer sous STEVO	- U X
Eichier Imprimer	FIP Langage ?	
	<u>R</u> églages FTP	STEVO Electric
	<u>C</u> onnecter	
	<u>T</u> élécharger fichiers du BALTO	
> Introduire	Déconnecter	
Resultats Info	Supprimer fichiers du BALTO	
Nom du fic	Explorer fichiers sur BALTO	[ms] [s] Commentaire utilisateur
01	Démarrer accès à distance client (Version BALTO 6000A)	
02	Démarrer Windows à distance (Version BALTO 30000A/40000A)	
03		
04		
05		
06		
07		
00		
10		
10		
Exporter	vers Excel> Exporter vers PDF> Visualiser graph	ique Effacer
		Pas connecté
Exporter vers	gabarit Excel>	
4:06:10 Ph	: BaltoWin v1.9 Démarré	^
Répertoire	actuel : C:\Program Files (x86)\BaltoWin de stockage : C:\Users\STEVO\Documents\BaltoWin	
		×

Sélectionner l'option 'Connecter'.

Quand la connexion a été établie, le dialogue suivant sera affiché :



La connexion a été établie avec succès.



Barre menu : FTP Liste déroulante :

Sélectionner l'option 'Télécharger fichiers du BALTO'.



Dans ce dialogue le message suivant sera affiché.



Le téléchargement peut prendre un certain temps selon la quantité de rapports enregistrés.





Confirmer par la touche 'OK', et ...

... sélectionner un rapport à charger dans le dialogue suivant :

Bi Open						×
Look <u>i</u> n:	Downloads	•	(£ 💣 🎫		
Quick access	Name	^	D 6,	ate modified /17/2016 5:41	PM	Type DAT Fil
Desktop						
-						
Libraries						
_						
This PC						
Network						
	<					>
	File <u>n</u> ame:	Example		-	<u>0</u>	pen
	Files of type:	*.dat		-	Са	ncel

Ouvrir le fichier sélectionné.

Les valeurs mesurées seront affichées dans le dialogue suivant :

None of chiel Ir Jour Hois Année H Hin See Rélague [A [mV] [mS] [IS] Commentare utilisateur 01 txamplefR01 1 01 11 17 12 31 56 B4 13000 12997 * 524 0 _Mode exsarianteutilisateur 02 ExamplefR02 01 11 17 12 32 08 B4 13000 12997 * 724 0 _Mode Auto 03 ExamplefR03 01 11 17 12 32 08 B4 13000 12997 * 724 0 _Mode Auto 04 ExamplefR04 01 11 17 12 32 18 84 13000 12998 * 800 0 _Mode Auto 05 ExamplefR05 01 11 17 12 32 28 14 13000 204 22 0 _Mode Auto 06 ExamplefR05	Rés	> Introduire le sultats Info	titre du	ı rappo	rt ici										-			
0.1 1X3mplef R01 01 11 17 12 31 156 04 13000 12997 524 0	_	Nom du fichie	Nr	Jour	Mois	Année	Hr	Min	Sec	Réglage	[A]	[mV]	[ms]	[s]	Commentaire utilisateur			
24 CompletRod 2 01 11 17 12 32 02 04 13000 12995 764 0	01	ExampleFR01	1	01	11	17	12	31	56	84 13000	12997		524	0	_Mode essai rapide			
Example FR05 01 11 17 12 32 13 84 13000 12998 * 800 0	02	ExampleFR02	2	01	11	17	12	32	02	B4 13000	12985	*	704	0	_mode Auto			
Example:R05 5 01 11 17 12 32 17 84 13000 14306 11 0 _Mode Impulsion 66 Example:R05 5 01 11 17 12 32 17 84 13000 14306 11 0 _Mode Impulsion 66 Example:R05 6 01 11 17 12 32 27 84 13000 2004 22 0 Mode µ0hm 07 Example:R07 7 01 11 17 12 32 27 84 13000 2004 22 0 Mode µ0hm 08 09 10 11 17 12 32 27 84 13000 2004 22 0 Mode µ0hm 09 10 10 11 17 12 32 27 84 13000 2004 22 0 Mode µ0hm 10 10 11 17 12 32 27 84 13000 2004 22 0 Mode µ0hm 10 10 10 12 12 12 10 <td>0.3</td> <td>Example R03</td> <td>4</td> <td>01</td> <td>11</td> <td>17</td> <td>12</td> <td>32</td> <td>13</td> <td>B4 13000</td> <td>12998</td> <td>*</td> <td>800</td> <td>0</td> <td>Mode Auto</td>	0.3	Example R03	4	01	11	17	12	32	13	B4 13000	12998	*	800	0	Mode Auto			
6 Example FR06 6 0.1 11 17 12 32 22 B4 13000 2004 22 0 0 Mode μ0hm 07 Example FR07 7 0.1 11 17 12 32 27 B4 13000 2004 22 0 0 Mode μ0hm 08 9 10 11 17 12 32 27 B4 13000 2004 22 0 0 Mode μ0hm 09 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 11 17 12 32 10 Visualiser graphique Effacer	05	ExampleFR05	5	01	11	17	12	32	17	B4 13000	14306	*	11	0	Mode Impulsion			
D7 ExampleFR07 7 01 11 17 12 32 27 B4 13000 2004 22 0 Mode μ0hm 08 09 10 1	06	ExampleFR06	6	01	11	17	12	32	22	B4 13000	2004	22	0	0	Mode µ0hm			
08 09 10 Exporter vers Excel> Exporter vers PDF> Visualiser graphique Effacer	07	ExampleFR07	7	01	11	17	12	32	27	B4 13000	2004	22	0	0	_Mode µOhm			
09 10 Exporter vers Excel> Exporter vers PDF> Visualiser graphique Effacer																		
10 Exporter vers PDF ···> Visualiser graphique Effacer	09																	
Exporter vers Excel> Exporter vers PDF> Visualiser graphique Effacer	10																	
Exporter vers gabarit Excel>	Ex	Exporter vers	Excel	> cel;	 >	Ехро	ter v	ers Pl	DF:	> Vis	ualiser (graphiqu	ie	Pas	connecté			



L'information complémentaire comprise sous le rapport se trouve sous l'onglet **'Info'** :

ichier Imprimer FTI	gistrer sous STEVO Langage ?			-	- 🗆 ×		
·		Balto	Winv1.9	STEVO	Electric		
> Introduire le t Résultats Info	itre du rapport ici						
Date	11/1/2017	12:32:33 PM					
N° UR	BRKR001						
N° Cellule	105						
Opérateurs	20525						
от	OT W01004519						
Commentaires	Commentaires -						
	Excel>			1			
Exporter vers			visualiser gradilique		Effacer		
Exporter vers	arit Excel>		visualiser graphique	Pas connecté	Effacer		

Un titre personnalisé pour le rapport peut être introduit dans la rubrique **'Introduire le titre du rapport ...**'.

Barre menu : Fichier. Liste déroulante :

> Ces données peuvent être exportées et enregistrées soit par l'option 'Exporter vers Excel' ou soit par l'option 'Exporter vers gabarit Excel'

L'opérateur peut modifier les fichiers Excel en conséquence. Pour exporter les rapports vers un fichier PDF, utiliser l'option '**Exporter vers PDF**' incluant les infos personnalisées et les graphiques.



Exemple :

Nº UR		11	/1/2017 1	12:32.	33 PM							
ALC -	l Italia	BF	RKR001									
Nº Ce Opéra	llule teurs	10)5)525									
OT		W	01004519	9								
Comm	nentaires	-										
Nr	Jour	Mois	Année	Hr	Min	Sec	Réglage	[A]	[mV]	[ms]	[s]	Commentaire utilisateur
1 2	01	11	1/	12	31	02	B4 13000 B4 13000	12997	*	764	0	_Mode essai rapide Mode Auto
3	01	11	17	12	32	08	B4 13000	12999	*	772	0	_Mode Auto
4 5	01	11	17	12	32	13	B4 13000 B4 13000	12998	*	11	0	Mode Auto Mode Impulsion
6	01	11	17	12	32	22	B4 13000	2004	22	0	0	_Mode µOhm
7	01	11	17	12	32	27	B4 13000	2004	22	0	0	_Mode µOhm
1/22/:	2018 3:50:	:13 PM										Rapport exporté de BaltoWin
C:\Ba	lto\Report	\Example	eFR.dat									STEVO Ele
Grap	- ohique	1										
Coura I [A]	nt de décl. :	= 12997 /	A / Temps of MODE P	le décl. SS∆T	= 524 m	ns T						
15000			HODE	.JJMI		/	I_out I_in Trip					
12500					/	1	Trip 2					
10000			/	/								
7500												
5000	-	/										
z500												
0	64 125	8 112	256 320	384	448	612 57	^{15 040} t[ms]					
1 [A]			MO	DE AU	TO		1000 C					
12500			, 				Trip 2					
12500 - 10000 - 7500 -							Trip Trip 2					
12500 - 10000 - 7500 - 5010 -	/	/	,				Lon Trip Trip 2					
12500 10000 7500 5000 2500		/	,				I_out Trip Trip 2					
12500 10000 5000 2500 0	200 627	71	1042 1102	1992	10	2080 23	I_DUIT I_m Trip Trip 2					
12500 10000 7500 5000 2500 0 0	200 621	- 71	1042 1002	1592	10		L.Dit Lain Trip 2 					
12500 10000 7500 2500 0 0	200 621	21	1042 1002	1992	10		1.00 1.00					
12500 10000 7500 2500 0 - 1/22/	200 67	:13 PM	10-2 1102	1592	1620		1.000 1.0000 1.0000 1.0000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000					Rapport exporté de BaltoWin
12500 - 10000 - 5010 - 2500 - 0 - 1/22/	200 63	- 70 :13 PM	102 102	1592	1627	1083 234						Rapport exporté de BaltoWin
12500 10000 5000 2500 0 1/22/	2018 3:50	:13 PM	900 1382	1592	1823	1083 234						Rapport exporté de BaltoWin
12500 10000 7500 2500 0 1/22/ C:\Ba	2018 3:50	:13 PM	000 1000 eFR.dat	1992	1827	1093 234						Rapport exporté de BaltoWin
12500 - 10000 - 5000 - 2500 - 0 2500 - 0 2 1/22/ C:\Ba Grap	300 61 2018 3:50 Ito\Report bhique -	:13 PM	eFR.dat	1992	80	(89) 59						Rapport exporté de BaltoWin
12500 - 10000 - 2500 - 2500 - 0 2 1/22/ C:\Ba Grap Coura I(A)	2018 3:50	:13 PM	eFR.dat	1992 Ide déci.	= 11 mm	8 RTURF	L La La The 2 The 2 The 2 The 2 La The 2 La The 2 The 2 La La La La La La La La La La					Rapport exporté de BaltoWin
12500 - 10050 - 7500 - 2500 - 0 2 2500 - 0 2 1/22/ C:\Ba Grap Courar T(A) 15000 -	2018 3:50	:13 PM Example 5 = 14306 A ESS	eFR.dat A / Temps of AI DU TE	1092 Ide décl. MPS D	= 11 mm 'ouver	s RTURE	Long 					Rapport exporté de BaltoWin
12500 - 10000 - 2500 - 2500 - 0 2 1/22/ C:\Ba Grap Coura 1(3) 12500 -	2018 3:50	:13 PM	eFR.dat A / Temps of AI DU TE	1692 le décl. MPS D	= 11 mc	s RTURE	La Ing 2 Ing 2					Rapport exporté de BaltoWin STEVO Ele
12500 - 10000 - 2500 - 0 2 1/22/ C:\Ba Grap I(A) 15000 - 12500 - 12500 - 12500 - 12500 - 12500 - 12500 - 12500 - 12500 - 12500 - 1250 - 125	2018 3:50	:13 PM Example 5 = 14306 A ESS	eFR.dat A/Temps of AI DU TE	le décl. MPS D	= 11 mm 'OUVEF	s STURE	Land In 192 In 204 In 204					Rapport exporté de BaltoWin
12500 - 10000 - 7550 - 2550 - 2550 - 2550 - 1/22/ C:\Ba Grap IS000 - 12500 -	2018 3:50	:13 PM Example 5 = 14306 / ESS	eFR.dat	1092	= 11 mc OUVEF	s RTURE	Lan Lan Thy 2 Thy 2 Lan Thy 2 Thy 2 Lan t [ns]					Rapport exporté de BaltoWin
12500 - 10000 - 7550 - 2500 - 2500 - 0 2 1/22/ C:\Ba Grap Coura 12500 - 12500 - 125	300 er 2018 3:50 Ito\Report* bhique - nt de decl.		eFR.dat	1642 Ide déci.	= 11 m 000	5 8 8 100 23-	Lat Lat The 2 The 2 Lat The 2 Lat t [ms]					Rapport exporté de BaltoWin
12500 - 10000 - 2500 - 2500 - 2500 - 2500 - 1/22/ C:\Ba Grap 15000 - 12500 - 2500 -	30 et l 2018 3:50 bhique - nt de decl.	:13 PM (Example 5 = 14306 A ESS	eFR.dat	1642	= 11 m 000/EF	5 1003 22-1						Rapport exporté de BaltoWin
12500 - 10000 - 2500 - 2500 - 2500 - 2500 - 2500 - 2500 - 2500 - 1/22/ C:\Ba Grap Goura 1000 - 1000 - 1000 - 2500	30 El 2018 3:50 bhique - 2018 4:50	13 PM (Example) 5 5 5 14306 A ESS	eFR.dat	1992 Ise decl. MPS D	= 11 mm OUVER	5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	Lat I and I an					Rapport exporté de BaltoWin
12500 - 10000 - 5000 - 2500 - 2500 - 0 2 1/22/ C:\Ba Grap Coura 1(2) 1200 - 1200 - 1200 - 1200 - 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2	30 cl 2018 3:50 bhique - y x x y x y	13 PM (Example) 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	000 100 eFR.dat AI DU TE	le decl. MPS D	= 11 me ouver	5 RTURE 282 31	Land I and I a					Rapport exporté de BaltoWin
12500 - 10000 - 5000 - 2500 - 2500 - 1/22/ C:\Ba Grap 5000 - 1200 - 1200 - 1000 - 1200 - 1000 - 1200 - 0 - 200 - 1200 - 200 - 20	30 cl 2018 3:50 tto\Report tobhique - 32 B	:13 PM \Example 5 5 14306 A ESS 6	eFR.dat / Temps of A1 DU TE	lee déci. MPS D	= 11 mm OUVEF	5 8 8 8 8 7 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9	Lat In 19 2 In 2					Rapport exporté de BaltoWin
12500 - 10000 - 5000 - 2500 - 2500 - 1/22/ C:\Ba Grap 15000 - 10000	2018 3:50 to\Report hhique - at de decl.	Example 5 14306 A 1555 100 100 100 100 100 100 10	000 100 EFR.dat 1/ Temps d	le décl. MPS D	= 11 m OUVER	007 25 S TURE	Land Land The 2 The					Rapport exporté de BaltoWin STEVO Ele
12500 - 10000 - 5000 - 2500 - 2500 - 1/22/ C:\Ba Grap 10000 - 10000 - 10000 - 10000 - 10000 - 10000 - 1000 - 100	2018 3:50 2018 3:50 Ito\Report hique - 21 0 21 0 21 0 21 0 21 0 21 0 21 0 21 0	13 PM (Example = 14306 A ESS 0 0 6 m	eFR.dat / Jenos of July 2014	1992 Ie decl. MPS D	= 11 mm OUVEr	007 254 STURE	Lan Lan The 2 The 2					Rapport exporté de BaltoWin
12500	30 Cl 2018 3:50 2018 3:50 bhique - - 30 Cl 31 Cl 32 W 33 W 34 W 35 W 36 W 37 W 38 W 39 W 30 W 31 W 32 W 33 W 34 W 35 W 36 W 37 W 38 W 39 W 30 W 30 W 30 W <td>13 PM LExample 5 14306 A ESS 6 m</td> <td>eFR,dat AI DU TE</td> <td>1992 Ise déci. MPS D</td> <td>= 11 mm</td> <td>2003 25 2003 25 2003 25 2003 25</td> <td>Lan Lan The 2 The 2 Lan Lan Lan Lan Lan Lan Lan Lan</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Rapport exporté de BaltoWin</td>	13 PM LExample 5 14306 A ESS 6 m	eFR,dat AI DU TE	1992 Ise déci. MPS D	= 11 mm	2003 25 2003 25 2003 25 2003 25	Lan Lan The 2 The 2 Lan Lan Lan Lan Lan Lan Lan Lan					Rapport exporté de BaltoWin
12500	2018 3:50 2018 3:50 2019 3	13 PM (Example 5 14006 A 1555 160 6 m	eFR.dat AI DU TE 16 19	Internet decil.	= 11 mg	5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	Lat Lat The 2 The 2 Lat The 2 Lat Lat Lat Lat Lat Lat Lat Lat					Rapport exporté de BaltoWin
12500	30 El 2018 3:50 2018 3:50	10 To	000 100 eFR.dat 100 TER 100 TE	le déci. MPS D	= 11 ms OUVER	5 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57	Lat The 2 The 2 The 2 The 1 The 1 The 1 The 2 The 2 _					Rapport exporté de BaltoWin
12500	2018 3:50 tto\Report tto\Report a decl - - - - - - - - - - - - -	13 PM (Example) 5 5 6 m	eFR.dat // Temps of AI DU TE	les decl. MPS D	= 11 mm	s 303 55 31 32 209 31	Land 					Rapport exporté de BaltoWin STEVO Ele
12500	2018 3:50 to\Report bhique - nt de decl - - - - - - - - - - - - -	13 PM (Example 5 5 14306 A ESS 6 6 10	eFR.dat 1/ Temps d 1/ Temps	lee decl. MPS D		s 817URE	Land In 192 In 192					Rapport exporté de BaltoWin STEVO Ele
12500	2018 3:50 to\Report bhique - nt de decl.	13 PM	00 100 EFR.dat AI DU TE 10 00 10 10 10	1992 Jee decl. Jui Jui Jui Jui	= 11 m 0UVEF	5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	Lan Lan Timp 2 Timp					Rapport exporté de BaltoWin
12500	2018 3:50 2018 3	13 PM Example = 14306 A = 1430	00 107 00 107 01 107 01 107 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01	le decl. MPS D		5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	Land The second					Rapport exporté de BaltoWin



Téléchargements graphiques.

La génération actuelle des systèmes BALTO inclus des graphiques dans les rapports. Si des graphiques sont inclus, l'option '**Visualiser graphique**' sera disponible par sélection d'une ligne dans le tableau des résultats.

En cliquant 'Visualiser graphique' le dialogue suivant sera affiché :







Clé USB

Unité de contrôle.

Après avoir effectué tous les essais nécessaires et que toutes les mesures ont été correctement enregistrées, une clé USB pourra être introduite dans l'interface USB position 6 - '**Tableau de commande**' chapitre '**Composition système**', paragraphe '**Unité de contrôle**'

Les suivantes informations seront chargées sur la clé USB :

- Graphiques comme fichier simple.
- Les rapports BaltoWin.
- Rapport complet sous fichier PDF

Messages d'états :

	Balto [Message Code 18]	×
	[Message Code 18]	
	Copier fichiers.	
	ОК	
	Balto protrel [Message Code 52]	×
	[Message Code 52]	
	La clé USB contient déià un dossier « Report ».	
	Remplacer les fichiers existants?	
	OK Annuler	
MPORTANT		
	Ne pas introduire la clé avant d'effectuer des essais, seulen après avoir terminé les essais ou une séance d'essais	nent



PC/Laptop

Mettre la clé USB dans le port USB du PC/laptop.

- Sélectionner 'Fichier', en suite 'Ouvrir'
- Sélectionner la clé USB
- Sélectionner le dossier 'Rapport'

<u>Bi</u> Open				×
Look <u>i</u> n:	Report	•	← 🗈 💣 📰 ▾	
Quick access Desktop Libraries This PC	Name logs	^	Date modified 2/17/2016 3:13 PM 6/17/2016 5:25 PM	Type File folder DAT File
	<			>
	Files of type:	dat		Cancel

Sélectionner le fichier rapport et ouvrir.



Maintenance.

Unité de contrôle

Tableau de commande.



Le panneau de contrôle ne peut être ouvert par l'utilisateur. Pour des questions techniques, veuillez contacter STEVO Electric ou vous adresser au service d'après-vente Beckhoff.



INDICATION

Entretien de l'écran.

La face avant ainsi que l'écran du panneau de contrôle peuvent être nettoyés avec un chiffon doux et humide.

Ne pas utiliser des produits de nettoyage corrosifs, aucune dilution de ces produits, aucun agent abrasif et aucun objet dur qui pourraient provoquer des griffes.

Electronique de commande.



PLC CX5130 BECKHOFF

Il est conseillé de contrôler - remplacer - la batterie tous les cinq ans. Pour le remplacement, veuillez consulter le chapitre '**Composition système**' - paragraphe '**Electronique de commande**'.

Ventilation.

Nettoyer la bouche de ventilation.



Figure 16 : Unité de contrôle : Bouche de ventilation.

Megger.

Diagnostic des anomalies.

Ce chapitre reprend un nombre de défauts et d'avertissements ainsi que des problèmes qui pourraient survenir lors de l'utilisation du système BALTO.

En outre, la liste des codes - qui pourront être affichés par des fenêtres de dialogues lors du fonctionnement du système BALTO – comprend des défauts et des avertissements avec leurs significations.

Démarrer l'application BALTO.

Effectuer le montage et toutes les connexions comme décrit dans le chapitre - '**Installation**'.

L'objet de test doit se trouver en position déclenché.



Les messages et leurs codes pourront être affichés dans toutes les fenêtres de dialogues.

Procédure de démarrage.

Si la procédure de démarrage a été exécutée sans défaillance le dialogue de démarrage doit être affiché.

Dans le cas où le lancement des programmes présentes une défaillance plusieurs messages ou codes pourront être affichés.

Veuillez consulter le chapitre - 'Maniement' - paragraphe 'Mettre en service le système BALTO'.



Après avoir lancé le logiciel '**TwinCAT**', le dialogue '**Démarrage BALTO**' doit s'afficher.





IMPORTANT

Un affichage permanent de ce message en couleur rouge, signifie que le démarrage du logiciel '**TwinCAT**' a échoué. Le cas échéant arrêter et redémarrer la procédure.

Dans le cas où ce message ou d'autres messages/codes persiste(nt), veuillez contacter le service de STEVO Electric.



États - Dialogue info.

Dans la fenêtre de dialogue '**Info**' des informations substantielles sur l'état de fonctionnement sont affichées.

7 Form 25	i_Info	_ 🗆 ×
Retour	Info 01) Tension secteur :présent	<u>Code couleur texte</u> Noir = OK Bleu = Avertissement Rouge = Alarme
	05) Nombre d'unités de puissance :0 06) Nombre des essais sous ce rapport :0 07) PLC : OK 08) Espace disque dur utilisé: 65 %	
Etat d'avertissemen Etat d'alarme :Pas d	t :Pas d'avertissements alarmes	OK 1.12_20170520_15:53
Code: 381 Unité d	e puissance:01 Etat d'alarme:Pas d'alarmes1 Avertissements:Pas d'a	avertissements

Info

Tension de secteur : Etat Etat normal : Présent Avertissement : Manquant

Nombre des unités de puissance : 0

Nombre des essais sous ce rapport : Information sur le nombre des essais effectué sous un rapport.

PLC : Affiche l'état du PLC Pas en ordre : Alarme bloquante

Espace libre disque dur : Affichage de l'espace libre du disque dur. Dépassement espace disque dur de 98% - Alarme bloquante.

Acquittement par la touche 'OK'.


États. États d'avertissement :

Etats a avertissement

États d'alarme :

Affiche les avertissements concernés.

Affiche les alarmes concernées.

Un message en texte rouge - l'alarme bloque automatiquement le système BALTO Controller



En activant la touche '**Retour**' ou '**OK**' la boîte de dialogue suivante sera affichée - aucune manipulation n'est autorisée !

7 %	2_MENU PRINCIPAL		<u> </u>
	: <retour] BALTO INJECTIO</retour] 	IN SECONDAIRE	
	Modes d'essais - Injections secondaire		
	RAPPORTS		
	Paramètres: Relais protection DC	Info	
Code:	38 Unité de puissance:0 Etat d'alarme:Pl	LC : ALARM Avertissements:Pas d'averti	ssements.



Liste des codes.

Le système BALTO est équipe d'une messagerie pour annoncer des alarmes/défauts et des avertissements.



La plupart des codes sont d'applications sur un système BALTO modulaire.

Codes modes de service.

	Ces messages sont affichés en dialogue plein pourvu d'une fenêtre contextuelle - confirmer avec la touche ' OK ' le message. Messages en Noir : Versions modulaires et secondaires. Messages en Rouge : Versions modulaires. Messages en Bleu : Versions secondaires.
Code n°1 Message :	
	Une alarme grave est apparue. Il n'est plus possible d'effectuer des essais. Le dialogue Info sera affiché
	 Alarme bloquante. Aucune injection de courant n'est autorisée. Ce message est affiché dans le cas où l'opérateur essaie de démarrer une injection quand une alarme bloquante est encore active. Le dialogue 'Info' est automatiquement affiché, en donnant le détail du problème.
Causes probables :	
	Tension batterie trop basse.
	Aucune unité de puissance raccordée.
	Problème PLC
	Trop peu d'espace libre sur le disque dur.
	Température ultracap trop élevée.
Action :	
	Suivant le cas, attendre le chargement de la batterie, raccorder au moins une unité de puissance, effacer des fichiers non- utilisés, laisser refroidir les ultracaps.
	En cas de problème PLC, tenter de redémarrer correctement le système BALTO.
Sinon :	
	Prendre contact avec STEVO Electric avant de retourner l'équipement pour réparation.



Code n°2 Message :	
	Aucune unité de puissance disponible. Veuillez embrocher une unité de puissance. Essai interrompu.
	Alarme. Aucune unité de puissance raccordée.
	Ce message apparaît dès que le système détecte l'absence des unités de puissance.
Action :	
	Veuillez raccorder correctement la/les unité(s) de puissance
Sinon :	
	Prendre contact avec STEVO Electric avant de retourner l'équipement pour réparation.
Code n°3 Message :	
	Programme actif en mode Administrateur.
	Usage interne en mode administrateur.
Code n°4 Message :	
	Mot de passe incorrect.
	Usage interne en mode administrateur.
Code n°5	
	Reserve (pas d'application).
Code n°6	
	Reserve (pas d'application).
Code n°7 Message :	
	Fichier d'initialisation pas trouvé. Le programme sera arrêté pour des raisons de sécurité.
	Fichier d'initialisation manquant. Le programme sera terminé automatiquement pour des raisons de sécurité.
Causes probables :	
	Mauvaise installation du programme.
Sinon :	
	Prendre contact avec STEVO Electric avant de retourner l'équipement pour réparation.



Code n°8 Message :	
-	Programme sans licence. Le programme sera arrêté.
	Alarme bloquante. Version logicielle pas enregistrée. Ce message ne peut apparaître que lors du démarrage du logiciel.
Causes probables :	
	Mauvaise installation du programme.
Sinon :	
	Prendre contact avec STEVO Electric avant de retourner l'équipement pour réparation.
Code n°9 Message :	
	Cette version du programme est dépassée. Cette version = / Version du fichier d'initialisation =
	Le programme sera interrompu pour des raisons de sécurité.
	Alarme bloquante. Version logicielle trop ancienne par rapport au fichier d'initialisation.
	Ce message peut seulement apparaître lors du démarrage du logiciel.
Causes probables :	
	Erreur de mise-à-jour du logiciel.
Sinon :	
	Prendre contact avec STEVO Electric avant de retourner l'équipement pour réparation.
Code n°10 Message :	
	La version de ce programme est plus récente que la version du fichier d'initialisation. Mise à jour des paramètres avec leur valeur par défaut.
	Avertissement. Version du fichier d'initialisation plus ancienne que la version du logiciel. Le fichier d'initialisation sera automatiquement converti pour correspondre avec le logiciel. Ce message doit être suivi par un message code 11.
Causes probables :	
	Ce message apparaît à chaque mise-à-jour du logiciel
Action :	
	Aucune action nécessaire.



Code n°11 Message :	
	Le fichier d'initialisation a été mis à jour. Les versions sont identiques
	Avertissement. La mise à jour du fichier d'initialisation a été terminée avec succès. Aucune action ne doit être entreprise, disparait automatiquement.
Code n°12 Message :	
	Les valeurs de calibration manquent.
	Alarme bloquante. Données de calibration manquantes.
Causes probables :	
	Mauvaise installation du programme.
Sinon :	
	l'équipement pour réparation.
Code n°13 Message :	
	Manque d'espace libre sur le disque dur. Veuillez effacer les anciens fichiers log.
	Avertissement. Manque d'espace libre sur le disque dur (seuil d'avertissement atteint).
Causes probables :	
	Trop de rapports enregistrés dans le système BALTO
Action :	
	Supprimer des fichiers log avec la touche ' Supprimer ' dans le dialogue ' P14_Report '. Cette action ne nécessite pas d'intervention immédiate.
Sinon :	
	Prendre contact avec STEVO Electric avant de retourner l'équipement pour réparation.



Code n°14 Message :	
	 ** Espace libre sur le disque dur a atteint un NIVEAU CRITIQUE ** Veuillez supprimer sans délai des anciens fichiers log
	Etat critique. Manque d'espace libre sur le disque dur. Alarme bloquante. Seuil critique atteint.
Causes probables :	
	Trop de rapports ont été enregistré dans le système BALTO
Action :	
	Supprimer des fichiers log avec la touche ' Supprimer ' dans le dialogue ' P14_Report '. Cette action doit immédiatement être exécutée.
Sinon :	
	Prendre contact avec STEVO Electric avant de retourner l'équipement pour réparation.
Code n°15 Message :	
	Programme actif en mode utilisateur par défaut.
	Usage interne en mode administrateur.
Code n°16 Message :	
	Hors temps : Calibration arrêtée. Sortie remise à zéro.
	Usage interne en mode administrateur.
Code n°17 Message :	
	Courant erroné : Calibration arrêtée. Sortie remise à zéro.
	Usage interne en mode administrateur.
Code n°18 Message :	
	Copier fichiers.
	Avertissement. Des fichiers ont été copiés sur une clé USB
Causes probables :	
	Ce message est automatiquement affiché dès que l'opérateur introduit une clé USB dans l'interface USB. Tous les fichiers ' log' seront automatiquement transférés vers l'interface USB
Action :	
	Confirmer par ' OK '.

Megger.

Code n°19 Message :	
	Clé USB enlevée.
	Avertissement. La clé USB a été retirée.
Action :	
	Confirmer par ' OK '.
Code n°20 Message :	
	L'unité de contrôle est configurée pour x Unités de puissance, mais que vous utilisez x Unité de puissance. Veuillez contrôler les connexions du disjoncteur ultra-rapide DC et déconnecter les câbles de puissance des unités de puissance non-utilisées.
	Avertissement. Le nombre d'unités de puissance ne correspond pas à la configuration de sortie d'usine.
	Contrôler le nombre d'unités de puissance introduites dans le chariot de support et les raccordements au niveau du disjoncteur ultra-rapide DC
Action :	
	Contrôler les raccordements vers le disjoncteur ultra-rapide DC
Code n°21 Message :	
	Vous avez déconnecté des unités de puissance. Veuillez ne pas oublier de déconnecter les câbles de puissance correspondants du disj UR
	Une ou plusieurs unités de puissance a été enlevée sur le chariot de support.
Causes probables :	
	Ce message est affiché dès que l'opérateur enlève une unité de puissance.
Action :	
	puissance et le disjoncteur ultra-rapide DC
Code n°22 Message :	
	Vous avez connecté des unités de puissance additionnelles. Veuillez ne pas oublier de connecter les câbles de puissance correspondants au disj UR
	Une unité de puissance supplémentaire a été introduite dans le chariot de support.
Causes probables :	
	De message est affiche des que l'operateur ajoute une unité de puissance.
Action :	
	Effectuer également le raccordement au niveau du disjoncteur ultra-rapide DC



Code n°23 Message :	
	Disjoncteur UR est encore fermé. Pour des raisons de sécurité ce programme ne sera pas arrêté. Veuillez déclencher le disj. UR avant de quitter le programme.
	Avertissement. Le disjoncteur ultra-rapide DC se trouve toujours en position fermée. Pour des raisons de sécurité, il faudra ouvrir le disjoncteur ultra-rapide DC avant de quitter le logiciel.
Causes probables :	
	Ce message est affiché quand l'opérateur essaie de quitter le logiciel BALTO et que le disjoncteur ultra-rapide DC se trouve toujours en position fermé.
Action :	
	Déclencher le disjoncteur ultra-rapide DC avant de quitter le logiciel.
Code n°24	
	Usage interne en mode administrateur.
Code n°25 Message :	
	Le nombre max. d'essais par rapport a été atteinte. Merci d'introduire un nom du rapport.
	Le nombre maximum de 20 essais a été atteint.
Causes probables :	
	Ce message est affiché quand l'opérateur a déjà enregistré 20 mesures sans effectuer une sauvegarde sous un rapport.
Action :	
	L'opérateur est automatiquement guidé vers la boîte de dialogue 'Rapport' où il a la possibilité d'introduire le nom du rapport et/ou effacer la liste d'essais.
Code n°26 Message :	
	Valeur I_ref trop élevée ou valeur k2 (%) trop élevée. Veuillez réduire I_ref ou k2. Valeur I_ref max =
	Avertissement. En mode auto. Avec la valeur actuelle l_ref, la courbe atteindra la limite d'I max.
Action :	_
	Diminuer le seuil I_Ref, soit
Action : Code n°24 Code n°25 Message : Causes probables : Action : Code n°26 Message :	 logicle DAL receique le disjoncteur ultra-rapide DC se nouve toujours en position fermé. Déclencher le disjoncteur ultra-rapide DC avant de quitter le logiciel. Usage interne en mode administrateur. Le nombre max. d'essais par rapport a été atteinte. Merci d'introduire un nom du rapport. Le nombre maximum de 20 essais a été atteint. Ce message est affiché quand l'opérateur a déjà enregistré 20 mesures sans effectuer une sauvegarde sous un rapport. L'opérateur est automatiquement guidé vers la boîte de dialogu 'Rapport' où il a la possibilité d'introduire le nom du rapport et/o effacer la liste d'essais. Valeur I_ref trop élevée ou valeur k2 (%) trop élevée. Veuillez réduire I_ref ou k2. Valeur I_ref max = Avertissement. En mode auto. Avec la valeur actuelle I_ref, la courbe atteindra la limite d'I_max. Diminuer le seuil I_Ref, soit Diminuer le seuil I_Ref, soit



Code n°27 Message :	
	Valeur I-ref trop élevée. Valeur Max
	Avertissement. En mode manuel - Fonction : Essai du temps d'ouverture : I_Ref trop élevé.
Action :	
	Diminuer le seuil I_Ref
Code n°28 Message :	
	Vitesse de la pente trop faible. Veuillez augmenter la pente à au moins %sA/s ou réduire le courant.
	Avertissement. En mode manuel - Fonction : Essai de relais de protection DC : Pente trop faible.
Action :	
	Diminuer le seuil du I_Ref Augmenter le seuil de la pente.
Code n°29	
Message :	
	La valeur di/dt doit être > 0 ms. Veuillez introduire une valeur plus élevée.
	Avertissement. En mode manuel - Fonction : Essai de relais de protection : Valeur I_Ref trop faible.
Action :	
	Augmenter le seuil I_Ref
Code n°30 Message :	
	Valeur I-ref trop élevée. Valeur Max
	Avertissement : En mode manuel - Fonction : Essai de relais de protection DC : Valeur I-ref trop élevée.
Action :	
	Diminuer le seuil I_Ref
Code n°31 Message :	
	Valeur du courant insuffisant. Minimum = 100 A par unité de puissance.
	Avertissement : Mesure 'mV' : Mesure de la tension à travers le circuit principal du disjoncteur ultrarapide DC Courant d'injection trop faible.
Action :	Augmenter le seuil I_Ref



Code n°32 Message :	
	Valeur I-ref trop élevée. Valeur Max
	Avertissement : Mesure 'mV' : Mesure de la tension à travers le circuit principal du disjoncteur ultrarapide DC Courant de mesure trop élevé.
Action :	
	Diminuer le seuil I_Ref
Code n°33 Message :	
	Le nombre max. d'essais par rapport a été atteinte. Veuillez introduire un nom du rapport svp.
	Identique au code n° 25
Code n°34 Message :	
	Rapports : Personnaliser.
	Le rapport a été enregistré sous le nom introduit par l'opérateur.
Action :	
0 1 005	Confirmer.
Code n°35	
0 1 000	Reserve (pas d'application).
Code n°36	
•	Reserve (pas d'application).
Code n°37 Message :	
	Tous les rapports, fichier d'événements et fichiers d'échantillonnage sont supprimés.
	Tous les rapports ont été effacés. Ce message est affiché dès que l'opérateur a activé la touche ' Supprimer ' dans la fenêtre ' Rapport ' et a confirmé dans la fenêtre de confirmation.
Action :	
	Confirmer.
Code n°38 Message :	
	Aucune suppression.
	Aucun rapport n'a été effacé. Ce message est affiché dès que l'opérateur a activé la touche ' Supprimer ' dans la fenêtre ' Rapport ' et que cette action a été refusée dans la fenêtre de confirmation.
Action :	Confirmer.

Megger.

Code n°39	
	Reserve (pas d'application).
Code n°40 Message :	
	Valeur I-ref trop élevée. Valeur Max
	Courant en mode shunt trop élevé.
Action :	Diminuon I. Taat
0 1 044	Diminuer I_Test
Code n°41 Message :	
	Le courant en mode shunt doit être d'au moins %dA par unité de puissance. Veuillez introduire une valeur plus élevée.
	Courant en mode shunt trop faible.
Action :	
	Augmenter I_I est
Code n°42	
	Reserve (pas d'application).
Code n°43 Message :	
	La durée pour cet essai est trop élevée. Elle a été remise automatiquement à sa valeur maximale.
	Temps d'essai en mode shunt trop long.
Action :	
	Diminuer le temps.
Code n°44	
	Reserve (pas d'application).
Code n°45	
	Reserve (pas d'application).
Code n°46	
	Reserve (pas d'application).
Code n°47	
	Reserve (pas d'application).
Code n°48	
	Reserve (pas d'application).



Code n°49 Message :	
	Le nombre d'unités de puissance doit être : 1
	Ce message est affiché dès que l'opérateur démarre l'essai ' Auto-Vérification ' quand plusieurs unités de puissance sont raccordées ou quand aucune unité de puissance n'est raccordée.
Action :	
	Raccorder seulement une seule unité de puissance. Vérifiez que les unités de puissance non-utilisées ne soient plus raccordées au disjoncteur ultra-rapide DC
Remarque :	
	Concernant la disposition des unités de puissance dans le chariot de support, veuillez consulter le paragraphe ' Disposition des unités de puissance ' du chapitre ' Installation ' du manuel d'utilisation BALTO modulaire 4.000A/40.000A
Code n°50	
Message :	
	Valeur de courant trop basse. Veuillez augmenter I-ref (min=
	Avertissement : En mode manuel - Fonction : Essai du temps d'ouverture : Valeur I_Ref trop faible.
Action :	
	Augmenter I_Ref Messages en texte rouge, pour information, dans les boîtes de dialogues des résultats des mesures.
Code n°51 Message :	
	Aucune unité de puissance n'est autorisée dans ce mode. Veuillez déclencher le disj. UR et enlever toutes les unités de puissance.
	Alarme : Au moins une unité de de puissance est encore connectée. Ce message sera affiché, quand le système détecte la présence d'au moins une unité de puissance.
Action :	
	Veuillez s'assurer que le disjoncteur ultra-rapide DC est bien déclenché et enlevé les unités de puissance.
Sinon :	
	Prendre contact avec STEVO Electric avant de retourner l'équipement pour réparation.



Code n°52 Message :	
	La clé USB contient déjà un « Report » dossier.\nRemplacer les fichiers existants ?
	Avertissement : La clé USB contient déjà un fichier de rapport.
	Ce message sera affiché, quand la clé USB contient déjà un ou plusieurs fichiers de rapport. Les rapports se trouvant sur la clé USB seront écrasés par le système BALTO
Action :	
	Sauvegarder les rapports existants.
Sinon :	
	Interrompre l'exportations des données.
Code n°53 Message :	
	Certains rapports n'ont pas été enregistrés. Voulez-vous vraiment quitter ?
	Avertissement : Il y a des introductions de rapports non-enregistrés.
	Ce message sera affiché, quand l'opérateur souhaitera quitter l'application BALTO, qu'il y a encore des données présentes dans les tableaux des rapports.
Action :	
	Sauvegarder les rapports non-enregistrés.
Sinon :	
	Interrompre l'action quitter l'application BALTO avec annuler.
Code n°54 Message :	
	Veuillez connecter la sortie de tension sur l'entrée µOhm input, confirmer par OK.
	Information : S'assurer que la sortie de tension est connectée sur la mesure externe – mesure µOhm.
	Ce message sera affiché avant le démarrage de la calibration.
Action :	
	Avant de lancer la calibration, contrôler la connexion et confirmer par ' OK '.



Code n°55 Message :	
	Aucune tension n'a été détectée, veuillez contrôler les connexions. La calibration est arrêtée.
	Alarme : Aucune tension présente.
	Ce message sera affiché, quand aucune tension est détectée sur la mesure externe - µOhm. La calibration ne pourra pas être exécutée.
Action :	
	Veuillez contrôler les connexions et réessayé.
Sinon :	
	Prendre contact avec STEVO Electric avant de retourner l'équipement pour réparation.
Code n°56 Message :	
	Calibration en progression (%d)
	Information : Progression de la calibration.
	Ce message sera affiché durant la calibration.
Action :	
	Aucune action est nécessaire.
Code n°57 Message :	
	La sortie offset a été calibrée vers %d. Tolérance mesurée : %.3n V
	Information : Affichage du résultat : Tolérance de la calibration.
	Ce message sera affiché, après avoir terminé la calibration.
Action :	
	Confirmer par 'OK', et retour vers le dialogue 'Paramètres : Relais protection DC'.

Megger.

Code n°200 Message :	
	Ce programme sera arrêté. Quitter Windows ?
Action :	
	Confirmer ou annuler.
Code n°201 Message :	
	Etes-vous sûr de vouloir effacer la liste des essais ?
Action :	
	Confirmer ou annuler.
Code n°203 Message :	
	Effacer tous les rapports, fichier d'événements et fichiers d'échantillonnage du disque dur ?
Action :	
	Confirmer ou annuler.
Code n°204 Message :	
	Mot de passe non valide.
Action :	
	Introduire le mot passe correct.
Code n°205 Message :	
	Veuillez introduire la rubrique « %s ».
	Avertissement : Veuillez introduire cette rubrique "".
	Ce message sera affiché, quand le champ d'information est exigé pour l'enregistrement du rapport, ou la rubrique n'a pas encore été introduite.
Action :	
	Veuillez introduire l'information exigée, par la suite enregistrer le rapport.
Sinon :	
	Modifier le titre par défaut du rapport par la fonction 'Identification'



Code des défauts résultat d'essai.

	Ces codes des défauts sont affichés en relation avec les procédures d'essais dans les dialogues des résultats.
Code n°100 Message :	
	Disjoncteur UR en position ouvert. Essai interrompu
Causes probables :	
	Le circuit de courant (injection de courant) n'est pas fermé. Le courant de retour mesuré est trop insuffisant.
Action :	
	Contrôlé le circuit d'injection ou enclenché le disjoncteur ultrarapide DC.
Code n°101 Message :	
	Pas déclenché / Imax = … A
Causes probables :	
	Le disjoncteur ultrarapide DC se trouve toujours en position déclenché à la fin de l'essai, et l'entrée de déclenchement n'a pas encore reçu un signal.
Action :	
	Veuillez réessayer avec un courant d'essai plus élevé ou contrôlé le réglage du disjoncteur DC.
	Le courant d'injection maximale est affiché comme Imax.
Code n°102 Message :	
	Surcharge de la batterie. Essai interrompu
Causes probables :	
	Ce message sera affiché quand la tension des batteries atteint une tension de 10VDC ou une valeur plus faible, ou quand le courant de retour diffère plus que 90A par unité de puissance durant 100 points de mesure. La génération du courant est immédiatement inhibée.
Action :	
	Attendre que l'affichage des batteries repasse au vert. Essayer avec des injections de courant que court ou adapter le niveau d'impédance du circuit de coutant.
Sinon :	
	Quand le défaut persiste, prendre contact avec STEVO Electric.



Code n°103 Message :	
-	Déclenchement prématuré / Imax = A
Causes probables :	
	Un déclenchement a été mesuré lors un accroissement rapide du courant en mode auto ou en mode manuelle lors de l'essai du temps d'ouverture.
Action :	
	Réessayé avec un courant d'injection inférieur ou avec une plage d'essai plus étendue.
	Le courant d'injection maximale est affiché comme Imax.
Code n°104 Message :	
	Le contact de déclenchement est déjà activé.
Causes probables :	
	Le contact de déclenchement est déjà actif avant d'effectuer l'essai.
Action :	
	NF/NO effectuée dans le dialogue 'Paramètres : Relais protection DC' et/ou contrôlé les raccordements. Réessayer.
Code nº105	
wessage.	
Causes probables :	
	Impossible d'effectuer une mesure
Action :	
	Contrôlé les raccordements, ou position de mesure incorrecte sur le disjoncteur ultrarapide DC Réessayer.
Code n°106 Message :	
	Disjoncteur UR n'est pas ouvert. Essai interrompu
Causes probables :	
·	Le circuit de courant (injection de courant) est fermé. Le système mesure un courant de retour.
Action :	
	Déclencher le disjoncteur ultrarapide DC. Réessayer.